

ADVARSLER



Fare!

Manglende overholdelse av disse advarslene kan medføre livstruende skader som følge av elektrisk støt.

- Apparatet må aldri plasseres under en stikkontakt
- Unngå å bruke dette apparatet i nærheten av bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd må denne byttes ut av produsenten eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eventuelt en fagperson men lignende kvalifikasjoner (elektriker), slik at all mulig risiko forebygges.
- Apparatet må monteres slik at det alltid står utenfor rekkevidde for personer som oppholder seg i badekaret eller dusjen.



Viktig!

Manglende overholdelse av retningslinjene kan medføre personskader eller skader på apparatet.

- Apparatet kan brukes av barn over 8 års alder og av personer med nedsatte fysisk, psykisk, eller sansemessig funksjonsevne, samt personer med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge disse holdes under oppsyn og er gjenstand for opplæring i sikker bruk av apparatet, og er informert om de farer bruken av apparatet kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne. Barn under 3 år kan ikke være i kontakt med apparatet, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Apparatet kan slås av/på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert

i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt de farer bruken av apparatet kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år har ikke anledning til å sette i kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold. **VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan forårsake forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når det er barn og andre sårbare personer til stede.**

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke under noen omstendigheter dekkes til under bruk, da dette fører til farlige temperaturøkninger i apparatet.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig, må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen. Vær oppmerksom slik at man ikke overstiger effektgrensen som gjengis på selve ledningen.
- La det være 50 cm fritt rom foran apparatet (fritt for møbler og andre gjenstander).
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er

fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten. Ikke plasser apparatet på steder med mye støv.

- Ikke plasser gjenstander på apparatet.
- Tett aldri til lufteristene, da dette kan føre til overoppheting.
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.
- Ved første gangs bruk vil apparatet kunne skille ut vond lukt som følge av varme. Det anbefales å lufte ut rommet.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen til vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet igjen.
Hvis problemet fortsetter eller apparatet ikke fungerer som normalt, burde man kontakte lokalt servicesenter slik at disse kan kontrollere apparatet:

BESKRIVELSE

(se s. 3)

- A** Funksjonsbryter
- B** Indikatorlampe
- C** Romtermostat
- D** Timer (hvis medfølgende)
- E** Tørkeanordning (kun på noen modeller)
- F** Sokkel (kun på noen modeller)

BRUK

Strømtilkobling

- Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at voltspenningen i strømmettet stemmer overens med den verdien som er gjengitt på selve apparatet, samt at størrelsen på kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.
- **DETTE APPARATET ER UTFORMET I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.**

Installasjon

Bruk apparatet utelukkende i vertikal posisjon.

Modeller med tørkeanordning

Noen modeller er utstyrt med en tørkeanordning (E) som gir apparatet en tørkefunksjon. Denne kan kun monteres på veggmonterte apparater.

Hvis apparatet brukes i baderom må det installeres som vist i fig. 4. Hvis apparatet skal installeres i et annet type rom må man respektere de angitte minsteavstandene. Monteringssettet for veggmontering inneholder:

1 hengsel

2 x Skruer

2 x Skrueplugg (0,6x30)

Installasjonen gjøres som følger:

1. Ta av hengslet bak på apparatet ved å trekke det nedover.
2. Velg stedet hvor apparatet ønskes installert:
 - a. Både stikkontakt og støpsel skal kunne nås enkelt etter installasjonen.
 - b. Hverken strømledninger eller andre rør må skades.
 - c. Gardiner og andre antenkelige gjenstander må holdes på god avstand fra apparatet.
3. Merk av borepunktene som vist i fig.1 før man tar til med denne operasjonen
4. Hvis veggen er oppført i murstein må man bruke et segmentbor på 6 mm. Bor ut hull og sett i de medfølgende skruepluggene. (For gips- og lettvegger anbefales det å anvende treskruer på 6 cm direkte i trestrukturen sammen med passende forankring. For andre type vegger må man kontakte en spesialist.
5. Fest hengslet med de to medfølgende skruene.

Hekt deretter apparatet fast på det to festene på hengslet, og trykk det lett nedover.

Hev armen (E) langsomt inntil det høres et klikk. For å unngå problemer med overoppheting ved bruk av denne funksjonen vil varmeeffekten aldri overstige 1000W. Man kan nå henge klesplagg og diverse til tork på den monterte tørkeanordningen. Når apparatet brukes uten tørkefunksjon må tørkearmene trekkes opp slik at de løsner - og deretter trekkes ned i hvilestilling.



OBST ikke påfør for mye vekt på tørkearmen (E) og vær særlig oppmerksom hvis klærne er svært delikate.

Modeller med sokkel

Modeller med sokkel (F) kan anvendes i bærbar versjon med sokkelen montert, eller montert på vegg uten sokkelen montert.

For å ta av sokkelen (F) trykker man på de to vingene bak på apparatet samtidig som vifteovnen presses framover slik at

apparatet løftes opp. De to vingene er merket med teksten "PUSH" (fig. 2/3) Hvis man derimot ønsker å montere den direkte på mur må man følge instruksjonene for modeller med tørkeanordning.

DRIFT OG BRUK

1. Se til at apparatet er avslått før støpslet settes inn i kontakt.
2. Slå på apparatet ved å sette termostaten (C) på høyeste effekt og valg Bryteren (A) på en av de følgende posisjonene: ✱/1/2.
 - **Sommerinnstilling** (kun vifte): vri funksjonsbryteren mot klokken (A) til posisjon.
 - **Effektfunksjon Min.:** vri funksjonsbryteren (A) til posisjon "1". Den røde indikatorlampen slår seg på.
 - **Effektfunksjon Max.:** vri funksjonsbryteren (A) til posisjon "2".
 - **For å slå apparatet helt av:** vri funksjonsbryteren til posisjon "●".

Regulering av termostat

Når ønsket temeperatur er oppnådd må termostaten skrues langsomt mot klokkeretningen inntil indikatorlampen slår seg av, men ikke lenger. Temperaturen vil nå reguleres automatisk og holdes stabil av termostaten.

Antifrostfunksjon

Med termostaten i laveste stilling ✱ og funksjonsbryteren i pos.2 vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som strømforbruket holdes nede.

MODELLER MED 24T TIDSMÅLER (hvis medfølgende)

For å programmere varmeprogrammet gjør man som følger: Kontroller klokkeslettet. Man antar at klokken er 10. Vri nummerskiven inntil tallet 10 står på referansepunktet ▲ som er gjengitt på programvelgeren. Still inn ønsket funksjonstid på apparatet ved å trykke tennene mot midten. Hver tann svarer til en periode på 15 min. Man vil nå kunne se noen røde sektorer som viser til funksjonsperiodene. Apparatet vil nå slå seg på automatisk hver dag på ønsket tidspunkt. (Viktig: støpslet må alltid være tilkoblet stikkkontakten)

- For å endre programmeringen må tennene settes i utgangsposisjon før man stiller inn nye funksjonsperioder.
- Hvis man ønsker å drifte apparatet uten programmering må alle tennene presses innover. For å kunne slå av apparatet, må man trekke ut strømledningen og slå av bryterne slik at ikke programmeringsanordningen aktiveres unødvendig.

VEDLIKEHOLD

- Man må alltid trekke ut strømledningen før rengjøring.
- Rengjør lufteristene regelmessig.-Ikke bruk slipende pulverløsninger eller løsemidler.

TEKNISKE KARRIERISTIKKER

Spenning	Se merkeski og karakteristikk
Effektforbruk	"