

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- Apparatet må installeres slik at alle kontrollene er tilgjengelige for den som bruker badekaret eller dusjen.



Advarsel!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre.

Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre appa-

ratet, eller utføre vedlikehold på det.
VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



Fare for forbrenning!

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet. 



Merk:

- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- For apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten. Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. Tett aldri til luftinntaket og luftavlednings rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.
- Ved første gangs bruk kan dette apparatet gi fra seg en lukt som skyldes oppvarmingen. Vi anbefaler å lufte rommet.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteevnen

dersom den skulle overopphettes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt). For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet igjen. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Viktige advarsler signaliseres med symbolene under. Det er viktig at du respekterer advarslene. I tilfelle av manglende respekt for advarslene vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forberening!

Fare for forberening hvis advarslene ikke respekteres.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Funksjonsvelger (Kun på enkelte modeller)
- B** Termostat
- C** Varsellampe (Kun på enkelte modeller)

BRUK

Installasjon

Apparatet må kun brukes i flyttbar versjon.

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.

Apparatet må ikke plasseres like under en fast stikkontakt.

Strømtilkobling

- Før støpslet settes inn i stikkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det

som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Funksjon og bruk

Modeller med funksjonsvelger og termostat.

- Vri termostaten (hvis apparatet er utstyrt med termostat) i klokkeretningen til den stanser i maksimalposisjonen.
- **Sommerfunksjon (kun vifte):** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen . (på modeller med varsellampe tennes denne)
- **Oppvarming med redusert styrke:** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen **1**. (på modeller med varsellampe tennes denne)
- **Oppvarming med maksimal styrke:** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen **2**. (på modeller med varsellampe tennes denne)
- **Slukking:** Vri funksjonsvelgeren til posisjonen **0**.
Vi anbefaler at man alltid trekker ut kontakten når apparatet ikke er i bruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostaten i klokkeretningen helt til den stanser i maksimalposisjonen (på modeller med varsellampe tennes denne). For å slå av apparatet helt vrir du termostaten til minimumsposisjonen  og trekker deretter ut støpslet.

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten mot klokkeretningen helt til apparatet slår seg av, men ikke lenger. Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrost-funksjon

Flytt funksjonsvelgeren til posisjon **2**, og flytt deretter termostaten til posisjonen . Med denne innstillingen opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5°C med et minimumsforbruk av energi.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

- Trekk ut støpslet fra stikkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør luftinngangs- og luftutgangsristene ofte, og fjern eventuell smuss som har samlet seg ved hjelp av en støvsuger.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning
Strømbehov

Se merkeskilt
"