

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Funksjonsvelger
- C Pedalbryter (bare for visse modeller)
- D Reguleringsbar sokkel (bare for visse modeller)
- E Brytere (kun på noen modeller)

BRUK

Strømtilkobling

Før støpset settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

Installasjon

Apparatet må kun brukes i bærbar konfigurasjon.

Hvis apparatet blir brukt i bade- eller dusjrom, må du ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.

Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

Funksjon og bruk

MODELLER MED FUNKSJONSVELGER OG TERMOSTAT

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpset i kontakten.

1. Sett støpset inn i stikkkontakten.
2. Vri termostadbryteren helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på ☼.
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på 1.
5. **Funksjon på maks. styrke:** Still funksjonsvelgeren på 2.
6. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på "0".

Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommet, vri termostadbryteren sakte mot urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av). Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 2 og termostadbryteren på ☼ vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostatvelgeren mot høyre, helt til den stanser opp i maks.posisjon. For regulering av denne

henvises det til paragrafen "Regulering av termostat".

For å slå av apparatet fullstendig dreier du bryteren mot klokkeretningen til den kommer i minimumsposisjonen, og trekker deretter støpset ut av stikkkontakten.

MODELLER MED BRYTER

- Oppvarming ved redusert apparateffekt: trykk på bryteren  (på bryteren vises rød sone).
- Oppvarming ved maksimal apparateffekt: trykk ned begge bryterne  og  (på bryteren vises rød sone).
- Slå av: slå av begge bryterne.

Det anbefales å trekke ut strømledningen når apparatet ikke er i bruk.



Merk: full apparateffekt er kun aktivert når bryteren  er trykket ned.

MODELLER MED REGULERBAR SOKKEL (PEDAL-HOVEDBRYTER)

Noen modeller er utstyrt med regulerbar sokkel og pedalhovedbryter.

Apparatet orienteres manuelt til høyre og venstre med en vinkel på ca 30°, slik at luftstrømmen kan sendes ut den retningen man måtte ønske.

For å slå på apparatet etter at man har stilt inn termostadbryteren og funksjonsvelgeren på den måten som er beskrevet over, trykker man på pedalen plassert på sokkelen. For å slå av apparatet holder det å trække på pedalen igjen.

Viktig: Apparatet slås kun på ved at man trykker på pedalen.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpset av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspennning

Se merkeskilt

Strømbehov

"