

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A Funksjonsvelger
- B Termostat
- C Varsellampe

BRUK

Elektrisk tilkobling

Før man setter innkontakten må man kontrollere nøye at nettspenningen på stedet samsvarer med spenningen i Volt V angitt på apparatets merkeskilt, samt at kontakten og tilførselsledningen er dimensjonert i forhold til strømbehovet.

Installasjon

Apparatet må kun brukes i bærbar konfigurasjon.

Hvis apparatet blir brukt i bade- eller dusjrom, må du ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.

Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

Funksjon og bruk

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpselet i kontakten.

1. Sett støpselet i kontakten, varsellampen tennes.
2. Drei termostatbryteren til maksimal posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på ✱.
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på 1.
5. **Funksjon på medium styrke:** Still funksjonsvelgeren på 2.
6. **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på 3.
7. **Slukking:** drei funksjonsvelgeren til posisjonen "0" og termostatbryteren til posisjonen ✱ og ta deretter støpselet ut av stikkkontakten.



Merk: På modeller med kun to styrkenivåer tilsvarer posisjo 2 maksimal styrke.

Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommet, vri termostatspaken sakte med urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av).

Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten

Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 3 og termostatspaken på ✱ vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det

fryser med minimalt energiforbruk.

Anti-frost-funksjon

Med funksjonsvelgeren i posisjon 3 (posisjon 2 for modeller utstyrt med bare 2 effektnivåer) og termostatvelgeren i posisjonen ✱ opprettholder apparatet en romtemperatur på 5°C slik at man hindrer frysing med et minimalt energiforbruk.

Modeller med kun termostat

For å slå på apparatet dreier du termostatbryteren i klokkeretningen til du når maksimal posisjon (kontrolllampen tennes). For å slå av apparatet helt dreier du bryteren mot klokkeretningen til posisjonen ✱ og trekker deretter støpselet ut fra stikkkontakten. For anti-frost-funksjonen dreier du termostatbryteren i posisjonen ✱ og lar støpselet sitte i stikkkontakten.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpselet av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

TEKNISKE DATA

Merkespennning	Se merkeplaten
Absorbert effekt	"