

## BESKRIVELSE

(se s. 3)

- A** Funksjonsbryter
- B** Indikatorlampe
- C** Romtermostat

## TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Spenning      | Se merkeski og karakteristikk |
| Effektforbruk | "                             |

## BRUK

### Strømtilkobling

Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at voltspenningen i strømmettet stemmer overens med den verdien som er gjengitt på selve apparatet, samt at størrelsen på kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

### Installasjon

Bruk apparatet utelukkende i vertikal posisjon.

## DRIFT OG BRUK

1. Se til at apparatet er avslått før støpslet settes inn i kontakten.
2. Slå på apparatet ved å sette termostaten (C) på høyeste effekt og valg bryteren (A) på en av de følgende posisjonene: ✱/1/2.
  - **Sommerinnstilling** (kun vifte): vri funksjonsbryteren mot klokken (A) til posisjon.
  - **Effektfunksjon Min.:** vri funksjonsbryteren (A) til posisjon "1". Den røde indikatorlampen slår seg på.
  - **Effektfunksjon Max.:** vri funksjonsbryteren (A) til posisjon "2".
  - **For å slå apparatet helt av:** vri funksjonsbryteren til posisjon "●".

### Regulering av termostat

Når ønsket temeperatur er oppnådd må termostaten skrus langsomt mot klokkeretningen inntil indikatorlampen slår seg av, men ikke lenger.

Temperaturen vil nå reguleres automatisk og holdes stabil av termostaten.

### Antifrostfunksjon

Med termostaten i laveste stilling ✱ og funksjonsbryteren i pos.2 vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som strømforbruket holdes nede.

## VEDLIKEHOLD

- Man må alltid trekke ut strømledningen før rengjøring.
- Rengjør lufteristene regelmessig.-Ikke bruk slipende pulverløsninger eller løsemidler.