

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Forsiktig!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trekk ut støpselet.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Tekniske Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Forsiktig:

Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.



Forsiktig:

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som

kan forebygge ulykker.

Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Bruk i samsvar med tiltenkt formål

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersone, etc.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

All annen bruk må anses som uegnet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Bruksanvisning

Les nøye disse anvisningene før man tar i bruk apparatet.

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

Kontroll etter transport

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med.

Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader. Ta kontakt med Autorisert Teknisk Assistanse.

Installasjon av apparatet



Forsiktig!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av maskinen, og minst 25 cm over kaffemaskinen.
- Eventuell gjennomtrengning av vann i apparatet kan føre

Sikkerhetsanvisninger - Beskrivelse

til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.

- Apparatet kan skades dersom vannet på innsiden skulle fryse.

Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.

- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Forsiktig!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordnet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifisert fagfolk.

Beskrivelse

- A. Løkk vannbeholder for espressokaffe
- B. Vannbeholder for espressokaffe
- C. Bløtgjøringsfilter for vannbeholder espressokaffe (*kun noen modeller)
- D. Håndtak for uttak av antiklorfilter
- E. Holder antiklorfilter
- F. Antiklorfilter
- G. Filterholder for filterkaffe
- H. Permanent filter (*kun noen modeller)
- I. Håndtak for å åpne
- J. Rom for vannfylling
- K. Varmeplate for filterkaffe
- L. Kanne for filterkaffe
- M. Brett for kopper til espressokaffe
- N. Beholder for dråpeopsamling
- O. Filter 2 kopper espressokaffe
- P. Filter 1 kopp eller 1 pute espressokaffe
- Q. Filterholder espressokaffe
- R. Måleskje med presstempel
- S. Melkeskummer
- T. Varsellampe OK for espressokaffe eller damp
- U. Valgbryter for espressokaffe eller damp
- V. Av/på bryter filterkaffe
- W. Varsellampe filterkaffe
- X. Varsellampe for valg av dampfunksjon
- Y. Varsellampe espressokaffe
- Z. Varsellampe for valg av espressofunksjon
- Z1. Håndtak for damp til cappuccino

Tekniske egenskaper

Spenning:	220-240V~50/60Hz
Effekt:	1750W
Dimensjoner (l x h x b):	372 x 323 x 262 (eller 370) mm
Trykk espressopumpe:	15 bar
Espressokjele:	Stål inox
Kapasitet espressobeholder:	1,2 L
Kapasitet filterkaffebeholder:	1,4 L
Strømledningens lengde:	1,2 m
Vekt:	BC0420 = 7,15 kg BC0410 = 6 kg

NO

Tilberedelse av filterkaffe og espressokaffe

Antiklorfilter (kun på noen modeller)

Filteret fjerner klorsmaken fra vannet. For installasjon gjør følgende:

- Trekk holderen ut ved å trekke den oppover (fig. 1).
- Ta antiklorfilteret ut av plastposen og skyll det under vann i fra kranen (fig. 2).
- Åpne holderen og plasser varsomt filteret på plass slik som indikert i fig. 2.
- Lukk igjen holderen (fig. 2) og sett den på plass ved å trykke den helt ned.
- Etter 80 sykluser, og uansett etter seks måneders bruk, må man bytte ut klorfilteret.

Tilberedelse av filterkaffe

- Åpne luken til filterholderen ved å vri den mot høyre (fig. 3).
- Fyll kannen med så mye vann som trengs for tilberedelse av valgt antall kopper kaffe. Pass på at man ikke fyller i mer enn opp til skriften MAX (fig. 4).
- Tøm vannet i rom for vannfylling (fig. 5)
- Plasser det permanente filteret (hvis det finnes) (eller papirfilteret) i filterholderen (fig. 6).
- Legg den malte kaffen i filteret ved bruk av tilhørende måleskje og jevn den (fig. 7).
Riktig dosering er en strøken måleskje kaffe (cirka 7 gram) til hver kaffekopp (for eksempel 10 strøkne måleskjeer til 10 kopper kaffe).
- Lukk igjen luken til filterholderen og plasser kannen med lokk på varmeplaten.
- Trykk på bryteren . Bryterens varsellampe indikerer at filterkaffemaskinen er i funksjon.
- Kaffen begynner å renne ut etter noen sekunder.

Det er vanlig at det kommer ut damp under trakting.

For å holde kaffen varm etter trakting, sett kannen på varmeplaten og la trakteren være på (varsellampen for filterkaffe på): kaffen på kannen beholder riktig temperatur.

- For å slå av trakteren trykk på bryteren .

Tilberedelse av espressokaffe

 **Merk:**

ved første gangs bruk må man vaske alt tilbehøret og skylle rørene inni apparatet. Dette gjøres ved å fylle maskinens vannbeholder med vann 2 ganger. Deretter kan man begynne å tilberede kaffe.

Bløtgjøringsfilter (kun på noen modeller)

Til noen modeller følger det med et bløtgjøringsfilter:

For installasjon av dette gjør følgende:

1. Ta filteret ut av pakken.
2. Still datamarkøren (se fig. 8) inntil de neste 2 brukermånedene vises.

 **Merk:**

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom apparatet ikke brukes men filteret er installert, vil dette virke i maksimalt 3 uker.

3. Skyll filteret med minst 0,5 l rennende vann (fig. 9).
4. Legg filteret helt ned i et kar fylt med vann, og hold det på skrå slik at alle luftboblene forsvinner (fig. 10).
5. Fyll beholderen med vann og sett filteret på tilhørende plass (fig. 11) og trykk det helt ned.

Forhåndsoppvarming av kaffeenheten

For å oppnå en espressokaffe med riktig temperatur anbefales det at man forhåndsoppvarmer maskinen på følgende måte:

1. Slå på maskinen ved å vri valg Bryteren i posisjon  (tilhørende varsellampe lyser) (fig. 12) og hekk filterholder, med filteret i, på maskinen uten å fylle filteret opp med malt kaffe (fig. 14). Pass på at filtersilen sitter riktig, som vist i fig. 13. Bruk det minste filteret for å lage en kopp kaffe eller det største for å lage 2 kopper kaffe.
2. Plasser en kopp under filterholderen. Bruk samme kopp som skal benyttes for å tilberede kaffen, slik at denne varmes opp på forhånd.
3. Vent til varsellampen OK (fig. 15) har slått seg på og vri deretter valg Bryteren til posisjon  (fig. 16). La vannet renne helt til varsellampen OK slår seg av og avbryt ved å vri valg Bryteren til posisjon  (fig. 12) og tøm koppen.

(Det er normalt at det forekommer litt dampuff når filterholderen hektes av apparatet).

Tilberedelse av espressokaffe

1. Etter å ha utført forvarming av maskinen og filterholderen slik som beskrevet i forrige avsnitt. Bruk det minste filteret for å lage en kopp kaffe eller det største for å lage 2 kopper kaffe.
2. Ønsker man å tilberede kun en kopp kaffe, fyller man filteret med en strøken måleskje malt kaffe, cirka 7gr. (fig. 9). Ønsker man derimot å tilberede to kopper kaffe, fyller man filteret med to knappe måleskjeer malt kaffe (cirka 6+6 gr.). Fyll filteret litt etter litt for å unngå at den malte kaffen renner over.

 **Forsiktig:**

for at apparatet skal fungere riktig må man alltid kontrollere at det ikke finnes kafferester i filteret fra forrige uttak, før det fylles med ny kaffe.

Tilberedelse av espressokaffe og cappuccino

3. Fordel den kvernede kaffen jevnt utover og tampe den lett med presstempleet (fig. 18).
Hvordan den kvernede kaffen tamps er avgjørende for å oppnå en god espresso. Hvis man tamber for mye vil kaffen renne sakte og kremen vil få en mørk farge. Tamper man derimot for lite, vil kaffen renne for fort og man oppnår en lite kremaktig og lys kaffe.
4. Fjern eventuelle kafferester fra kanten på filterholderen og hekt den på maskinen: drei filterhåndtaket fast til høyre (fig. 14) for å unngå at det renner ut vann.
5. Plasser koppen eller koppene under filterholderens uttak (fig. 19). Man anbefaler at koppene varmes før man lager kaffen ved å skylle dem under varmt vann.
6. Forsikre seg om at varsellampen OK (fig. 15) er på (hvis den er av må man vente til den slår seg på) og vri valgbryteren til posisjon  (fig. 16). Etter å ha oppnådd ønsket mengde kaffe avbryter man kaffeuttaket ved å vri valgbryteren til posisjon  (fig. 12). (Man råder til å ikke la kaffen renne i mer enn 45 sekunder).
7. For å hekte av filterholderen, dreier man håndtaket fra høyre mot venstre.



Fare for brannskader!!

For å unngå sprut av varmt vann, må filterholderen aldri hektes av maskinen så lenge uttaket foregår.

8. For å fjerne gammel kaffe blokkerer man filteret gjennom den spesielle fliken på selve håndtaket, snur filterholderen opp ned og banker for å få ut kaffen (fig. 20).
9. For å slå av kaffemaskinen vri valgbryteren i posisjon .

Tilberedelse av espresso med puter

1. Varm opp maskinen på forhånd, som beskrevet i paragraf "FORHÅNDSOPPVARMING AV KAFFEENHETEN". Kontroller at filterholderen er heklet på maskinen. På denne måten får man en varmere kaffe.



Merk:

bruk puter som overholder ESE standard; denne er oppført på pakkene med følgende merke.



ESE standard er et system som er godtatt av de største produsentene av puter og gjør det mulig å tilberede en espresso på en enkel og renslig måte.

2. Sett det lille filteret for 1 dose eller for puter i filterholderen. Pass på at filtersilen sitter som den skal, som vist i fig. 13.
3. Sett i puten ved å sentrere den så godt som mulig over filteret (fig. 21). For å plassere puten på filteret på riktig

måte, råder man til å følge henvisningene på putens pakke.

4. Hekt filterholderen på maskinen og drei til høyre slik at den sitter fast (fig. 14).
5. Gå frem som beskrevet i punktene 5, 6 og 7 i forrige avsnitt.

Lage cappuccino

1. Tilbered espressokaffe ved å følge beskrivelsene i forrige avsnitt, men bruk større kopper.
2. Vri valgbryteren i posisjon  (fig. 22): varsellampen antennes.
3. I mellomtiden fyller man en beholder med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker å tilberede. Melken må være kjøleskapskald (ikke varm!). Når det gjelder valg av beholder, må man være oppmerksom på at melkens volum vil øke med 2 eller 3 ganger.



Merk:

man råder til å anvende lettmelk som kommer rett fra kjøleskapet.

4. Plasser beholderen med melk under melkeskummen.
5. Vent til dampknappens varsellampe er OK. Når denne lyser betyr dette at kjelen har nådd ideell temperatur for å kunne produsere damp: Det er normalt at det forekommer litt vann- og dampuff i beholder for dråpeoppsamling når ideell temperatur oppnås (N).
6. Trekk ut melkeskummer ved å dra den fremover og vri den mot venstre (fig. 23): man må være forsiktig slik at man ikke kommer borti kjelens uttak fordi det er varmt. Sett beholderen med melk under selve melkeskummer.
7. Dypp melkeskummen noen mm ned i melken (fig. 24). Vri dampbryteren mot klokkeretning, med minst en halv omdreining, fig. 25. Dampen kommer nå ut fra melkeskummen og gjør melken kremaktig og oppskummet. Ønsker man å gjøre skummet enda mer kremaktig, dypper man melkeskummen i melken og lar beholderen dreie med rolige bevegelser nedenifra og opp.
8. Når melkens volum har fordoblet seg dypper man melkeskummen helt i bunnen og fortsetter med å varme opp melken. Når melken har nådd ønsket temperatur (ideell verdi er 60 °C), avbryter man damputtaket ved å dreie dampbryteren til høyre og ved å vri velgeren til posisjon .

For å slå av maskinen vri velgeren til posisjon .

9. Tøm den oppskummede melken i koppene med espresso som ble tilberedt på forhånd. Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behag og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet hvis man ønsker dette.

Produksjon av varmt vann - Rengjøring



Merk:

- hvis man må tilberede mer enn en cappuccino, må man først lage all kaffen og deretter tilberede den oppskummede melken for alle koppene samtidig.
- Ønsker man å lage en ny kaffe etter å ha skummet opp melken, må man vente til kjelen har kjølt seg ned. Hvis ikke vil kaffen som renner ut være brent. For å kjøle ned kjelen plasserer man en beholder under kjelens uttak: vri valgryteren til  (fig. 16); Vent til alt vannet har rent ut og varsellampen "OK" har slått seg av: sett valgryteren på  og tilbered kaffe slik som beskrevet tidligere.
- Man råder til å ikke la damputtaket vare i mer enn 60 sekunder og å ikke skumme opp melken mer enn 3 ganger etter hverandre.



Forsiktig:

av helsemessige årsaker råder man til å rengjøre melkeskummen etter hver anvendelse.

Gå frem på følgende måte:

1. La litt damp renne ut i noen sekunder (punkt 2, 5 og 6 i forrige paragraf) ved å dreie på dampbryteren (fig. 25). Melkeskummen vil på denne måten bli tømt for eventuelle rester av melk.
2. Hold fast melkeskummens slange med den ene hånden og skru av selve melkeskummen med den andre ved å vri den til høyre og deretter trekke den nedover (fig. 26).
3. Ta av dampdysen fra uttaksslangen ved å dra denne nedover.
4. Vask melkeskummen og dampdysen godt med lunket vann.
5. Kontroller at de to hullene som indikeres av pilene på fig. 27 ikke er tilstoppet. Om nødvendig rengjør dem ved hjelp av en nål.
6. Sett på plass dampdysen ved å føre den ganske hardt opp på dampslangen.
7. Sett på plass melkeskummen ved å føre den oppover og vri den mot venstre.

Produksjon av varmt vann

1. Slå på maskinen ved å vri valgryteren til posisjon  tilhørende varsellampe lyser (fig. 12). Vent til varsellampe OK slår seg på (fig. 15).
2. Plasser en beholder under melkeskummen.
3. Når varsellampe OK slår seg på (fig. 7), vri valgryteren til  (fig. 16) og samtidig dampbryteren til venstre (fig. 25): varmt vann vil nå renne ut fra melkeskummen.
4. For å avbryte utstrømningen av varmt vann vrir man

dampbryteren til høyre og velgeren på  (fig. 12).

Man råder til å ikke la uttaket vare i mer enn 60 sekunder.

Rengjøring



Fare!

- Man må aldri dyppe maskinen ned i vann: det er et elektrisk apparat.
- Før man begynner med noen som helst rengjøringsoperasjon av maskinens ytre deler, må maskinen slås av, koples fra strømforsyningen og avkjøles.

Rengjøring og vedlikehold av espressokaffefiltrene

Cirka hver 300 kaffe og uansett når kaffen kommer dråpevis ut av filterholderen eller ikke kommer ut i det hele tatt, rengjør filterholderen og filtrene for malt kaffe på følgende måte:

- Ta filteret ut av filterholderen..
- Skru korken til filteret (fig. 28) i retningen slik som indikert på selve korken.
- Fjern pakningen.
- Skyll alle komponentene og rengjør metallfilteret med varmt vann og bruk en børste (fig. 29). Kontroller at hullene i metallfilteret ikke er tilstoppet, bruk eventuelt en nål (se fig. 30).
- Sett filteret og pakningen på plastikkskiven slik som indikert i figur 31. Sørg for å sette stiftene til plastikkskiven inni hullet til pakningen slik som pilen viser på fig. 31.
- Sett alt på plass i stålbeholderen til filteret (fig. 32), ved å forsikre seg om at stiftene er satt i hullet til selve støtten (se pil fig. 32).
- Skru på korken til slutt.

Garantien er ikke gyldig dersom rengjøringen som er beskrevet over ikke utføres regelmessig.

Rengjøring av kjelens uttak

Cirka hver 300 kaffe må man rengjøre espressokjelens uttak på følgende måte:

- Forsikre seg om at kaffemaskinen ikke er varm og at kontaktene er trekt ut;
- Ved bruk av et skrujern, skru løs skruen som fester espressokjelens uttak (fig. 33);
- Fjern kjelens uttak;
- Rengjør kjelen med en fuktig klut (fig. 33);
- Rengjør nøye uttaket med varmt vann og en børste. Kontroller at hullene ikke er tilstoppet, bruk eventuelt en nål (fig. 30).
- Skyll uttaket i rennende vann og gni den hele tiden.
- Sett på plass kjelens uttak og pass på at det plasseres riktig på pakningen.

Garantien er ikke gyldig dersom rengjøringen som er beskrevet over ikke utføres regelmessig.

Annen rengjøring

1. Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler eller skuremidler. Det holder at man bruker en fuktig, myk klut.
2. Rengjør regelmessig filterholderkoppen, filtrene, beholder for dråpeoppsamling og vannbeholderen.
Når man skal tømme beholderen for dråpeoppsamling, fjerner man brettet som koppene settes på, fjerner vannet og gjør ren beholderen med en klut; sett deretter på plass alle delene til dråpeoppsamlingsbrettet.
Rengjør vanntanken ved å bruke en myk flaskekost for å komme bedre til på bunnen.



Under rengjøring må man aldri dyppe maskinen i vann; dette er et elektrisk apparat.

Avkalking av seksjonen for espressokaffe

Det anbefales at man utfører en avkalking av maskinen cirka hver 200 kaffe. Det anbefales bruk av avkalkingsmiddel De'Longhi.

Utfør følgende prosedyre:

1. Hell avkalkingsmiddel blandet med vann i beholderen (følg anvisningene på pakken med avkalkingsmiddel).
2. Slå på maskinen ved å sette valgbryteren i posisjon  og vente til varselampen OK vises.
3. Forsikre seg om at filterholderen ikke er festet og plasser en beholder under maskinens uttak.
4. Vri valgbryteren til  og la cirka 1/4 av oppløsningen i beholderen komme ut: vri av og til på dampdysen slik at det kommer litt oppløsning ut av melkeskummen; steng deretter ved å vri valgbryteren til  og la oppløsningen virke i cirka 5 minutter.
5. Repeter 3 ganger punkt 4, inntil beholderen er helt tom.
6. For å fjerne restene av oppløsning og kalk, skyll beholderen godt, fyll den med rent vann (uten avkalkningsmiddel).
7. Vri valgbryteren til  (fig. 16) og la det renne inntil beholderen er helt tom;
8. Repeter en gang til punkt 6 og 7.

Reparasjoner av kaffemaskinen på grunn av kalkproblemer dekkes ikke av garantien dersom avkalkingen beskrevet over ikke utføres regelmessig.

Avkalking av seksjonen for filterkaffe

Kalk i vannet vil med tiden føre til tilstopping og hindre maskinens funksjon. Det anbefales at man utfører en avkalking av maskinen etter cirka 40 gangers bruk. Bruk spesielle produkter for avkalking av kaffemaskiner som er i handel. Dersom man ikke får fatt i disse produktene, kan man utføre følgende prosedyre:

1. Fyll 4 kopper vann i kannen;
2. Løs opp 2 skjeer (cirka 30 gram) sitronsyre (kan kjøpes på apoteket).
3. Sett kannen på varmeplaten;
4. Trykk på bryteren , la tilsvarende en kopp renne ut og slå av apparatet;
5. La oppløsningen virke i 15 minutter. Repeter operasjon 4 og 5 en gang til.
6. Slå på maskinen og la vannet renne ut inntil beholderen er helt tom.
7. Skyll ved å la apparatet virke med kun vann minst 3 ganger (3 fulle vannbeholdere).

Dersom det er noe som ikke fungerer...

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Ingen espressokaffe kommer ut	For lite vann i beholderen	Fyll vannbeholderen
	Hullene for kaffeuttak på filterholderne er tilstoppet	Rengjør hullene på utførselstutene til filterholderen
	Espressokjelens uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragrafen "Rengjøring av kjelens uttak"
Espressokaffen drypper fra kantene på filterholderen istedenfor fra hullene	Filterholderen er feil satt i	Fest filterholderen på rett måte og vri den helt inn med kraft
	Pakningen til espressokjelen har ingen elastisitet	Bytt ut kjelens pakning hos et Servicesenter
	Hullene for kaffeuttak på filterholderne er tilstoppet	Rengjør hullene til tutene
Espressokaffen er kald	Varsellampen OK espresso er ikke på i det man trykker på for kaffeuttak	Vent til varsellampen OK kommer på
	Forhåndsoppvarming er ikke utført	Utfør en forhåndsoppvarming slik som beskrevet i paragrafen
	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet	Forhåndsvarm koppene ved å skylle dem i varmt vann eller la de stå minst 20 minutter på varmehyllen
Høy lyd fra pumpen	Vanntanken er tom	Fyll vannbeholderen
	Vannbeholderen er feil satt i og ventilen på bunnen er ikke åpen	Trykk forsiktig på tanken slik at ventilen på bunnen åpnes
Kaffekrem er lys (renner hurtig fra tuten)	Den malte kaffen er lite tampet	Tampe den malte kaffen hardere (fig. 18)
	Det er for lite malt kaffe	Legge i mer malt kaffe
	Kaffen er grovmalt	Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner
	Det er ikke riktig type malt kaffe	Bytt type malt kaffe
Problem	Mulige årsaker	Løsning
Kaffekrem er lys (renner hurtig fra tuten)	Den malte kaffen er for mye tampet	Tampe kaffen lettere (fig. 18)
	Det er for mye malt kaffe	Legge i mindre malt kaffe
	Espressokjelens uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i kapittelet til espressokjelens uttak.
	Filteret er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i par. "rengjøring av filter"
	Den malte kaffen er for finmalt eller den er fuktig	Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner og den må ikke være for fuktig
	Det er ikke riktig type malt kaffe	Bytt type malt kaffepulver
Det dannes ikke melkeskum når cappuccinoen lages	Melken er ikke kald nok	Bruk alltid melk som er kjøleskapskald
	Melkeskummen er skitten	Rengjør hullene på melkeskummen, dette gjelder spesielt de som er indikert i figur 27

Dersom det er noe som ikke fungerer...

Filterkaffen eller espressokaffen har en sur smak	Man har ikke skylt nok etter avkalking	Skull apparatet slik som beskrevet i kapittelet "Avkalking av seksjon filter" eller "Avkalking av seksjon espresso"
Tiden for trekking av filterkaffen er blitt lenger	Filterkaffemaskinen må avkalles	Utfør avkalking slik som beskrevet i paragrafen "Avkalking av seksjon filterkaffe"