

Innhold

1st use (Ved første bruk)	4
Tips (Råd for varmere kaffe)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Rengjøring etter Cappuccino)	8
Hot Water (Varmt Vann)	8
Cleaning (Rengjøring av apparatet)	9
Descaling and Rinse (Avkalking og Skylling)	10
Beskrivelse	11
Beskrivelse av apparatet	11
Beskrivelse av kontrollpanel	11
Beskrivelse av tilbehør	11
Kontroll av apparatet	11
Tekniske egenskaper	11
Kassering	11
Dersom det er noe som ikke fungerer.	12
Sikkerhetsadvarsler	13
Symboler som brukes i disse instruksjonene	13
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	13
Bruk i samsvar med tiltenkt formål	13
Bruksanvisning	13

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Avtakbart lokk vannbeholder
- A2. Uttrekkbar vannbeholder
- A3. Koppehylle
- A4. Bryter damp/varmt vann
- A5. Uttak kjele
- A6. Melkeskummer
- A7. Dyse melkeskummer
- A8. Brett for kopper
- A9. Indikator for maks vannnivå brett dråpeoppsamling
- A10. Dråpeoppsamlingsbrett

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - B)

- B1. Tast ON /OFF med integrert kontrollampe "slå på"
- B2. Tast for uttak av kaffe med integrert kontrollampe for "kaffe ferdig"
- B3. Tast for damp med integrert kontrollampe for "damp klar"

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Filterholder
- C2. Kremfilter 1 kaffe med malt kaffe eller med pods
- C3. Kremfilter 2 kaffe med malt kaffe
- C4. Måleskje/tamper

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med.

Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Tekniske egenskaper

Nettspenning:	220-240V-50/60Hz
Strømforbruk:	1100W
Dimensjoner LxHxB:	208x325x305 (380) mm
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1 L
Strømlednings lengde:	1,2 m
Vekt:	3,8 kg



Apparatet er i samsvar med følgende EU direktiv:

- Direktiv Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i Europeisk regulativ 1935/2004.

Kassering



Informasjon angående riktig kassering av produktet i samsvar med EU-direktivet 2002/96/EC

Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Det kan leveres til de spesielle mot-takene for håndtering og gjenvinning i følge lokale forskrifter eller til forhandlerne som tar seg av disse. Separat håndtering av hvitevarer gjør at man unngår negativ effekt på miljøet og helsen vår og man kan gjenvinne produktets komponenter og oppnå en energibesparelse. Symbolet på produktet som forestiller en avfallsbeholder med et kryss over, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Ulovlig håndtering av avfall medfører administrative sanksjoner i følge gjeldende regelverk.

Dersom det er noe som ikke fungerer... no

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Ingen espressokaffe kommer ut	Vannmangel i beholderen	Fyll vannbeholderen
	Hullene for kaffeuttak på filterholder er tilstoppet	Rengjør hullene på tutene til filterholder
	Espressokjelens uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Cleaning" (rengjøring)
Espressokaffen drypper fra kantene på filterholderen istedenfor fra hullenei	Filterholderen er feil satt i eller den er skitten	Fest filterholder på korrekt vis og vri den på plass med kraft
	Pakningen til espressokjelen er ikke elastisk eller den er skitten	Bytt ut espressokjelens pakning hos et Servicesenter
	Hullene til filterholderens tuter er tilstoppet	Rengjør hullene på tutene til filterholder
Høy lyd fra pumpen	Vannbeholderen er tom	Fyll beholderen
	Beholderen er feil satt i og ventilen i bunnen er ikke åpen	Trykk forsiktig på beholderen slik at ventilen på bunnen åpnes
Kaffekremem er mørk (kaffen renner sakte fra tuten)	Den malte kaffen er for mye tampet	Tampe kaffen mindre
	Det er for mye malt kaffe	Legge i mindre malt kaffe
	Espressokjelens uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Cleaning" (Rengjøring)
	Filteret er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Cleaning" (Rengjøring)
	Kaffen er finmalt	Bruk malt kaffe som er egnet for espressomaskiner
	Kaffen er for finmalt eller den er fuktig	Bruk malt kaffe som er egnet for espressomaskiner og som ikke er fuktig
	Det er ikke riktig type malt kaffe	Bytt type malt kaffe
Kaffen har en sur smak	Skyllingen utført etter avkalking var ikke nok	Etter avkalking skyll apparatet slik som indikert i par. "Descaling and Rinse" (Avkalking og Skylling)
Det dannes ikke melkeskum når cappuccinoen lages	Melken er ikke kald nok	Bruk alltid melk som holder kjøleskaptemperatur
	Melkeskummeren er skitten	Rengjør nøye melkeskummerens åpninger

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

For di apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra må man trekke støpselet ut av strømkontakten.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.
- Når man utfører rengjøring, må man aldri dyppe maskinen i vann: dette er et elektrisk apparat.
- Før man begynner med rengjøring av maskinens ytre deler, slå av maskinen, trekk ut støpselet og la maskinen avkjøles.



Vær oppmerksom!

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes

utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom!

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Når apparatet er i funksjon må man ikke ta på koppevarmehyllen fordi denne er varm.

Bruk i samsvar med tiltenkt formål

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorer og andre arbeidsområder
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

All annen bruk må anses som uegnet og dermed farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Bruksanvisning

Les nøye disse anvisningene før bruk av apparatet. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.



Merk: ved første gangs bruk

Ved første gangs bruk, skyll apparatets interne rør ved å la det fungere som om man tilbereder kaffe, tøm minst en vannbeholder; fortsett deretter med tilberedelse av kaffe.