

Beskrivelse av apparat

- A Reguleringsbryter
- B Posisjon for damp
- C Posisjon for oppvarming
- D Posisjon uttak kaffe/varmt vann
- E Kontrollampe påslåing
- F Kontrollampe OK espressokaffe eller damp
- G Hovedbryter (ved automatisk avslåing, går den automatisk til posisjon O)
- H Bryter for damp
- I Vannbeholder
- L Kaffetamper
- M Strømledning
- N Brett for kopper
- O Måleskje
- P Uttak kjele
- Q Filterholderkopp
- R Filter 2 kaffe
- S Filter 1 kaffe
- T Melkeskummer
- U Slange for uttak av damp eller varmt vann

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare for elektrisk støt!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes. Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople fra apparatet, trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.

- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.
- Man må aldri dyppe maskinen i vann ved rengjøring: dette er et elektrisk apparat.
- Slå av apparatet, trekk støpselet ut av stikkkontakten og la maskinen avkjøles før rengjøring av apparatets utside.



Vær oppmerksom:

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom:

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i drift kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Når apparatet er i funksjon må man ikke ta på koppehyllen fordi den er varm.

Bruk i samsvar med tiltenkt formål

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butiktpersonale, kontorer og andre arbeidsområder
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

All annen bruk må anses som uegnet og dermed farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Bruksanvisning

Les nøye disse anvisningene før bruk av apparatet. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen leveres sammen med apparatet.



Merk: ved første gangs bruk

Ved første gangs bruk, skyll rørene inni maskinen ved å la den virke som når man tilbereder kaffe. Tøm minst to vannbeholdere; deretter kan man tilberede kaffe.



Vær oppmerksom: Det anbefales at man utfører avkalking av maskinen cirka hver 200 kaffe.



Vær oppmerksom: utstyret må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Kontroll etter transport

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med.

Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader.

Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Automatisk avslåing

Dersom apparatet står ubrukt i 30 minutter slår det seg av automatisk (se side 9).

Tekniske egenskaper

Nettspenning:	220-240V-50/60Hz
Strømforbruk:	1100W
Dimensjoner LxHxB:	195x285x240 (330) mm
Kjele:	A Rustfritt stål
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1 L
Strømledningens lengde:	1,2 m
Vekt:	3,3 kg



Apparatet er i samsvar med følgende EU direktiv:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

Kassering



I samsvar med EU-direktivet 2002/96/EF, så må ikke apparatet kastes sammen med husholdningsavfall men leveres til et autorisert innsamlingssted.

dersom det er noe som ikke fungerer... **no**

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Maskinen slår seg av	Automatisk avslåing er utført	Apparatet slår seg automatisk av etter 30 minutter uten at det har vært i bruk.
	Reguleringsbryteren er ikke i posisjon  når den slås på	Vri bryteren til  og slå på apparatet igjen
Espressokaffen kommer ikke ut	Det mangler vann i beholderen	Fyll vannbeholderen
	Hullene i kaffeuttaket på filterholderen er tilstoppet	Rengjør hullene på utførselstutene til filterholderen
	Espressokjelenes uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragrafen "Rengjøring"
Espressokaffen drypper fra kantene på filterholderen istedenfor fra hullene	Filterholderen er feil satt i	Fest filterholderen på rett måte og vri den helt inn med kraft
	Pakningen til espressokjelen har tapt elastisitet	Bytt ut kjelens pakning hos et Servicesenter
	Hullene i kaffeuttaket på filterholderen er tilstoppet	Rengjør hullene til tutene.
Espressokaffen er kald	Kontrollampen OK espresso er ikke på i det man trykker på bryteren for kaffeuttak	Vent til varselampen OK lyser
	Forhåndsoppvarming er ikke utført	Utfør forhåndsoppvarming slik som indikert i paragraf Forhåndsoppvarming
	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet	Forhåndsvarm koppene med varmt vann
Høy lyd fra pumpen	Vannbeholderen er tom	Fyll beholderen
	Vannbeholderen er feil satt i og ventilen i bunnen er ikke åpen	Trykk forsiktig på beholderen slik at ventilen i bunnen åpnes
Kaffekremem er lys (renner hurtig fra tuten)	Den malte kaffen er lite tampet	Tamp mer den malte kaffen
	Det er for lite malt kaffe	Legge i mer malt kaffe
	Kaffen er grovmalt	Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner
	Det er ikke riktig type malt kaffe	Bytt type malt kaffe
Kaffekremem er mørk (kaffen renner sakte fra tuten)	Den malte kaffen er for mye tampet	Tamp kaffen lettere
	Det er for mye malt kaffe	Legg i mindre malt kaffe
	Espressokjelenes uttak er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragrafen "Rengjøring"
	Filteret er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragrafen "Rengjøring"
	Den malte kaffen er for finmalt	Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner
	Den malte kaffen er for finmalt eller den er fuktig	Bruk kun malt kaffe egnet for espressomaskiner og den må ikke være for fuktig
	Det er ikke riktig type malt kaffe	Bytt type malt kaffe
Det dannes ikke melkeskum når cappuccinoen lages	Melken er ikke kald nok	Bruk alltid melk med kjøleskapttemperatur
	Melkeskummen er skitten	Rengjør nøye hullene i melkeskummen, spesielt de som indikeres på figuren.