

SIKKERHETSADVARSLER



Fare!

Manglende overholdelse av dette kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.

- Strømledningen til dette apparatet må aldri skiftes ut av brukeren, da en utskifting krever bruk av spesialverktøy.

I tilfelle av skader på ledningen eller hvis den må skiftes ut må du ta kontakt med et reparasjonsverksted som er godkjent av produsenten, dette for å forebygge risiko.

- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Dra støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå koblet til strømmen når det ikke er nødvendig.
- Som for alle elektriske apparater må du utvise sunn fornuft og forsiktighet ved bruk av apparatet, særlig når det er barn til stede.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare koples til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10A og utstyrt med et effektivt jordingsystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordat.
- Dersom stikkontakten og støpslet ikke skulle passe sammen, må støpslet byttes ut av en kvalifisert fagperson.
- Under operasjonen med oppfylling av vannbeholderen og uttak av glasskannen fra maskinen, pass på så du ikke heller væske over støpselet og strømkabelen.



Fare for brannskader!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til brannskader.

- Dette apparatet er laget for å lage kaffe. Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damp eller ved uriktig bruk av apparatet.
- Du må ikke berøre de varme overflatene på apparatet under bruk. Bruk brytere og håndtak.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Varmeplaten er gjenstand for restvarme etter at apparatet har vært i bruk.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av ap-

paratet.

- Hvis det oppstår feil eller dårlig funksjon i apparatet, slå det av ved å dra ut støpselet. For eventuelle reparasjoner må du kun henvende deg til reparasjonsverksteder som er godkjent av produsenten, og be om originale reservedeler. Manglende overholdelse av dette kan sette apparatets sikkerhet i fare.

- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for.

Ikke la barn leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn som er mindre enn 8 år.

- Etter at emballasjen er blitt fjernet må du kontrollere at apparatet er helt. Hvis du er i tvil, må du unngå å bruke apparatet, men henvende seg til kvalifiserte fagfolk.
- Emballasjen (plastikkposer, skumplast osv.), må holdes utenfor barns rekkevidde, fordi den kan være farlig.
- Plasser apparatet på en arbeidsbenk, på god avstand fra vannkraner, vasker og varmekilder.
- Apparatet må aldri installeres i et lokale der temperaturen kan synke under 0 °C grader (hvis vannet fryser kan apparatet bli ødelagt).



Merk:

Dette symbolet vil angi råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet.

- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.

Det er ikke tiltenkt brukt i personalkjøken, kontorer, på arbeidsplasser, eller i driftsbygninger. Ei heller av kunder på

hoteller, moteller eller andre typer bygninger med romutleie, som f.eks. bed & breakfast.

All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig.



- Dette produktet er blitt utviklet i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv nr.1935/2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.
- Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken, må du kontrollere at det blir igjen rom på cirka 5 cm mellom sideflatene og bakkdelen av apparatet, og minst 20 cm over kaffemaskinen.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A. Glasskanne
- B. Lokk
- C. Filterholder for traktekaffe
- D. Vannbeholder
- E. Vannvåvindu
- F. Vanntankfilter
- G. Aromaknapp
- H. ☺ På/standby-knapp
- I. Plate (til oppvarming på modeller med glassmugge)
- H. Permanent filter (på utvalgte modeller) eller papirfilter
- M. Måleskje

HVORDAN TILBEREDE TRAKTEKAFFE

i Merk: Første gang du tilbereder kaffe må du vaske alt tilbehøret og skylle de interne kretsene på maskinen ved å lage minst to kaffekanner uten at du bruker malt kaffe.

- Åpne lokket (B) på toppen og bruk kannen til å helle rent og kaldt vann i vannbeholderen (D) (fig. 1) opp til avmerket nivå for det antall kaffekopper som skal traktes. Kontroller vannivået i tanken gjennom nivåvinduet (E) (fig. 3). Vi anbefaler å bruke den medfølgende kannen til dosering, da volumet i kannen tilsvarer volumet i beholderen.
- Legg i permanent filter (L) (på utvalgte modeller) i filterholderen (C) (fig. 3). For de versjonene som ikke har permanent filter, brukes et papirfilter (størrelse 1x2).
- Hell malt kaffepulver ned i filteret med den medfølgende måleskjeen (M) (fig. 4). Se tabellen for anbefalt mengde. Bruk malt kaffe av god kvalitet, middels malt og pakket for filterkaffemaskiner.

Anbefalt mengde:

Ant. kopper	Ant. måleskjeer (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 strøken måleskje = 1 spiseskje (5g)

Mengdene oppgitt i tabellen er veiledende, og tilpasses personlig smak og kaffetype. Du må aldri overstige maksimalnivået på 5 måleskjeer. Kaffeblandingen har mye å si for den kaffen du får. Vi anbefaler derfor at prøver forskjellige kaffetyper, slik at du finner den som passer best til din smak.

- Ha på lokket (B) og sett den lukkede kannen på platen (fig. 5).
- Trykk på ☺ På/standby-knappen (H) (fig. 6). Lampen på selve bryteren angir at kaffemaskinen er i funksjon. Kaffen begynner å renne ut etter få sekunder. Apparatet gir fra seg et "pip" når traktningen starter, og ytterligere tre pip når traktningen er ferdig.



Merk: Traktetiden avhenger av type kaffe som er i bruk. Kaffesmaken kan forbedres ved å trykke på tasten AROMA (G). Denne funksjonen aktiverer en traktemetode som slipper vannet langsommere ned i filteret. Denne type traktning forbedrer både smak og aroma. For å aktivere funksjonen trykker man på knappen AROMA (G) (lyset i knappen tennes) etter å ha trykket på På/standby-knappen (H). For å deaktivere funksjonen trykker man på knappen AROMA igjen. Bruken av AROMA-tasten anbefales hvis du ikke skal tilberede en hel kanne kaffe.

- Hvis knappen ☺ På/standby (H) forblir trykket inn etter at traktningen er ferdig vil platen holde kaffen ved ideell temperatur. Apparatet slår seg av automatisk 40 minutter etter at kaffen er ført ut. For å slå av platen trykker man på ☺ På/standby-knappen (H) en gang til.
- Det er helt normalt at det kommer litt damp fra apparatet mens kaffen tilberedes.
- For en ny bryggesyklus slår man av apparatet ved å trykke på På/standby-knappen (H) og starter det deretter på nytt.



Merknad: Hvis du fjerner kannen før maskinen har fullført syklusen vil man ikke avbryte tilberedelsen, men bare blokkere flyten midlertidig. Hvis du vil helle i litt kaffe straks anbefaler vi at du prøver å gjøre dette så raskt som mulig, for å unngå ubehagelig søling.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver rengjøring eller vedlikehold av maskinen må du slå

av maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøle seg.

- Bruk aldri løsemidler eller slipende vaskemidler til å rengjøre maskinen. En myk og fuktig klut er tilstrekkelig.
- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Vanntankfilteret (F) kan nås gjennom lokket (B). Rengjøres ved behov.
- Kannen og tilbehøret kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

AVKALKING

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det med tiden samle seg opp kalk i maskinen. Disse kalkrestene kan ha negative effekter på apparatfunksjonen. Det anbefales å avkalk maskinen for hver 40. kaffesyklus.

Når AROMA-knappen(G) og ☺ På/standby-knappen (H) blinker samtidig (fig. 7), (for hver 40 syklus) må apparatet avkalkes.

- Apparatet vil nullstilles automatisk etter avkalkning.
- Avkalkingsmiddel som passer for denne type kaffetraktere er tilgjengelig i vanlig varehandel.
- Vann ut produktet i kannen i henhold til instruksjonene som du finner på pakningen til avkalkingsmiddelet.
- Hell middelet ned i vannbeholderen.
- Sett kannen på varmeplaten. Trykk på ☺ På/standby-knappen (H) og AROMA-knappen (G) samtidig i mer enn 1,5 sekunder.
- Når avkalkingen er ferdig (lyset i de to knappene vil slukke) må man skylle apparatet ved å skylle det i rennende vann minst to ganger (2 fulle tanker vann).
- Garantien bortfaller hvis rengjøringen beskrevet ovenfor ikke utføres med jevne mellomrom.

TEKNISKE DATA

Nettspenning:	220-240V~50-60Hz
Strømbehov:	750W
Vekt:	1,35 kg

KASSERING AV APPARAT



Apparatet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres til et returpunkt/avfalls-mottak for kildesortering eller gjenvinning.