

STRØMTILKNYTTING

- Før man stikker inn el-kontakten må man **kontrollere nøye** at den nettspenningen i el-nettet er i samsvar med merket på apparatet.
- Kontroller at el-kontakten har en styrke på 10/16 Ampere.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED EF-DIREKTIV 89/336 SOM OMHANDLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLSJON

Apparatet kan kun brukes i flyttbar versjon

FUNKSJON OG BRUK

Modeller med funksjonsvelger og termostat

- **Sommerfunksjon (bare vifing):** vri termostaten mot venstre helt til den stanser i posisjonen /6.
- **Funksjon på minste styrke:** Vri funksjonsbryteren i posisjon **1**.
- **Funksjon på maks. styrke:** Vri funksjonsbryteren i posisjon **2**.
- **Avstenging:** Vri funksjonsbryteren i stillingen "●" og termostatvelgeren i posisjon "❄", trekk deretter ut støpslet fra kontakten.

Termostatregulering

Når du har oppnådd ønsket temperatur i rommer, vri termostatbryteren **2**, til høyre, (dersom dette er forutsatt) mot urskiven, helt til apparatet slås av, men ikke lengre.

Temperaturen vil slik automatisk reguleres og holdes konstant av termostaten.

ANTIFROST-FUNKSJON

Før bryter **1**, til venstre i posisjon **2**, og før deretter termostatbryteren, **2**, til høyre, i stillingen . På denne måten vil apparatet holde romtemperaturen på et nivå rundt 5° C, med et minimumsforbruk av energi.

Modeller med bryter

- **Oppvarming med nedsatt styrke:** Trykk på bryteren "■" (på bryteren vil det røde området være syblig)
- **Oppvarming med full styrke:** Trykk på begge bryterne (på bryteren vil det røde området være synlig)
- **Avstenging:** Slå av begge bryterne.
Vi anbefaler at man alltid trekker ut kontakten når apparatet ikke er i bruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved at man vrir termostatskiven mot høyre helt til den stanser ved maskimalnivå. For å stenge av apparatet vrir man termostatskiven ned til minimumsnivå, deretter trekker man ut kontakten.

VEDLIKEHOLD

- Ta støpslet ut av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- **Rengjør regelmessig rillene for innslipp og utslipp av luft.**
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler.

ADVARSLER

- Ikke bruk apparatet like ved siden av dusjer, badekar, svømmebasseng osv.
- Apparatet skal alltid stå i vertikal stilling.
- Ikke bruk apparatet for å tørke tøy. Ikke tildekk rillene for innslipp og utslipp av luft (fare for overoppheting).
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Når apparatet brukes som bærbar vifte, ikke plasser det i nærheten av vegger, møbler, gardiner osv.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter; og uansett av en kvalifisert person, for å unngå enhver risiko.
- Apparatet må ikke plasseres rett under en fast kontakt.
- Man må ikke dekke til apparatet under bruk, dette for å unngå overoppheting og brannfare.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².

Et **sikkerhetsinnretning** avbryter funksjonen hvis en **tilfeldig overoppheting** skulle oppstå (f.eks. ved tildekking av rillene for innslipp og utslipp av luft, motor som ikke går eller som går sakte). For å gjeninnstille funksjonen, må du ta ut støpslet av stikkkontakten noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen og deretter sette støpslet i stikkkontakten igjen.



Viktig: Apparatet må aldri dekkes til når det er i bruk. Dette kan medføre at selve apparatet blir farlig varmt.