

BESKRIVELSE

(se figur på side 3)

- A Termostat
- B Brytere
- C COMFORTTEMP tasten
- D Ledningsholder
- E Hjul

BRUK

"Easy wheel" system

Snu radiatoren opp-ned på et teppe eller en myk overflate for å unngå å skade lakken.

Fullt utfold styrehjulene ved å snu dem utover (Fig.1). Snu radiatoren tilbake til oppreist stilling.



NB!

Ved bruk skal radiatoren alltid holdes vertikalt (hjul nederst, styrer øverst). Enhver annen posisjon kan være farlig!

Elektrisk tilkobling

- Før du kobler til radiator til strømnettet, må du kontrollere at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien V angitt på apparatet, og at kontakten og kraftlinjen er riktig dimensjonert.
- TILKOBLE RADIATOREN I BARE EFEKTIVT JORDKONTAKTER.

BRUKSANVISNING

Slå på

Sett i støpselet, vri termostatbryteren så langt det går i klokkeretningen (maksimum). Slå på begge bryterne. Varsellampene på bryterne forblir tent uavhengig av syklusen som er stilt inn med termostaten.

Når rommet oppnår ønsket temperatur vrir du langsomt og forsiktig bryteren mot klokkeretningen til du hører et klikk. Apparatet er nå regulert for å slå seg av og på automatisk og opprettholde den ønskede temperaturen.

Energisparer

For å spare energi kan bryterne brukes enkeltvis.

- en bryter i «**MIN**» stilling = minimumsstyrke (varsellampe tent)
- en bryter i «**MED**» stilling = middels styrke (varsellampe tent)
- Begge brytere i «**MIN**» «**MED**» stilling = maksimal styrke (varsellampe tent)

Bruk av termostat

Termostaten virker på basis av romtemperatur og ikke radiator-temperatur. Vri termostaten mot klokken mot de lavere tall for å redusere temperaturen; vri den med klokken mot høyere tall for å øke temperaturen. For å slå av radiatoren helt setter du termostaten på minimum ***** og kobler den fra stikkkontakten.

Frostbeskyttelsesfunksjon

Med termostaten i posisjonen ***** og bryterne trykket på, opprettholder apparatet i rommet temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer frysing med et minimum energiforbruk.

COMFORTTEMP TASTEN

Med "COMFORTTEMP" -tasten, og begge bryterne trykket, blir apparatet automatisk satt til å nå og opprettholde det som anses som komforttemperaturen.

Et grønt lys slår seg på for å indikere aktivasjon av "COMFORTTEMP". I denne modusen stter temperaturen automatisk bare av "COMFORTTEMP". For å deaktivere COMFORTTEMP-funksjonen og gå tilbake til manuell innstilling av termostaten, trykk en gang til på bryteren COMFORTTEMP (den grønne kontrollampen slukkes).

VEDLIKEHOLD

Før enhver operasjon på radiator, koble fra strømnettet og vent til den er avkjølt. Den oljefylt elektriske radiatoren krever ingen spesiell vedlikehold. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en myk, tørr klut. Bruk aldri skuremidler eller løsemidler. Om nødvendig kan konsentrasjoner av skitt fjernes med en støvsuger.

TEKNISKE EGENSKAPER

Strømforsyning
Driftseffekt

Se merkeskiltet
"

FEILFUNKSJONER

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at det er koblet i og at stikkkontakten fungerer	Koble til stikkkontakten
	Sjekk for eventuelle hindringer	Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse
	Den satte temperaturen kan være altfor lav	Sett høyere temperatur