

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Les bruksanvisningen nøye. Apparatet må bare brukes i hjemmet, i henhold til indikasjonene som er gitt i denne bruksanvisningen og kun med tilbehøret som medfølger. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som følge av upassende bruk av apparatet, for eksempel oppsuging av murguss, aske, etc.



Vær oppmerksom!

- Apparatet skal utelukkende forsynes med laveste spenning, den såkalte sikkerhetsspenningen. Denne spenningsverdien må samsvare med verdien som er påstemplet selve apparatet.
- Før du starter apparatet må du kontrollere at de nødvendige filterne er på plass.
- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre overvåkes.
- Kontroller filterne jevnlig, og børst eller skift dem ut om nødvendig.
- Ikke putt sugeåpningen i nærheten av øyne, ører, nese og lignende når apparatet er i funksjon.
- Ikke sug opp tente fyrstikker eller ulmende sigarettene.
- Legg aldri apparatet eller batteriladeren i vann eller noen annen væske, og ikke sprut vann på batteriet eller batteriladeren.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Følgende bruk er ikke tillatt: Rom som brukes som kjøkken for personale i butikker, kontorer eller andre arbeidsplasser, gårdsturisme, hoteller, moteller eller andre overnattingssteder, romutleie.
- Ikke plasser støvsugeren utendørs og hold den borte fra fuktighet.
- Ikke plasser støvsugeren i nærheten av varmekilder (ovner, fjernsynsapparater)
- Ikke bruk støvsugeren hvis batteriladeren eller kabelen til denne er skadet.
- Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer på apparatene og tilbehøret uten forhåndsvarsel..

Vi anbefaler bruken av originalt tilbehør for at apparatet ditt skal forbli like effektivt, og for ikke å ugyldiggjøre garantien.



Merk:

For å unngå skader på motoren må du ikke sette i gang apparatet uten filterne.

BESKRIVELSE

A. Beskrivelse av apparatet

- A1 Håndtak
- A2 Plass for konnektor for batterilader på støvsuger
- A3 Blokkeringskrue
- A4 Festespor for håndtak
- A5 Luftrist
- A6 Kontrollpanel
 - A7 ON/Off-tast
 - A8 tast for styrkeregulering (normal styrke, maksimal styrke, energisparing)
- A9 LED indikatorer for lading av batteri/funksjonsautonomi
- A10 Støvbeholder
- A11 Prefilter
- A12 Fint filter
- A13 Sugeåpning
- A14 Krok for støtte til støvsuger

B. Oppladingsstasjon

- B1 Støtte for å lade opp støvsugeren
- B2 Plass for børste til rengjøring av filtre
- B3 Børste for rengjøring av filtre
- B4 Base støtte for støvsuger
- B5 Kabelfeste for regulering av kabellengde
- B6 Åpning for strømkabel
- B7 Plass for konnektor for batterilader på støtten

C. Tilbehør

- C1 Børste med to posisjon (tepper/harde gulv)
- C2 Batterilader

LADING AV BATTERIENE

VIKTIG: Bruk kun den originale batteriladeren som leveres sammen med apparatet. Ikke lad apparatet ved temperaturer under 0°C eller over 40°C.



Merk:

Før du bruker apparatet for første gang må batteriet lades opp i 2t og 30min.

Denne modellen er utstyrt med funksjonen quick charge som med 30 minutter lading gir deg en funksjonstid på 5 minutter.

Apparatet kan ikke brukes mens det lades.
Ved endt lading forblir alle tre LED-lampene tent.

Når batteriet er helt tomt blinker de tre LED'ene og apparatet starter ikke.

Det er lurt å lade apparatet etter bruk slik at det alltid er tilgjengelig med batteriet fullstendig ladet.

Apparatet kan være konstant under lading uten at det representerer noen fare. Ve lengre fravær (ferie...) anbefaler vi at du kobler det fra.

Etter hver fullstendige opplading er apparatets funksjonstid:

Styrke 1 (normal)	Styrke 2 (maksimal)	Styrke 3 (energisparing)
25 min	15 min	50 min

BYTTING AV BATTERIER

Når batteriene er utslitt må du henvende deg til nærmeste autoriserte servicesenter for å skifte dem ut.

Ikke bruk andre batterityper.

FJERNING AV BATTERIENE

For å fjerne batteriene må du ta kontakt med nærmeste servicesenter, eller gå frem som følger:

- Lad batteriene helt ut før du fjerner dem.
- Fjern håndtaket ved (A1) å løsne blokkeringsskruen (A3).
- Fjern støvbeholderen (A10).
- Fjern risten og lokket (se fig. 39).
- Løsne festeskruene (se fig. 40) og koble fra batteriet.



Vær oppmerksom!

Apparatet må ikke være koblet til batteriladeren når du tar ut batteriene.

AVSETTING AV APPARATET



Apparatet kan ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.