

SIKKERHETSINFORMASJON

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.

Kun på denne måten oppnår du optimale resultater og maksimal sikkerhet. Ta vare på denne bruksanvisningen for konsultasjon ved senere anledninger.

- Apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanselige eller mentale utviklingsevner, samt personer med mangelfull erfaring eller kunnskap, gitt at disse ikke holdes under oppsyn, eller har vært gjenstand for opplæring i bruk av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis strømkabelen er skadet må den byttes av produsenten selv, eller eventuelt av Kundeservice, slik at det gjøres på en sikker måte.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og overvåkes.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Apparatet må ikke brukes utendørs. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer slik som sprayflasker med brennbar drivgass i apparatet.
- Før du begynner med enhver type rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon, må apparatet koples fra strømmettet ved å

trekke ut kontakten.

- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risikoforebygges.
- Det er farlig å endre på apparatets egenskaper på noen som helst måte.
- Apparatet må installeres i henhold til nasjonale installeringsforskrifter for elektrisk utstyr.
- Før bruk må du kontrollere at nettspenningen tilsvarer den som er angitt på merkeskiltet på apparatet. Apparatet må bare kobles til stikkontakter som har en minimumskapasitet på 10A og som er forsvarlig jordat.
- Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert personell.
- Produsenten kan ikke anses som ansvarlig for eventuelle ulykker som er forårsaket av manglende jording i anlegget. Hvis du er i tvil, ta kontakt med kvalifisert personell.
- Etter at du har fjernet emballasjen må du kontrollere at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, må du ikke ta i bruk apparatet, men ta kontakt med godkjent servicepersonell.
- Emballasjemateriellet (plastposer, utvidet polysterol, osv.) må ikke etterlates innenfor barns rekkevidde fordi dette kan innebære en risiko.
- Materialene som brukes til emballasjen kan gjenvinnes. Vi anbefaler derfor at de legges i riktig avfallsbehandling for gjenvinning (kildesortering).
- Unngå bruk av skjøteledninger.
- Unngå å installere apparatet i rom der luften kan inneholde gass, olje, eller svovel, eller i nærheten av varmekilder.
- Hold apparatet på minst 50 cm avstand fra brennbare materialer (alkohol osv.), og fra trykkbeholdere (for eksempel sprayflasker).
- Unngå å sette varme eller tunge ting oppe på apparatet.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk, ikke utendørs. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig.
- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av apparatet eller for reparasjoner foretatt av ukvalifisert personale.

Vær oppmerksom:

- **Apparatet må aldri plasseres på siden eller snus oppned.**

- Etter transport må du vente minst 1 time før du slår på apparatet.
- Ikke la velgeren være i posisjonen "❄️" i mer enn 1 minutt.
- Etter slukking av kompressoren, vent i minst 5 minutter før du setter den i gang på nytt.
- Bruk maskinen langt fra varmekilder og hold minst 20 cm avstand fra vegger eller gjenstander som vil kunne hindre fri luftsirkulering.
- Ikke ta av lokket når bladet er i bevegelse.

All bruk av elektriske apparater innebærer at man må følge enkelte grunnleggende regler. Det gjelder særlig:

- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender eller føtter.
Unngå å senke apparatet ned i vann.
- Unngå å bruke apparatet i bade- eller våtrom.
- Trekk aldri i strømkabelen.
- I tilfelle feil og/eller uregelmessig funksjon av apparatet må det slås av uten videre inngrep.
For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler.
Manglende respekt for det ovennevnte kan gjøre apparatet usikkert i bruk.
- Når du vil kvitte seg med apparatet, bør du gjøre det ubrukelig ved å kutte av ledningen, etter at støpslet er trukket ut.
- Trekk kontakten ut fra strømmettet når apparatet ikke er i bruk.
Ikke la apparatet stå med strømtilførselen på til ingen nytte.
- Når apparatet skal kasseres, levere det til egnet oppsamlingssted.

 Materialene og tilbehøret som skal komme i kontakt med næringsmidler er i overensstemmelse med reglementet (EF) 1935/2004.

SPESIFIKKE ADVARSLER FOR KJØLEGASS AV TYPEN R134A*

R134A er en kjølegass som er i samsvar med miljøvernforskriftene CE. Man må være forsiktig så ikke kjølekretsen på apparatet blir perforert. Dette hermetisk lukkede systemet inneholder fluorholdige drivhusgasser.

MILJØINFORMASJON: Denne enheten inneholder fluorgasser med drivhuseffekt som angitt i Kyoto-avtalen.

Vedlikeholdsoperasjoner og avsetting av apparatet må utføres av opplært personell (a a h t gázra vonatkozó b vebb információért lásd a fed lap hátulján).

* Sjekk på merkeskiltet på siden hvilken kjølegass som blir brukt i apparatet.

Transport, lasting, rengjøring, gjenvinning og avskaffelse av kjølevæsken må utføres utelukkende av tekniske servicesentra som er godkjente av produsenten. Avskaffelsen av apparatet skal utføres utelukkende av spesialisert personale godkjent av produsenten.

BESKRIVELSE

- A) Lukk
- B) Elteblad
- C) Utrekkelig oppbevaringsbeholder
- D) Funksjonsvelger
- E) Lufterist
- F) Åpning for å gjøre flytting av maskinen enklere
- G) Spatel
- H) Tilbehør svamp (hvis den leveres)

VIKTIG:

- 1) Lukk alltid lokket "A" før du setter i gang bladet.
- 2) Ikke la velgeren være i posisjonen "❄️" i mer enn 1 minutt.
- 3) Etter å ha slått av apparatet i posisjonen "❄️ o 🌀 ❄️", vent alltid i minst 5 minutter før du setter den i gang igjen.
- 4) Apparatet må aldri plasseres på siden eller snus oppned.

MONTERING OG DEMONTERING

For å demontere apparatet, fjern beholderen og trekk bladet av fra stangen i midten av beholderen.

Ta deretter ut beholderen.

For å montere apparatet setter du på plass beholderen ved å trykke med begge hender på kanten nedover (fig. 1), plasserer bladet og deretter lokket

FUNKSJON

Montere apparatet som beskrevet i kapittelet "MONTERING OG DEMONTERING".

Hell ingrediensene til den oppskriften du har valgt i beholderen og sett lokket på plass ved å vri det mot klokkeretningen.

Husk at beholderens makismalkapasitet er på **600gr**.

Sett støpslet inn i en passende stikkontakt.

Pass på at ingenting hindrer fri luftsirkulering rundt lufteåpningene på sidene.

Etter at du har helt oppi alle ingrediensene slår du på maskinen ved å flytte velgeren i posisjon 🌀❄️.

Vær oppmerksom: Ikke sett i gang apparatet uten beholderen og pass på at den utvendige overflaten er helt tørr før du setter den på plass.

La ingrediensene blandes sammen ved å vri velgeren i ønsket posisjon.

BESKRIVELSE AV VELGEREN

Velgeren har 4 forskjellige posisjoner:

Bladets rotering (kompressor av)

Denne funksjonen gjør det mulig å blande ingrediensene i den første istilberedingsfasen.

Vær oppmerksom: Du kan ikke helle ingredienser oppi beholderen når bladet er i bevegelse.

O Apparatet av.

Avkjøling (kompressoren er i gang)

Denne funksjonen gir deg anledning til å føye til ingredienser eller smake under tilberedningen eller stanse bladet for å kontrollere isens konsistens.

Hvis oppskriften krever tilføyning av ingredienser (sjokoladebiter, rosiner, marengs), flytt velgeren i posisjonen  i maksmalt 1 minutt. **Vær oppmerksom:** Den maksimale tiden maskinen er i denne posisjonen må ikke overstige 1 minutt.

Lengre opphold vil kunne forårsake alvorlige skader på bladets mekaniske roteringsystem.

Samtidig rotering av bladet og avkjøling (kompressor på)

 Denne funksjonen gjør det mulig å tilberede isen takket være en samtidig funksjon av kompressoren og eltebladet.

Når isen når ønsket konsistens flytter du velgeren i posisjonen **O** og slår på den måten av apparatet.

Kontinuerlig funksjon over lengre tid vil kunne forårsake alvorlige skader på bladets mekaniske roteringsystem fordi isen blir altfor hard.

Vær oppmerksom: Fjerne alltid beholderen fra basen så snart isen er ferdig, med mindre bunnen av beholderen ikke er fuktet med alkohol.

Normalt er den maksimale tiden for hver istilberedingsyklus på cirka 40 minutter.

Kontinuerlig funksjon over lengre tid vil kunne forårsake alvorlige skader på bladets mekaniske roteringsystem fordi isen blir altfor hard.

Så kan du velge funksjonen   og gå videre med å tilberede isen.

NÅR ISEN ER FERDIG

Når isen er ferdig slår du av apparatet ved å flytte velgeren i posisjonen **O**.

Ta deretter av lokket, ta ut eltebladet, trekk ut beholderen og bruk den medfølgende spatelen til å ta isen over i en annen beholder. Vi anbefaler at du fukter maskinens aluminiumsbunn jevnt med

en bomullsdudd dyppet i **alkohol** for næringsmiddelbruk men pass på å ikke søle alkohol i den sentrale plastdelen. Husk at alkohol er lettantennelig.

Vi anbefaler derfor at du utfører denne operasjonen langt fra flammer eller stekeplater.

Fortsett deretter som normalt med tilberedning av isen, sett beholderen på plass med ingrediensene, bladet og lokket.

Når isen er ferdig slår du av apparatet ved å flytte velgeren i posisjonen **O**, fjerner lokket, tar ut beholderen og tørker aluminiumsbunnen med en klut.

Dette gjør at det ikke dannes seg is mellom beholderen og maskinens aluminiumsbunn, slik at det blir lettere å ta ut beholderen hver gang isen er ferdig.

RENGJØRING OG TRANSPORT

Før hver rengjøringsoperasjon må du slå av apparatet ved å plassere velgeren i posisjonen og ta støpselet ut av stikkkontakten.

Vask alltid alle delene av maskinene som har vært i kontakt med næringsmidlene grundig, hver gang du bruker apparatet. Blad, beholder og lokk kan også vaskes i den øverste delen av oppvaskmaskinen.

Vi anbefaler at du bruker et kort program med lav temperatur.

Tørk grundig av bunnen på beholderen (fig. 2) før bruk for å unngå at det dannes seg is mens du tilbereder isen, noe som vil forlenge tilberedningen.

Apparatet må aldri plasseres på siden eller snus oppned.

Rengjøring av vanskelig tilgjengelige deler

Apparatet er utstyrt med en svamp for å rengjøre deler som er vanskelig tilgjengelig.

Det anbefales å bruke den medfølgende svampen som følger: fukt svampen og bruk den flere ganger som angitt i fig. 4, helt til alle eventuelle matrester er fjernet.

Svampene er gjenstand for slitasje.

Hvis det skulle bli nødvendig å kjøpe nye, kan disse fås fra autoriserte Dè Longhi serviceverksteder.