

VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon om sikkerhet



Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Dette apparatet er kun laget for risting av brød. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader forårsaket av upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk, og/eller for reparasjoner utført av uautorisert personale.
- Hvis strømkabelen er skadet må denne skiftes ut av produsenten eller av produsentens serviceverksted, slik at all risiko unngås.
- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i overensstemmelse med verdien som er angitt på merkeplaten som er plassert på apparatet, og at stikkkontakten er jordet. Produsenten frasier seg alt ansvar hvis brukeren ikke har respektert denne regelen.
- Vi anbefaler ikke å bruke adaptere, multiple stikkkontakter og/eller skjøteledninger.
- For å unngå fare for elektrisk støt må du forsikre deg om at brødristeren, strømkabelen og støpselet ikke blir våte, og ALDRI putte fingrene eller metallgjenstander, slik som kniver eller aluminiumsfolie inn i apparatet.
- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender.
- Unngå å bruke apparatet hvis du er barføtt eller våt på bena.
- Ta alltid støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk, og før du foretar rengjøring eller forsøker å fjerne eventuelle matvarer som sitter fast.



Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Det er ikke beregnet til å brukes på personalkjøkken på butikker, kontorer eller andre arbeidssteder, på overnattingssteder,

hoteller, moteller eller andre strukturer som mottar gjester profesjonelt.

- For å unngå fare for kveling må posen som inneholder produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige og mentale ferdigheter, med forbehold om at de er under tilsyn og er blitt opplært i sikker bruk av apparatet, og vet om den risiko som følger med. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år, og er under tilsyn av voksne. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Unngå å trekke ut støpselet ved å dra i ledningen.
- Unngå å la apparatet bli utsatt for vær og vind, (regn, sol og frost osv.).
- Ikke dypp apparatet, støpselet eller strømledningen i vann.
- Dette apparatet er ikke laget for å brukes sammen med en ekstern timer eller fjernkontroll
- Som for alle elektriske apparater, selv om disse anvisningene er utarbeidet for å dekke alle tenkelige muligheter, er det alltid viktig å være forsiktig og bruke sunn fornuft når du bruker apparatet, særlig hvis det er små barn til stede.
- For rengjøring av apparatet, se det aktuelle avsnittet



Fare for å brenne seg!!

Dersom dette ikke overholdes kan dette føre til brannskader.

- Under funksjon, kan temperaturen på den eksterne overflaten bli høy. Bruk kun apparatet ved å ta på knottene

og håndtakene. Bruk beskyttende hansker om nødvendig.

- Brød kan antennes. Ikke bruk apparatet under, eller ved siden av gardiner eller andre brennbare materialer.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk. Det kan overophettes og ta fyr.
- Vi anbefaler at du ikke bruker brødristeren under overskap.
- Brente matvarer kan ta fyr. La derfor ikke brødristeren stå på uten tilsyn, og still inn ristingsgraden lavere når du har brødsiver som er tynnere eller tørre, og som derfor lettere vil begynne å brenne.
- Du må aldri varme opp matvarer med fyll (for eksempel pizza): Hvis fyllet drypper ned i apparatet vil det kunne forårsake brann.
- Rengjør smuleskuffen regelmessig. Smulene kan forårsake røyk eller brann.



Merknad:

Dette symbolet signaliserer råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Etter å ha fjernet emballasjen må du kontrollere at produktet er helt og i perfekt stand. Kontroller at du har fjernet alle etikettene og emballasjen fra brødristeren.
- For å fjerne støv som vil kunne samle seg under transporten er det nok å tørke av apparatet med en myk og tørr klut.
- Ikke la strømkabelen henge over kanten av bordet, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater (for eksempel den øvre platen (H) på toastjernet).



Materialene og tilbehøret som skal komme i kontakt med næringsmidler er i overensstemmelse med reglementet (EF) 1935/2004.

Kassering av apparatet



Apparatet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til en offentlig oppsamlingsstasjon.

BESKRIVELSE

- A** Risteråpninger
- B** Starthendel
- C** Viser for ristingsgrad
- D** Justeringsbryter for ristingsgrad
- E** Smulesamlerbrett
- F** Knapp for "tining"

G Knapp for "oppvarming"

H Øvre delen

I Tast stop/cancel

J Extra-lift-funksjon

K Den avtagbare innretningen "Warming Rack" (kun på enkelte modeller)

BRUK

- Kontroller at starthendelen (B) er hevet og at bryteren for regulering av ristingsgrad (D) er i den midtre posisjonen.
- Koble apparatet til strømtakket.
- Før du bruker apparatet må du la det fungere på tomgang 3 ganger, med termostaten innstilt på maksimum, for å fjerne lukten av "nytt" produkt. Luft rommet etter hver syklus.
- Putt brødsivene inn i risteråpningene (A), og senk hendelen (B) helt. Ikke rist eller plasser brødet direkte på den øvre delen (H), da denne komponenten ikke er laget for tilberedning av mat.
-  Extra-lift-funksjon: når brødet er ferdig ristet kan du skyve spaken (B) oppover, slik at skivene stikker opp fra den øvre platen og enkelt kan tas ut uten at du brenner deg. Spaken går tilbake til utgangsposisjonen når du slipper den.



Merknad: Hvis apparatet ikke er koblet til stikkkontakten vil ikke hendelen (B) forbli i den senkede posisjonen.

- Når ristingen er ferdig går hendelen oppover og brødsivene spretter opp.

Hvis hendelen skulle blokkeres eller holdes nede i senket posisjon er det ikke sikkert at brødristeren slår seg av automatisk.

- Hvis toasten ikke er tilstrekkelig gyllen kan man velge en sterkere risting ved å vri på knotten (D). Hvis den derimot er for gyllen må du velge en lavere ristingsgrad.
- Ristingen kan avbrytes når som helst ved å trykke på tasten stop/cancel (I).
- Sett aldri i gang apparatet når det er tomt (altså uten brød inni).
- Unngå å bruke veldig tynne eller ødelagte brødsiver.
- Ikke tving inn matvarer som er for store for risteråpningene.



Fare for å brenne seg!! Under bruk vil risteråpningene bli svært varme. Unngå berøring.

Funksjonen "Tining"

Du kan riste frysede brødsiver ved å trykke på tasten for tining

(F) rett etter å ha senket hendelenr (B). Ristesykklusen vil vare noe lenger for å oppnå den ønskede ristinggraden. Den røde varsellampen forblir tent så lenge denne funksjonen er på.

"Oppvarmings"-funksjon

senk starthendelen (B) og trykk på tasten "oppvarming" (G). Den røde varsellampen forblir tent så lenge oppvarmingsfunksjonen er på. Oppvarmingstiden er fast og ikke kan endres ved å endre ristinggraden.

Tast stop/cancel

Ristingen kan avbrytes når som helst ved å trykke på tasten stop/cancel (I).



NB! Ikke forsøk å avbryte ristingen ved å tvinge hendelen oppover (B). Bruk alltid tasten stop/cancel (I).

Smulesamlerbrett

Smulesamlerbrettet (E) må rengjøres regelmessig, da de opsamlede smulene vil kunne forårsake røyk eller antennes. Etter risting lar du apparatet avkjøles, og trekker så ut smulesamlerbrettet (E) og rengjør det.

Innretning "WARMING RACK" (K) (kun på enkelte modeller)

Bruk denne innretningen til å varme briocheboller.

- Fest innretningen "warming rack" til apparatet, som vist i den beskrivende figuren på s. 3.
- Legg briochebollen på risten.
- Vri reguleringsknotten for grad av risting (D) til ønsket innstilling.
- Senk starthendelen (B) til den blokkeres.
- Hvis briochebollen ikke er varm nok, velger du en høyere ristinggrad.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før du rengjør apparatet eller foretar noen form for vedlikehold må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten.
- La brødristeren avkjøles før den rengjøres.
- Utsiden av apparatet må rengjøres med en fuktig klut, bruk bare vann. Ikke bruk slipende vaskemidler eller brennbare væsker til å rengjøre apparatet, da disse vil kunne skade overflaten.
- **MÅ IKKE LEGGES I VANN**
- Etter endt bruk skal støpslet trekkes ut og smulebrettet i bunnen av brødristeren tømmes.
- Hvis en brødslice skulle sette seg fast inne i apparatet må du trekke ut støpselet, la brødristeren kjøle seg ned og deretter snu den opp-ned og riste den forsiktig.

- **RØR ALDRI DELER AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/INSTRUMENTER, SPESIELT INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**

TEKNISKE EGENSKAPER

Forsyningsspenning	Se merkeplate
Absorbert effekt	"