

Beskrivelse

N**A) BESKRIVELSE Bordmodeller**

- 1) Fremre rille
- 2) Ramme rille
- 3) Mutter til å feste viften
- 4) Vifte
- 5) Ring til å feste rillen
- 6) Bakre rille
- 7) Håndtak
- 8) Motoraksel
- 9) Svingningskommando
- 10) Motor-rom
- 11) Hengsel
- 12) Sokkel
- 13) Strømledning
- 14) Bein
- 15) Kommandoer
- 16) Sikkerhetsskruer + mutter
- 17) Lukkingskrok

B) BESKRIVELSE Gulvmodeller

- 1) Fremre rille
- 2) Ramme rille
- 3) Festemutter vifte
- 4) Vifte
- 5) Ring til å feste rillen
- 6) Bakre rille
- 7) Håndtak
- 8) Motoraksel
- 9) Svingningskommando
- 10) Motor-rom
- 11) Hengsel
- 12) Kommandoboks
- 13) Skruer til å feste med
- 14) Internt rør
- 15) Ring til regulering av høyden
- 16) Eksternt rør
- 17) Estetisk beskyttelse
- 18) Sokkel
- 19) Strømledning
- 20) Kommandopanel
- 21) Mottaker av infrarøde stråler (bare på elektroniske modeller)
- 22) Fjernkontroll (bare på elektroniske modeller)
- 23) Sikkerhetslås + mutter
- 24) Lukkingskrok

Montering

A1) MONTERING AV BORDMODELLENE

- Løsne ringen til å feste rillen (5) fra motorakselen (8)
- Sett den bakre rillen (6) på motorakselen (8) med håndtaket (7) vendt oppover; pass på at hullene midt på rillen passer sammen med utfakene som kommer frem fra forsiden av motoren.
- fest den bakre rillen (6) ved å skru ringen til å feste rillen (5) så langt som mulig.
- Etter at du har tatt av beskyttelsesbåndet på motorakselen, sett inn viften (4) på motorakselen (8) og fest ved å skru mutteren til å feste viften med (3) **mot urviserne**.
- Sjekk viftens rotering **for hånd**. Pass på at det ikke er friksjon i ringen til å feste rillen (5). Viften skal rotere fritt, hvis den ikke gjør det, må du montere den på nytt.
- Monter den fremre rillen (1) på den bakre (6), ved å føre den inn på støtten (fig. 1). Pass på at de to hullene på rammene (2) passer sammen, og fest dem med sikkerhetsskruene og mutteren (16) (fig. 2). Blokker rillene med lukningskrokene (17).

B1) MONTERING AV GULVMODELLENE

- Fjern de fire skruene fra sokkelen. Fest gulvstøttene **A** og **B** (fig. 3) med beina vendt nedover, pass på at de 4 hullene på gulvstøttene passer sammen med hullene på det nedre røret og stram skruene godt til.
- Løsne festskruen (13), fjern ringen for regulering av høyden (15) og sett den estetiske beskyttelsen (17) på det eksterne røret (16) og press den helt inn. Sett på ringen for regulering av høyden (15) igjen, og dra ut det interne røret (14) helt til du får ønsket høyde. Fest deretter høyden ved å stramme ringen (15) godt til.
- Sett kommandoboksen (12) på et interne røret og stram til festeskruen (13).
- For videre montering, følg instruksjonene i forrige avsnitt **B**.

C) FUNKSJON BORDMODELLER

Etter at du har satt støpselet i stikkontakten, starter viften ved at du trykker på en hvilken som helst viftetast. Velg ønsket hastighet ved å trykke på den tasten som har den hastigheten du vil ha. For å slå av apparatet, trykk på "O". For den "svingende" funksjonen, trykk på svingningskommandoen (9); hvis du ønsker "fast" funksjon, ta ut svingningskommandoen (9) ved å dra oppover.

For å regulere viftingens loddrette bøyning, bruk hengselet (11) på toppen av sokkelen. Dette må du bare gjøre når viften er slått av.

C1) FUNKSJON GULVMODELLER

MODELL UTEN FJERNKONTROLL

Se avsnittet **C**, "Funksjon bordmodeller", for å bruke apparatet.

MODELLER MED FJERNKONTROLL

FUNKSJON FRA KOMMANDOPANEL (20)

Etter at du har satt støpselet i stikkontakten, starter viften ved at du trykker på tasten "SPEED".

Apparatet starter på middels hastighet "M", og etter 3 sekunder stiller det seg automatisk på minste hastighet "L". For hver gang du trykker på tasten "SPEED", endrer du viftehastigheten fra min. (L) til middels (M) til maks (H). For å slå av apparatet, trykk på tasten "O".

FUNKSJON TIMER

Når du har satt på viften, trykk på tasten "TIME". For hver gang du trykker på denne tasten, kan du stille inn etter hvor lang tid viften skal slutte å fungere (1h/2H/4H/8H).

Merknad: Når du trykker på tasten "O", fjerner du samtlige tidsinnstillinger du har gjort tidligere.

BRUK AV FJERNKONTROLLEN (22)

Det er mulig å foreta alle funksjonene beskrevet over fra fjernkontrollen.

Når du bruker fjernkontrollen, må du huske å holde denne mot mottakeren (21).

Viktige

D) VIKTIGE ADVARSLER

- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatets merkeskilt.
- Viften skal bare kobles til støpsler som er utstyrt med et effektivt jordingssystem.
- Viften må bare brukes inne: det er farlig hvis regn og vann kommer i kontakt med elektrisitet.
- Plasser apparatet på flate og jevne overflater for å unngå at det velter.
- Ikke plasser gjenstander i rillen mens apparatet er i bruk.
- Ta ut støpselet hvis du skal demontere viften.
- Når det gjelder avhending av batteriene på fjernkontrollen, skal du følge gjeldende regelverk i landet der du bor.

E) VEDLIKEHOLD

- Vi anbefaler at du ikke kaster innpakningen til viften: Denne kan brukes når du skal demontere viften når du ikke bruker den, den vil da ta liten plass.
- Bruk en myk og tørr klut når du skal rengjøre viften.
- Ikke bruk vaskemidler, midler som riper eller løsemidler.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EØF-direktiv 89/336 om avskaffelse av radioforstyrrelser.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse instruksjonene ikke overholdes, eller hvis apparatet brukes på feil måte av brukeren.