

N

Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet.

Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET (se fig. side 3)

Disse ordene og uttrykkene vil bli brukt kontinuerlig på de følgende sidene.

1. Damphendel
2. Løkk til vannbeholder
3. Vannbeholder
4. Presser
5. El-ledning
6. Varsellampe OK (kaffen er klar)
7. Bryter 1 kopp 
8. Bryter 2 kopper 
9. Varsellampe 1 kopp 
10. Varsellampe 2 kopper 
11. Bryter på/av 
12. Varsellampe varm kaffe — 
13. Varsellampe svært varm kaffe + 
14. Bryter valg av kaffetemperatur 
15. Dampbryter 
16. Varsellampe på/av
17. Varsellampe OK  (Dampen er klar)
18. Måleskje
19. Nivåindikator for vann i dråpeoppsamler
20. Koppholder
21. Skål for dråpeoppsamling
22. Damp
23. Cappuccinolager
24. Rør for damputtak
25. Utløp kokeenhet
26. Filterholder til kaffeputer (dersom dette medfølger)
27. Filterholder til kaffepulver
28. Filter til kaffepulver med melkeskummerenhet
29. Filter til kaffeputer (der dette medfølger)

SIKKERHETSANVISNINGER

- Denne maskinen er fremstilt for å "lage espressokaffe" og for å "varme opp drikker": Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damp, eller ved feil bruk av apparatet.
- Berør aldri varme deler på apparatet.
- Etter at du har fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, må du ikke ta i bruk apparatet, men ta kontakt med godkjent servicepersonell.
- Emballasjen (plastikkposer, oppblåst polysterol osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde, fordi disse kan være farlige.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All

annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.

- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Dersom apparatet er i ustand eller har feilfunksjoner, må man ikke gjøre inngrep på det, men slå det av. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre at apparatet blir usikkert i bruk.
- Apparatets tilførselsledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter godkjent av produsenten for å unngå enhver risiko

INSTALLASJON

- Sett apparatet på en arbeidsflate, på god avstand fra vannkraner og vasker.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordnet.
- Hvis kontakten og støpslet ikke er kompatible, byttes kontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert personell. Apparatet må aldri installeres i et rom hvor temperaturen blir lavere eller lik 0°C (hvis vannet fryser, kan apparatet bli ødelagt).
- Dersom el-ledningen er lengre enn det som er nødvendig for å nå fram til stikkontakten, er det mulig å legge den overflødige delen inne i kaffemaskinen ved å dytte den inn gjennom ledningsåpningen.

FYLLING AV VANNBEHOLDER

Ta lokket av vannbeholderen og trekk deretter ut beholderen ved å trekk den oppover (fig. 1)

Fyll vannbeholderen med friskt, rent vann, og vær oppmerksom så du ikke fyller over nivået MAX (fig. 2)

Sett vannbeholderen tilbake på plass, trykk lett på den slik at ventilen i bunnen av vannbeholderen åpner seg.

Enda enklere kan beholderen fylles uten at den må tas av ved bruk å helle vann direkte fra en vannmugge.

MERK: Du må aldri starte apparatet uten at det er vann i beholderen. Og husk alltid å fylle det opp igjen når nivået er et par cm fra bunnen av beholderen.

FORHÅNDSOPPVARMING AV MASKINEN

For å få en espressokaffe med riktig temperatur, må du varme opp maskinen på forhånd. Vi anbefaler i den sammenheng at man holder inne AV/PÅ-bryteren (fig.3) trykkes inn i minst 15 minutter før man lager kaffe mens man forsikrer seg om at filterholderen sitter fast på maskinen (sørg alltid for at damphendelen er lukket)

For å feste filterholderen plasseres filteret for kaffepulver i filterholderen, mens man forsikrer seg om at de to små hakkene sitter riktig plassert (fig 4), så setter man filterholderen under kokeutløpet med håndtaket mot venstre (se figur 5) så presses den oppover og man vrir samtidig håndtaket hardt og bestemt mot høyre.

Når 15 minutter er gått kan kaffen lages etter bruksanvisningen som finnes i neste kapittel.

For å varme opp maskinen på en raskere måte, kan du alternativt gjøre som følger:

1. Trykk på PÅ/AV-knappen (fig.3) og sett filterholderen fast på maskinen uten å fylle denne med malt kaffe.
2. Plasser en kopp under filterholderen. (Bruk den samme koppen som den du skal bruke til å lage kaffe, slik at denne også blir varmet opp)
3. Vent til varsellampen OK blir slått på uten å blinke (fig.6), og trykk deretter på bryteren 1 KOPP  (fig. 7) og fyll så opp koppen som står under.
4. Tøm koppen, ta ut filterholderen og tøm det varme vannet som finnes i denne. (Det er helt normalt at det kommer ut litt damp når man tar bort filterholderen, dette er ikke farlig).

TILBEREDNING AV ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN FOR ESPRESSOMALT KAFFE

1. Etter at du har varmet opp maskinen som beskrevet i forrige avsnitt, fjernes filterholderen fra maskinen, og dersom man vil tilberede kun 1 kopp kaffe fylles denne med en strøken måleskje kaffe, ca 7 gram (fig.8).

Dersom man isteden ønsker å lage to kopper kaffe, bruker man to knappe måleskjeer (ca 6 + 6 gram) med kaffe.

Fyll filteret med kaffe litt av gangen for å unngå søl.

VIKTIG: FOR Å SIKRE AT MASKINEN VIRKER SOM DEN SKAL, MÅ DU ALLTID PASSE PÅ AT DET IKKE ER KAFFERESTER IGJEN I FILTERET FRA FORRIGE GANG DU LAGDE KAFFE FØR DU HAR I NY, MALT KAFFE.

2. Fordel den malte kaffen jevnt og press lett med pressen (fig. 9).

Merknad: pressingen er veldig viktig for å få en god espressokaffe. Hvis du presser for mye, kommer kaffen for sent ut og skummet blir mørkt. Hvis du derimot presset for lite, kommer kaffen for raskt ut og det kommer ut for lyst skum.

3. Fjern eventuelle kafferester fra kanten på filterholderen og fest denne på maskinen: **vrir bestemt (fig. 5) for å unngå at det lekker vann.**

4. Plasser koppen eller koppene under tuten på filterholderen. (det best at koppene varmes opp først ved enten å skylle dem under varmt vann) (fig. 10)

5. Kontroller at for at varsellyset OK (Kaffen er klar) er på (fig. 6) (dersom det blinker må man vente til blinkingen slutter). Trykk deretter på bryteren 1 KOPP  (fig. 7), eller eventuelt bryteren 2 KOPPER  (fig. 11).

Varsellyset  1 KOPP (eller 2 KOPPER ) vil slå seg på og lyse jevnt for å vise at kaffeutførselen er i gang.

Maskinen vil så utføre en kort forhåndsinfusjon, deretter ta en pause, og tilslutt fullføre infusjonen (kaffeutførselen). På denne måten vil hele kaffens aroma komme til sin rett.

Maskinen stanser automatisk utførselen av kaffe.

6. For å hekte av filterholderen, vrir håndtaket fra høyre mot venstre.

7. For å fjerne den brukte, malte kaffen, blokkeres filteret med de lille spaken som er innebygget i håndtaket, og man tømmer ut kaffen ved å dunke filterholderen opp ned (fig. 12).

MERKNAD: kaffeutførselen kan avbrytes også manuelt ved å trykke på tasten 1 KOPP  eventuelt 2 KOPPER .

Når kaffeutførselen er helt ferdig er det mulig å fortsette kaffeutførselen ved å trykke på tasten 1 KOPP , eventuelt 2 KOPPER  i løpet av 5 sekunder fra avslutningen av forrige kaffeutførsel.

ADVARSEL: for å unngå sprut, må du aldri hekte av filterholderen når maskinen er i bruk.

8. For å slå av maskinen må du trykke på tasten ① (fig. 3)

MERKNAD: Med jevne mellomrom bør man kontrollere vannindikatoren i dråpeoppsamleren. Når indikatoren med rød farge kommer opp fra dråpeoppsamleren må skålen tømmes (Normalt vil det være nødvendig å tømme skålen for dråpeoppsamling etter 12 kaffetilberedninger)

ADVARSEL: når du bruker maskinen for første gang, må du vaske alt tilbehøret og de interne kretsene ved å lage minst fem kopper kaffe uten å bruke malt kaffe.

TILBEREDNING AV ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDER FOR KAFFEPUTER (HVIS MEDFØLGER)

1. Gjennomfør forhåndsoppvarming som beskrevet i avsnittet "FORHÅNDSOPPVARMING AV MASKINEN"

2. Etter 15 minutter fjernes filterholderen, trykk på bryteren som er innebygd i håndtaket, og før inn kaffeputen mest mulig sentralt plassert på filteret (fig. 16). Følg alltid instruksjonene på filterputepakken for å plassere filterputen riktig på filteret.

MERKNAD: bruk filterputer som er i overensstemmelse med ESE-standard; denne er angitt på pakkene med følgende merke:



ESE-standard er et system som er godkjent av de største produsentene av kaffeputer og som gjør det mulig å lage espressokaffe på en enkel og renslig måte.

3. Fest tilbake filterholderen på maskinen og skru den fast helt til den stopper opp.

4. Gå fram som beskrevet i punktene 4,5 og 6 i forrige avsnitt (hvordan tilberede ekspressokaffe med filterholder)

5. For å fjerne kaffeputen trykker man på

6. For å slå av maskinen trykker du på bryteren på/av ① (fig. 3)

HVORDAN STILLER MAN INN FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK UTKOPLING

Maskinen vil kople seg ut automatisk en time etter at siste kaffe er blitt tilberedt. For å slå av denne funksjonen med automatisk utkopling, går du fram som følger:

1) Sørg for at maskinen er avslått.

2) Trykk samtidig på tastene  og ① i minst 5 sekunder.

3) Varsellampene  eller  vil blinke for å vise hvilken funksjon som er blitt valgt:

- dersom varsellampen  er slått på vil maskinen slå seg av en time etter at siste kaffe eller cappuccino er blitt laget.

- dersom varsellampen  er slått på, vil maskinen forbli påslått.

4) For å endre den valgte funksjonen trykker man på tasten .

5) For å lagre valget trykker man på tasten ①.

Når automatisk utkopling er blitt slått av, vil det være mulig å slå denne funksjonen på igjen ved å gå fram på samme måte.

VALG AV KAFFETEMPERATUR

Dennemaskinen gjør det mulig å velge to ulike temperaturnivå på kaffen:

- dersom varsellampen —  står på, vil kaffen som kommer ut være varm (fig. 14)

- dersom varsellampen +  står på, vil kaffen som kommer ut være svært varm (fig. 15)

For å velge temperaturnivå trykker man inn tasten  (fig. 13) i minst 5 sekunder.

HVORDAN ENDRE MENGDEN SOM ER FORHÅNDSINNSTILT

Maskinen er blitt forhåndsinnstilt fra fabrikk til å tilberede automatisk den mengden kaffe som utgjør en vanlig kopp espresso (ca 30 ml for en kopp, eller 60 ml for to kopper)

Merknad: Den forhåndsinnstilte mengden gjelder den mengden espresso som oppnås med filterholder og malt kaffe. Fordi kaffefilteret for kaffeputer er forskjellig fra kaffefilteret for malt kaffe vil mengden kaffe som produseres av en kaffepute være litt større.

Den forhåndsinnstilte mengden kan endres etter følgende framgangsmåte:

1 Gå fram som beskrevet i punktene 1 til 4 i kapittelet "TILBEREDNING AV ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN FOR ESPRESSOMALT KAFFE"

2 For å endre innstillingene av mengden kaffe per kopp må man trykke inn i minst 5 sekunder tasten 1 KOPP  (fig. 7). (Dersom man i stedet vil endre mengden for 2 kopper , trykker man i minst 5 sekunder inn tasten 2 kopper (fig. 11)). Kaffemaskinen vil begynne å tilberede kaffen og varsellampen 1 kopp  (eventuelt 2 kopper ) vil blinke for å vise at omprogrammering er i gang.

3. Så snart kaffen i koppen når det ønskede nivået trykker man tasten 1 kopp , eventuelt 2 kopper  for å lagre.

SLIK LAGER DU CAPPUCCINO

1. Lag espressokaffe som beskrevet i de forrige avsnittene. Bruk kopper som er store nok.

2. Trykk tasten  (fig. 17) og lyssignalet  OK vil begynne å blinke.
3. Når lyssignalet  OK slutter å blinke og slår seg på betyr det at kokeenheten har nådd riktig temperatur for å produsere damp.
4. Fyll i mellomtiden en beholder med ca. 100 gram melk for hver cappuccino du vil lage. Melken må ha kjøleskapstemperatur (den må ikke være varm!) Pass på at du velger en beholder som er stor nok: det vil bli 2 til 3 ganger mer melk enn den du opprinnelig har oppi.

MERKNAD: Det anbefales å bruke lettmelk som har kjøleskapetemperatur.

5. Med en gang, i løpet av maksimum fem minutter (ellers går maskinen automatisk tilbake til kaffelagingsfunksjonen) senkes cappuccinolageren ned i melkebeholderen (fig. 19), mens man sørger for å ikke senke ned til over den avmerkede linjen på cappuccinolageren (vist med pil på fig. 20). Vri damphendelen en halv omgang mot venstre – fig. 21). (Vær forsiktig så du ikke brenner deg) (Vi anbefaler at du ikke slipper ut damp i mer enn 1 minutt). Fra cappuccinolageren vil det komme ut damp som gir melken et kremaktig utseende og får volumet til å øke. For å få et enda mer kremaktig skum senker man cappuccinolageren ned i melken, og roterer så beholderen med sirkelbevegelser nedenfra og opp. (Det anbefales at man ikke tar ut damp i mer enn 1 minutt av gangen). Når melken har nådd ønsket temperatur, avbryter du damputslippet ved å vri damphendelen mot høyre, og samtidig trykke på damp-tasten  (fig. 17) for å slå av dampfunksjonen. Etter at man har brukt dampfunksjonen er det vanlig at litt damp slipper ut fra dråpeoppsamleren, dette kommer av en mekanisme som fjerner overflødig damp fra kokeenheten og fører den til dråpeoppsamleren.
6. Hell den oppskedede melken i koppene med espressokaffe som du har laget på forhånd. Cappuccinoen er ferdig: Tilsett sukker og eventuelt litt sjokoladepulver, hvis du ønsker det.

MERKNAD: Etter at man har laget cappuccino vil temperaturen være for høy til å lage ny kaffe dersom man trykker på tasten , eller eventuelt  (varsellampen  OK vil blinke for å vise at temperaturen ikke er riktig). Det er derfor nødvendig å vente i noen minutter mens maskinen kjøles litt ned.

Tips: For å kjøle ned maskinen raskere kan man trykke på tasten , åpne damphendelen og la vann strøme ut av cappuccinolageren og inn i en beholder helt til varsellampen  slutter å blinke.

MEKNAD: rengjør alltid cappuccinolageren etter bruk. Gå fram på følgende måte:

- La det strømme ut litt damp i noen sekunder ved å vri på damphendelen.
Ved denne operasjonen vil røret tømmes for melkerester som evt. finnes på innsiden.
VIKTIG: Av hygieniske årsaker anbefaler vi at denne operasjonen utføres hver gang, slik at man unngår at størknet melk blir sittende fast inne i kretsene på maskinen.
- Med en hånd holder man fast slangen til cappuccinolageren, og med andre hånd skrur man løs cappuccinolageren ved å skru den mot høyre og så trekke den ut (fig. 22)
Vær forsiktig så du ikke brenner deg!
- Fjern damptuten fra utførselsslangen ved å trekke den nedover (fig. 22).
- Rengjør cappuccinolageren og damptuten nøyte i lunkent vann.
- Kontroller at de to åpningene som vises på fig. 23 ikke er tilstoppet.
- Hvis det er nødvendig, rengjør man dem med en nål. Monter damptuten tilbake på plass ved å trekke den på og så skru kraftig mot øvre del av dampslangen.
- Monter tilbake cappuccinolageren ved å sett plassere den oppover, og så skru den mot venstre.

FRAMSTILLING AV VARMT VANN

1. Slå på maskinen ved hjelp av PÅ/AV-knappen (fig. 3).
 2. Plasser en beholder under cappuccinolageren;
 3. Når varsellampen for OK gir stabilt lys vrir du damphendelen mot venstre (fig. 21). Varmt vann vil nå komme ut av cappuccinolageren.
 4. For å stanse utførselen av varmt vann, skrus dampbryteren igjen ved å vri den mot høyre, før man igjen trykker på tasten for kaffeutførsel (fig. 6)
- (Vi anbefaler at du ikke slipper ut varmt vann i mer enn 20 sekunder).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før man går i gang med noen som helst form for rengjørings av de ytre delene av apparatet, slår man av maskinen, trekker støpslet ut og lar maskinen avkjøles

RENGJØRING AV FILTERHOLDEREN FOR MALT KAFFE

Rengjør filterholderen for malt kaffe for ca. hver 200. kaffekopp, på følgende måte:

- Fjern filtret med melkeoppiskeren (fig. 24).
- Rengjør innsiden av filterholderen. Denne må aldri vaskes i oppvaskmaskin.
- Skru løs korken til piskeenheten (fig. 25).
- Trekk ut piskeenheten fra beholderen ved å dytte den

fra korkdelen (fig 26)

- Fjern pakningen. (fig. 27).
- Skyll alle komponentene og gjør nøye rent metallfilteret med varmt vann og en liten børste (fig. 28). Kontroller at åpningene i metallfilteret ikke er tilstoppet, i motsatt fall gjør man rent med en nål (se. Fig. 29)., eller enda bedre kan man brenne en flamme over for å brenne vekk det små partiklene som tetter hullene (FORSIKTIG SÅ DU IKKE BRENNER DEG!)
- Monter filteret og pakningen tilbake på plass som vist i figur 30. Vær oppmerksom slik at utspringet på plastikkplaten kommer inn åpningen i pakningen, som vist i fig. 30 (pil).
- Sett det hele i stålbeholderen for filteret (fig. 31). Pass på at tappen kommer på plass inn i hullet i selve støtten (merk pilen i figur 31)
- Skru korken på igjen.

Garantien er ikke gyldig hvis rengjøringen ikke foretas som beskrevet over.

RENGJØRING AV FILTERHOLDEREN FOR KAFFEPUTER (HVIS MEDFØLGER)

For ca. hver 200. kaffe som lages skal filterholderen for kaffeputer rengjøres på følgende måte:

- Trykk på filterholderknappen og ta av filteret (fig. 32). Rengjør innsiden av filterholderen. Den må aldri vaskes i oppvaskmaskin.
- Rengjør filteret med varmt vann og en børste. Sjekk at hullene i metallfilteret ikke er tette. Hvis de er tette må de rengjøres med en nål (se fig. 29), eller aller helst ved å brenne med en åpen flamme de partiklene som tetter hullene (FORSIKTIG SÅ DU IKKE BRENNER DEG!)
- Sett filteret tilbake på plass.

Garantien er ikke gyldig hvis rengjøringen ikke foretas som beskrevet over.

RENGJØRING AV KOKEENHETEN

For ca. hver 200. kaffekopp må du rengjøre kokeenheten for espressokaffe på følgende måte:

- Sjekk at kaffemaskinen ikke er varm og at støpselet er tatt ut;
- Bruk en skrutrekker og skru av skruene som fester espressokokerens utløp (fig. 33).
- Rengjør kokeren med en fuktig klut (fig. 34).
- Rengjør utløpet nøye med varmt vann ved å bruke en børste.

Sjekk at hullene i metallfilteret ikke er tilstoppet; i tilfelle de er det, rengjør dem nøye ved hjelp av en nål (fig. 29), eller aller helst ved å brenne med en åpen flamme de partiklene som tetter hullene (FORSIKTIG SÅ DU IKKE BRENNER DEG!).

- Skyll kokeenheten i rennende vann.
- Monter tilbake utløpet på kokeenheten

Garantien er ikke gyldig hvis rengjøringen ikke foretas

som beskrevet over.

ANNET RENHOLD

1. Man må ikke bruke løsemidler eller etsende rengjøringsmidler til å gjøre rent maskinen. Det er tilstrekkelig å bruke en myk og fuktig klut.

2. Gjør rent med jevne mellomrom filterholderskålen, filtrene, dråpeoppsamleren og vannbeholderen.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE: Under rengjøring må man aldri senke hele apparatet ned i vann. Dette er et elektrisk apparat!

AVKALKING

Kaffemaskinen har innebygd varselmekanisme som gir beskjed om når avkalking er nødvendig.

Det er nødvendig å gjennomføre en avkalking av apparatet etter ca. 200 kaffekopper ved å gjennomgå en avkalkingsrutine. Man går fram på følgende måte.

1. Slå på maskinen ved å trykke på knappen på/av ① .
2. Slå av avkalkingsvarselet ved å trykke en gang til på tasten av/på ① helt til maskinen slår seg av (ca 5 sekunder).

Når kaffemaskinen slår seg av betyr dette at deaktiveringen er fullført lyssignalet viser OK.

3. Tøm innholdet i flasken (250ml) med avkalkingsmiddel i beholderen (følger med apparatet) og en halv liter vann.

For senere avkalkingsoperasjoner kan man kjøpe avkalkingsmidlet hos et autorisert service-senter.

4. Pass på at filterholderen ikke er festet til maskinen og plasser en beholder under maskinens utslippsrør, og en annen under melkebeholderen.
5. Slå på maskinen og trykk på OK en for å slå på maskinen.
6. Trykk på tasten 2 KOPPER , og la oppløsningen strømme ut.
Gjenta denne siste operasjonen minst 5 ganger.
7. Slå maskinen av med en gang og la løsningen virke i minst 15 minutter.
8. Slå på maskinen og gjenta operasjon 6 og 7
9. Åpne damphendelen og slipp ut all oppløsningen fra beholderen.
10. For å fjerne rester av oppløsning og kalk må karet skylles godt, og deretter fylles opp med rent vann før det settes på plass.
11. Trykk på tasten 2 KOPPER  minst 5 ganger, og åpne så på damphendelen helt til hele beholderen er tømt.

Garantien er ikke gyldig hvis avkalkingen ikke foretas som beskrevet over.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Varsellyset på/ av blinker	Kalkmengden er stor	Gjennomfør avkalkingsrutinen som beskrevet i avsnittet "AVKALKING"
Det kommer ikke lenger ut espressokaffe	- Det mangler vann i beholderen - Hullene i tuten på filterholderen er tilstoppet. - Melkeskummeren eller filterholderen er skitten. - Utløpet på espressobeholderen er tilstoppet. - Vannbeholderen er feil innsatt, og ventilen i bunnen er ikke åpen.	- Fyll opp vannbeholderen - Gjør rent hullene i tuten - Gjør rent melkepiskeren som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av filterholder for kaffepulver" eller "Rengjøring av filterholderen for kaffeputer" - Utfør rengjøringen som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av kokeenheten" - Trykk lett på beholderen slik at ventilen i bunnen åpner seg.
Espressokaffen drypper fra kantene på filterholderen og fra hullene	- Filterholderen er satt inn feil - Pakningen til vanntanken er blitt uelastisk - Åpningene for kaffeutførsel er tilstoppet	- Fest filterholderen riktig og vri den fullstendig og hardt på plass. - Bytt ut pakningen til vanntanken hos et servicesenter. - Gjør rent åpningene for kaffeutførsel.
Espressokaffen er kald	- Forhåndsoppvarming av koppene er ikke blitt utført.	- Varm opp koppene først
Høy lyd fra pumpen	- Vannbeholderen er tom - Vannbeholderen er feil innsatt og ventilen i bunnen er ikke åpen	- Fyll opp vannbeholderen - Trykk lett på beholder slik at ventilen åpner seg.
Kaffeskummet er lyst (renner raskt ut av tuten)	- Den malte kaffen er presset for lite - Du bruker for lite malt kaffe - Kaffen er for grovmalt	- Press kaffen bedre sammen - Bruk bare malt kaffe for espressomaskiner - Øk kaffemengden.
Skummet på kaffen er mørkt (kaffen renner sakte ut av tuten)	- Den malte kaffen er for hardt presset - Du bruker for mye malt kaffe - Kokerens utløp er tilstoppet - Kaffen er for finmalt	- Press kaffen mindre sammen - Bruk mindre kaffe - Rengjør som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av espressokokerens utløp" - Bruk kun kaffe som er malt for bruk sammen med espressomaskiner.
Det kommer ikke skum på melken når jeg lager cappuccino	- Melken er ikke kald nok - Cappuccinolageren er skitten	- Bruk alltid melk som holder kjøleskapstemperatur - Gjør nøye rent hullene i cappuccinolageren, spesielt de som blir vist i figur 25.
Det kommer vann ut av damputførselen når maskinen blir slått på	- Damphendelen er åpen	- Lukk damphendelen før maskinen slås på.