

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker dette apparatet. På denne måten oppnår du best mulig resultat og maksimal driftssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Den følgende terminologien vil bli brukt gjentatte ganger på de neste sidene.

- A** Knopp på lokket
- B** Lokk
- C** Kaffeholder
- D** Håndtak
- E** Vanntilførselsrør
- F** Kokeenhet
- G** El-ledning
- H** Grunnenhet
- I** Lyssignal for el-tilkopling
- J** Lyssignal temperatur OK
- M** Kran
- N** Indikator for vann-nivå

SIKKERHETSADVARSLER

- Denne maskinen er fremstilt for å "brygge kaffe". Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut, eller ved feil bruk av apparatet.
- Berør aldri varme deler av apparatet.
- Etter at du har fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, må du ikke ta i bruk apparatet, men ta kontakt med godkjent servicepersonell.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Dersom apparatet er i ustand eller har feilfunksjoner må det slås av, og man må ikke gjøre inngrep på det på egen hånd. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis denne regelen ikke overholdes, kan det medføre at apparatet blir usikkert i bruk.
- Ledningen til apparatet må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesialverktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, bør man ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten.
- Ta støpslet ut av kontakten, og slå av bryteren når apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå på til ingen nytte.
- Apparatet må ikke senkes ned i vann.

INSTALLASJON

- Sett apparatet på en arbeidsflate, på god avstand fra vannkraner og vasker.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den angitt på apparatets merkeskilt.
Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10 A, som er utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordnet
- Apparatet må aldri installeres i et rom hvor temperaturen blir lavere eller lik 0°C (hvis vannet fryser, kan apparatet blir ødelagt).
- Løft opp lokket ved å trykke på det og samtidig vri det mot venstre, og løft ut delene som finnes inne i apparatet (kaffeholder og vanntilførselsrør).
- Vask alle delene i lunket vann.
- **Hoveddelen av apparatet må ikke senkes ned i vann**, men skyll ganske enkelt innsiden med litt vann, og gå deretter over med en svamp, og vaskemiddel hvis det er nødvendig.

TILBEREDNING AV KAFFE

- Plasser apparatet på grunnheten, **med støpslet trukket ut av kontakten**.
- Tøm friskt rent vann inn i apparatet til man når nivået for det ønskede antall kaffekopper. Unngå å fyll opp apparatet over nivået 60 kopper. Kontroller at mengden med vann ved hjelp av indikator for vann-nivå. **OVERSTIG ALDRI MAKSIMUMSNIVÅET 60 KOPPER**
- Fukt kaffeholderen (C), og fyll opp med ønsket kaffemengde. Før den så inn på røret (E)
- Sett den sammenkoblede røret + kaffeholderen inn i apparatet. Vær nøye med å plassere riktig riktig midt i kokeenheten.
- Lukk apparatet med lokket. For at lokket skal bli ordentlig festet må man trykke og samtidig vri det mot høyre.
- Sett så inn kontakten. Lyssignalet (I) vil bli tent. Etter noen sekunder starter kaffebryggingen. Det er mulig å se på at kaffen strømmer ut, gjennom det gjennomsiktige håndtaket på lokket.
- Når denne operasjonen er fullført vil lyssignalet "READY" slå seg på. På dette punktet kan kaffen serveres ved å trykke på hendelen på kranen.

Når kaffen er ferdig brygget/ strømmet ut, vil apparatet automatisk føres over på funksjonen "KEEP WARM" (=holde kaffen varm), og denne funksjonen vil være aktiv så lenge kontakten står i.

MERK DEG FØLGENDE: MAN MÅ ALDRI SETTE APPARATET I GANG DERSOM LIKKET IKKE ER ORDENTLIG LUKKET.

Man må aldri sette apparatet tomt på grunnheten dersom denne er koplet til kontakten.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før rengjøring og vedlikehold, skru av maskinen, ta støpslet ut av stikkontakten, og la maskinen bli kald.

Fjern kaffeholderen og vannrøret, vær oppmerksom så du ikke brenner deg. Kaffen som er igjen og kafferestene kan fremdeles være varme!

1. Til rengjøring på utsiden må man unngå bruk av løsemidler og etsende vaskemidler. Det holder å bruke en myk, fuktig klut.
2. Skyll innsiden av apparatet med lunket vann og nøytralt vaskemiddel. **Grunnheten og hoveddelen av apparatet må aldri senkes ned i vann fordi det er et elektrisk apparat.**
3. Lokket, kaffeholderen, og vannrøret kan vaskes i oppvaskmaskin. Vær oppmerksom slik enden av vannrøret er ren. Sett eventuelt røret under rennende vann, eller bruk en tannpirker for å fjerne avleiringer av kaffe.
4. Sett apparatet på plass uten å lukke lokket.

AVKALKING

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det over tid danne seg kalk i maskinen. Dette kan føre til at apparatet ikke virker som det skal. Maskinen må avkalkes for hver 50. syklus

Avkalkningen kan foretas ved at du bruker avkalkningsmidler for denne typen apparater, som finnes i handel. Man må følge bruksanvisningen som følger med det enkelte avkalkingsmiddel.

RÅD

1. Før man setter i gang med å brygge kaffe, råder vi til å kjøre noen runder uten kaffepulver, for å fjerne alle pulverrester fra inne i apparatet.
2. For å varme kaffen fjernes røret og kaffeholderen, så lukker man apparatet godt, og setter i kontakten. Apparatet vil da varme opp kaffen i løpet av 20-60 minutter, avhengig av mengden kaffe som skal varmes. Det anbefales ikke å varme opp mindre enn 20 kopper.
3. For et optimalt resultat anbefaler vi bruk av filtermalt kaffe som er grovmalt nok til å ikke passere gjennom kaffeholderen.
Etter at man har tilberedt kaffe selv noen ganger, vil man kunne avgjøre hvor mye kaffe som må til for å få god kaffe. Som utgangspunkt kan man se etter i tabell 1.

TABELL 1

ANTALL KOPPER	ANTALL STANDARD-MÅLESKJEER*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 standard måleskje tilsvarer 2 fulle spiseskjeer.

Vær klar over at den kaffemengden som er angitt i tabellen er veiledende, og at man må tilpasse den til personlig smak, og etter ulike typer kaffe.