

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før man setter innkontakten må man kontrollere nøye at nettspenningen på stedet samsvarer med spenningen i Volt V angitt på apparatets merkeskilt, samt at kontakten og tilførselsledningen er dimensjonert i forhold til strømbehovet.
- DETTE APPARATET ER I OVERENSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2004/108/CE OM ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET

INSTALLASJON

Apparatet kan brukes både i flyttbar versjon eller, hvis de styres med konsoll, montert på vegg. De modellene som er motordrevet kan ikke monteres på vegg.


For montering på vegg går man fram på følgende måte:

- Sett fast festebøylen på veggen på en måte som er i overensstemmelse med minimumsmålene angitt i figur 2.
- Dersom apparatet blir installert i bade- eller dusjrom, er det helt nødvendig å ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.osv.
- Deretter må man sette apparatet fast på øvre krok på bøylen og deretter vri den lett helt til man har heket på mothaken på nedre del av bøylen (fig. 3).
- Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

Merk: Dersom apparatet ikke skal monteres på veggen skal ikke bøylen hektes på apparatet.

FUNKSJON OG BRUK


Modeller med funksjonsvelger og termostat. **Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpset i kontakten.**

1. Sett støpset i kontakten, varsellampen tennes.
2. Vri termostatbryteren helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på .
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på **1** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten på minimum).
5. **Funksjon på medium styrke:** Still funksjonsvelgeren på **2** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten maksimal).
6. **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på **3** (maksimal viftehastighet).
7. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på "0". Merk: På modeller med kun to styrkenivåer tilsvarer posisjon 2 maksimal styrke.

Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommer, vri termostatbryteren sakte mot urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av). Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

ANTIFRYS-FUNKSJON


Med funksjonsvelgeren på 3 og termostatbryteren på  vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostatvelgeren mot høyre, helt til den stanser opp i maks.posisjon. For å slå av apparatet vrir man bryteren i mot urviserne til minimumsposisjon, og trekker deretter ut kontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Gjør som følger for å programmere oppvarmingen:

Se på klokkeslettet på klokken din. La oss anta at klokken er 10, vri nummerplaten på programmatoren med urviserne helt til tallet 10 passer sammen med referansemærket  på programmatoren. Still inn de tidspunktene du vil at apparatet skal virke på, ved å presse taggene utover. Hver tann tilsvarer 30 minutter. Apparatet vil på denne måten virke automatisk hver dag på de programmede tidspunktene. Viktig: støpset må alltid stå i stikkkontakten.

- For å endre programmeringen er det nok å plassere tennene i opprinnelig stilling, og stille inn nye funksjonstidspunkt.

- Hvis du ønsker å bruke apparatet uten programmering, press alle knappene mot utover. For å slå av apparatet helt, kan du også ta ut støpselet fra stikkkontakten.

MODELLER MED REGULERBAR SOKKEL (Pedal-hovedbryter)

Noen modeller er utstyrt med regulerbar sokkel og pedal-hovedbryter.

Apparatet orienteres manuelt til høyre og venstre med en vinkel på ca 30°, slik at luftstrømmen kan sendes ut den retningen man måtte ønske. For å slå på apparatet etter at man har stilt inn termostatbryteren og funksjonsvelgeren (eventuelt også tidsbryteren) på den måten som er beskrevet over, trykker man på pedalen plassert på sokkelen.

For å slå av apparatet holder det å trekke på pedalen igjen.

Viktig: Apparatet slås kun på ved at man trykker på pedalen.

MODELLER MED ROTERENDE MOTORISERT SOKKEL

Visse modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel.

For at det skal komme luft i et større område, trykk på pedalen. Apparatet vil da svinge til høyre og venstre. For å stanse svvingen i ønsket posisjon, er det nok å trykke på pedalen igjen. Modellene med motorisert sokkel er utstyrt med en antivelteinnretning som slår av apparatet hvis det skulle velte. For å slå på apparatet igjen er det nok å stille det opp i vertikal stilling igjen.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpselet av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

ADVARSLER

- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.
- Ikke bruk apparatet like ved siden av dusjer, badekar, svømmebasseng osv.
- Apparatet skal alltid stå i vertikal stilling.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk, for å unngå fare for brann.
- Ikke bruk apparatet for å tørke tøy. Ikke tildekk rillene for innslipp og utslipp av luft (fare for overoppheting).
- Ikke la apparatet brukes av personer (også barn), med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige evner, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Forsiden av apparatet må plasseres minst 50 cm. Fra møbler, vegger, gardiner og andre gjenstander.
- Når apparatet brukes i bærbar konfigurasjon, ikke plasser det i nærheten av vegger, møbler, gardiner osv.
- Vi anbefaler at du ikke bruker skjøteledninger. Hvis du må det, følg bruksanvisningen som følger med skjøteledningen meget nøye, og ikke overstig styrken angitt på skjøteledningen.
- Dersom den elektriske ledningen er blitt skadd må denne byttes ut av produsenten eller av tekniske assistanse, eller i allefall av en fagperson, slik at all risiko forebygges.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².

Apparatet er utstyrt med en innretningen for velting som slår av apparatet hvis det faller ned.

For å slå på apparatet igjen, er det nok å plassere det i riktig stilling.

Et termisk sikkerhetsinnretning avbryter funksjonen hvis en tilfeldig overoppheting skulle oppstå (f.eks. ved tildekking av rillene for innslipp og utslipp av luft, motor som ikke går eller som går sakte). For å gjeninnstille funksjonen, må du ta ut støpselet av stikkkontakten noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen og deretter sette støpselet i stikkkontakten igjen.

ADVARSEL: For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og celler ikke til en krets som der strømforsyningen blir slått av og på



Viktig: For å unngå overoppheting må du ikke dekke til apparatet på noen måte mens det er i bruk, fordi dette vil føre til farlig temperaturstigning.