

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før man setter innkontakten må man kontrollere nøye at nettspenningen på stedet samsvarer med spenningen V angitt på apparatets merkeskilt, samt at kontakten og tilførselsledningen er dimensjonert i forhold til strømbehovet.
- DETTE APPARATET ER I OVERENSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 89/336 OM FORHINDRING AV RADIOFORSTYRRELSER

INSTALLASJON

Apparatet kan brukes både i flyttbar versjon eller montert på veggen, mens de modellene som er motordrevet, ikke kan monteres på vegg.

For montering på vegg går man fram på følgende måte:

- Sett fast festebøylen på veggen på en måte som er i overensstemmelse med minimumsmålene angitt i figur 1.
- Dersom apparatet blir installert i bade- eller dusjrom, er det helt nødvendig å ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 4, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.osv.
- Deretter må man sette apparatet fast på øvre krok på bøylen og deretter vri den lett helt til man har hekket på mothaken på nedre del av bøylen (fig. 2).
- Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

Merk: Dersom apparatet ikke skal monteres på veggen skal ikke bøylen hektes på apparatet.

FUNKSJON OG BRUK

Modeller med funksjonsvelger og termostat

- Vri termostadbryteren (venstre) med solretningen helt til maks. posisjon.
- **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på **☼**.
- **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på **1** (varsellampen tennes).
- **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på **2**.
- **Slå av:** still funksjonsvelgeren på **"0"**.

Termostatregulering

Når du har oppnådd ønsket temperatur i rommer, vri termostadbryteren sakte mot urviserne helt til varsellampen slår seg av. Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten

ANTIFRYS-FUNKSJON

Med funksjonsvelgeren på **2** og termostadbryteren på **☼** vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostatvelgeren mot høyre, helt til den stanser opp i maks.posisjon. For å slå av apparatet vrir man bryteren i minimumsposisjon, og trekker deretter ut kontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Gjør som følger for å programmere oppvarmingen:

Se på klokkeslettet på klokken din. La oss anta at klokken er 10, vri nummerplaten på programmatoren med urviserne helt til tallet 10 passer sammen med referansemerket **▲** på programmatoren. Still inn de tidspunktene du vil at apparatet skal virke på, ved å presse taggene utover. Hver tann tilsvarer 30 minutter. Apparatet vil på denne måten virke automatisk hver dag på de programmerte tidspunktene (Viktig: støpslet må alltid stå i stikkkontakten).

- For å endre programmeringen er det nok å plassere tennene i opprinnelig stilling, og stille inn nye funksjonstidspunkt.
- Hvis du ønsker å bruke apparatet uten programmering, press alle taggene mot utsiden. For å slå av apparatet helt, må du også ta ut støpslet fra stikkkontakten, for å unngå at programmatoren går til ingen nytte.

MODELLER MED REGULERBAR SOKKEL (pedalbryter)

Noen modeller er utstyrt med regulerbar sokkel og pedalbryter.

Apparatet oreinteres manuelt til høyre og venstre med en vinkel på ca 30°, slik at luftstrømmen kan sendes ut den retningen man måtte ønske.

For å slå på apparatet etter at man har stilt inn termostadbryteren og funksjonsvelgeren (eventuelt tidsbryteren) på den måten som er beskrevet over, trykker man på pedalen for å slå på hovedbryteren som setter apparatet i gang.

For å slå av apparatet holder det å trække på pedalen igjen.

Viktig: Apparatet slås kun på ved at man trykker på pedalen.

MODELLER MED ROTERENDE MOTORISERT SOKKEL

Visse modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel og pedalbryter.

For at det skal komme luft i et større område, trykk på pedalen. Apparatet vil da svinge til høyre og venstre. For å stanse svvingen i ønsket posisjon, er det nok å trykke på pedalen igjen.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpselet av stikkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler.

ADVARSLER

- Ikke bruk apparatet like ved siden av dusjer, badekar, svømmebasseng osv.
- Apparatet skal alltid stå i vertikal stilling.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk, for å unngå fare for brann.
- Ikke bruk apparatet for å tørke tøy. Ikke tildekk rillene for innslipp og utslipp av luft (fare for overoppheting).
- Forsiden av apparatet må plasseres minst 50 cm. fra møbler, vegger, gardiner og andre gjenstander.
- Når apparatet brukes som bærbar vifte, ikke plasser det i nærheten av vegger, møbler, gardiner osv.
- Vi anbefaler at du ikke bruker skjøteledninger. Hvis du må det, følg bruksanvisningen som følger med skjøteledningen meget nøye, og ikke overstig styrken angitt på skjøteledningen.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter; og uansett av en kvalifisert person, for å unngå enhver risiko.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².

Apparatet er utstyrt med en innretning for velting som slår av apparatet hvis det faller ned. For å slå på apparatet igjen, er det nok å plassere det i riktig stilling.

Et sikkerhetsinnretning avbryter funksjonen hvis en tilfeldig overoppheting skulle oppstå (f.eks. ved tildekking av rillene for innslipp og utslipp av luft, motor som ikke går eller som går sakte). For å gjeninnstille funksjonen, må du ta ut støpselet av stikkontakten noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen og deretter sette støpselet i stikkontakten igjen.



VIKTIG: For å unngå overoppheting, må apparatet aldri av noen grunn dekkes til under bruk, fordi dette kan føre til farlig temperaturstigning.

ADVARSEL: For å unngå risiko tilknyttet uhellsvist nullstilling av termo-relè-bryteren, må ikke dette apparatet styres gjennom noen form for ekstern tenne-/slukkemekanisme, f.eks. tidsbryter, og det må heller ikke koples til en krets som jevnlig blir slått av og på av elektrisitetsforsyningen.