


IMPORTANTE

P

- O aparelho deverá ser destinado exclusivamente ao uso para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso. O fabricante não poderá ser considerado responsável face a eventuais danos causados por um uso impróprio, erróneo ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Depois de ter retirado a embalagem, certificar-se da integridade do produto.
- O saquinho de plástico que contém o aparelho deve ser mantido fora do alcance das crianças enquanto potencial fonte de perigo. Para tirar o pó que poderia ter-se acumulado, é suficiente passar um pano macio sobre o aparelho.
- Antes de ligar a ficha na tomada de corrente eléctrica, certifique-se que:
 - A tensão de rede corresponda ao valor indicado na plaqueta das características, instalada no aparelho.
 - A tomada eléctrica disponha de uma adequada ligação à terra. O fabricante rejeita qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento desta norma
- É desaconselhado o uso de extensão pois poderia sofrer um superaquecimento durante o funcionamento da torradeira.
- Quando o aparelho está ligado na tomada de corrente eléctrica e, principalmente, quando está aceso, jamais colocar as mãos dentro das bocas de carregamento (H).
- Não permitir que o aparelho seja utilizado por crianças ou que seja usado sem a supervisão de uma pessoa adulta.
- Sem adequada supervisão, o uso deste aparelho não deveria ser permitido a crianças ou pessoas inábeis
- Não deixar as crianças brincarem com o aparelho
- Não tocar o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- Durante o funcionamento as paredes metálicas da torradeira e as áreas próximas às bocas de carregamento (H) ficam estão muito quentes: intervir sobre o aparelho somente tocando os botões e as pegas de plástico.
- O pão é um alimento que pode pegar fogo. Não usar este aparelho debaixo ou em proximidade de cortinas ou de outros materiais comburentes.
- Não cobrir o aparelho enquanto o mesmo está sendo utilizado.
- Desligar o aparelho da tomada de corrente eléctrica quando o mesmo não está sendo utilizado.
- Não desligar o aparelho da tomada de corrente eléctrica puxando o cabo de alimentação.
- Não deixar o aparelho exposto a agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da tomada de corrente eléctrica. Não colocar na água o aparelho, a ficha, ou o cabo eléctrico de alimentação.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento, desligar o aparelho sem tentar consertá-lo. Para as reparações necessárias e para a substituição do cabo eléctrico de alimentação, dirigir-se aos centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante.

Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE sobre a compatibilidade electromagnética.

Os materiais e os objectos destinados a entrarem em contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as disposições da Directiva CEE 89/109.



INSTRUÇÕES PARA O USO

1. Certificar-se que a alavanca de ligação (C) esteja levantada.
2. Ligar na tomada de corrente eléctrica e acender o aparelho
3. Colocar as fatias de pão nas bocas de carregamento (B)
4. Girar o botão de controlo do grau de torragem (D) pondo-o na regulação desejada (1 = pão menos dourado, 6 = pão mais dourado)
5. Abaixar a alavanca de ligação (C) até obter o seu bloqueio
6. Uma vez concluída a torragem, a fatia de pão saltará para fora e poderá ser retirada da boca (B)
7. Se as primeiras fatias não forem suficientemente douradas, a próxima vez deve-se seleccionar um tempo de torragem maior.

Uso da tecla de descongelação

1. Para torrar as fatias de pão congelado, deve-se colocá-lo nas bocas de carregamento (B)
2. Girar o botão de controlo do grau de torragem (D) pondo-o na regulação desejada (1 = pão menos dourado, 6 = pão mais dourado)
3. Abaixar a alavanca de ligação (C) até obter o seu bloqueio.
4. Carregar na "Tecla de Descongelação" (F). A "Luz indicadora de descongelação (F) permanecerá acesa enquanto estiver activa a função de descongelação. O tempo de torragem será incrementado automaticamente.

Uso da tecla de parada/cancelamento

Para interromper o procedimento de torragem, carregar na tecla de parada/cancelamento (G) em qualquer momento.

Advertência: não forçar a alavanca de ligação (C) para expulsar as fatias torradas. Para expulsar a fatia torrada usar sempre a tecla de parada/cancelamento (G).

Uso da tecla de aquecimento

Abaixar a alavanca de ligação (C) e carregar na tecla de aquecimento (E).

A luz indicadora de aquecimento (E) permanecerá acesa enquanto estiver activa esta função. Deve-se ter presente que o tempo de aquecimento é fixo e não pode ser alterado intervindo no controlo do grau de torragem.

Uso da grelha para aquecer pão

Introduzir uma das extremidades da grelha para aquecer pão nas bocas de carregamento (B), em seguida, carregar na outra extremidade até obter o seu bloqueio (veja o desenho na pág. 2)

Função de expulsão


Para retirar as fatias de pão mais pequenas e outros tipos de alimentos docinhos e biscoitos, é possível deslocar a alavanca de ligação (C) aproximadamente de 20 mm acima da posição em que fica normalmente ao concluir o ciclo de torragem.


Gaveta colectora de migalhas

A gaveta colectora de migalhas (H) deveria ser esvaziada regularmente pois a acumulação de migalhas pode constituir um potencial perigo de incêndio. Depois da torragem, deixar a torradeira esfriar, em seguida, extrair a gaveta colectora de migalhas (H) e esvaziá-la.

Nota:

As bocas de carregamento (B) permitem usar uma grande variedade de tipos de pão diversos, ademais de docinhos, biscoitos, etc. Em qualquer caso, não se deve tentar introduzir, forçando-os, alimentos excessivamente volumosos. Caso um alimento ficasse bloqueado, desligar imediatamente a torradeira. Depois que estiver fria,





emborcar e sacudir delicadamente para remover o elemento bloqueado. Não introduzir objectos pontiagudos como facas, visto que os mesmos poderiam danificar as resistências do aparelho.

Sugestões para obter uma torragem melhor:

- A primeira vez que for usado, não colocar o pão no aparelho. Assim fazendo será previamente aquecida a resistência e queimada a eventual poeira que se acumulou durante o armazenamento.
- Se a torradeira for acesa sem ter ligado a ficha na tomada de corrente eléctrica, a alavanca de ligação (C) não se bloqueia na posição inferior.
- Para obter os melhores resultados, usar fatias homogéneas por espessura, dimensões e frescura.
- Seleccionar uma regulação inferior se
 - a) for utilizado pão duro (torra mais rapidamente do pão fresco)
 - b) forem utilizadas fatias mais subtis (torram mais rapidamente das fatias mais grossas)

Para retirar alimentos de pequenas dimensões como docinhos e biscoitos, é possível deslocar a alavanca de ligação (C) aproximadamente de 20 mm acima da posição em que fica normalmente ao concluir o ciclo de torragem. Para obter um dourado uniforme, sugerimos esperar ao menos 30 segundos entre uma torragem e outra para permitir o rearme automático dos comandos.

Manutenção e limpeza

1. Antes de efectuar qualquer operação de limpeza: desligar a ficha da tomada de corrente, apagar o aparelho e deixá-lo esfriar
2. Para limpar as partes internas, emborcar o aparelho sobre a pia e sacudir delicadamente
3. Esvaziar regularmente a gaveta colectora de migalhas – ver a secção “Gaveta colectora de migalhas”
4. A parte externa do aparelho deve ser limpada com um pano macio, humedecido, e enxugada com um pano seco
 - NÃO usar produtos para lustrar metais ou produtos abrasivos
 - NÃO colocar a torradeira na água ou outro líquido
 - NÃO usar objectos pontiagudos ou afiados para limpar as partes internas para não danificar as resistências.
 - NÃO introduzir os dedos ou objectos metálicos nas bocas de carregamento.

