

PL

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia przeczytać uważnie poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa działania

OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku użytkownika.

- A** Pokrywa
- B** Uchwyt
- C** Koszyk na kawę
- D** Przewód doprowadzający wodę
- E** Lampka kontrolna "Keep Warm" (trzymaj ciepło)
- F** Pokrętko termostatu
- G** Lampka kontrolna
- H** Podstawa
- I** Wskaźnik poziomu wody (tylko w niektórych modelach)
- L** Skala wewnątrz urządzenia (tylko w niektórych modelach)
- M** Dzióbek

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy: należy zwracać uwagę, by nie poparzyć się wodą, parą wodną lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nie dotykać gorących części urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi rękami lub stopami.
- Nie dopuścić, by z urządzenia korzystały dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Nie zostawiać dzieci bez nadzoru, aby nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia nie należy go demontować, lecz wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. W celu ewentualnej naprawy zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Użytkownik nie powinien nigdy wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- Wyjąć wtyczkę z sieci zasilającej, kiedy urządzenie nie jest używane. Nie zostawiać bez potrzeby urządzenia pod napięciem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

INSTALOWANIE

- Ustawić urządzenie na powierzchni roboczej, z dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- Nigdy nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0°C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Jeśli kabel zasilający jest dłuższy niż odległość między urządzeniem a gniazdkiem zasilającym, można jego niepotrzebną część owinąć wokół podstawy ekspresu.
- Podnieść pokrywę (rys. 2) i wyjąć akcesoria znajdujące się wewnątrz urządzenia (uchwytu, koszyk na kawę i przewód doprowadzający wodę). Następnie umyć akcesoria w letniej wodzie.
- Nie zanurzać w wodzie obudowy ekspresu, lecz po prostu przepłukać jego wnętrze i przetrzeć gąbką, jeśli to konieczne z detergentem. Ponownie przepłukać i starannie wytrzeć.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ

- Włączyć chłodną i czystą wodę do poziomu wskazówki równej ilości filiżanek kawy, które chcemy przygotować (rys. 3): nie napełniać ekspresu powyżej poziomu 6 czy 12 filiżanek (w zależności od modelu). W niektórych modelach można zobaczyć ilość wlanej wody na odpowiednim wskaźniku (I) (rys. 3). W przeciwnym wypadku sprawdzić skalę znajdującą się wewnątrz ekspresu.
- Zwiliżyć koszyk (C) i wsunąć go do przewodu (D) (rys. 4). Następnie wsypać żądaną ilość kawy.
- Następnie włożyć uchwyt (B), a całość: przewód + koszyk + uchwyt umieścić w ekspresie w taki sposób, by przewód znajdował się prawidłowo w środku (rys. 5)
- Można wybrać intensywność smaku kawy przesuwając pokrętkę termostatu (F) między pozycją LIGHT (=lekki smak) i DARK (=mocny smak) (rys. 7). Rzeczą normalną jest, że kawa przygotowana z pokrętką w pozycji LIGHT będzie miała niższą temperaturę w porównaniu do pozycji DARK.
- Można również zmienić ustawienie pokrętki termostatu w trakcie działania urządzenia; jeżeli na przykład pokrętkę znajduje się w

pozycji DARK, można przerwać parzenie przesuwając pokrętkę do pozycji KEEP WARM (=trzymaj ciepło).

- Jeśli natomiast pokrętkę znajduje się w pozycji LIGHT, można je przesunąć do pozycji DARK i powrócić do parzenia przez kolejny okres czasu, aż do uzyskania wyższej temperatury i mocniejszego smaku kawy.
- Następnie umieścić ekspres na jego podstawie. Urządzenie rozpocznie działanie w momencie włączenia wtyczki do gniazdka zasilającego; zapali się lampka (G) (rys. 8).
- Czas przygotowywania kawy wynosi około 1 minuty dla jednej filiżanki; po upływie tego okresu czasu ekspres automatycznie przejdzie do funkcji "KEEP WARM" (=trzymaj ciepło); zapali się lampka (E) (rys. 9).
- Należy pamiętać, że funkcja "KEEP WARM" jest aktywna także wtedy, gdy kawa nie została w całości wylana, termostat bowiem czuje, że płyn znajdujący się w urządzeniu jest jeszcze ciepły i nie rozpoczyna kolejnej operacji parzenia kawy (mimo że pokrętkę termostatu znajduje się jeszcze między pozycjami LIGHT i DARK)
- W razie wyłączenia ekspresu i napełnienia go świeżą wodą, gdy pokrętkę znajduje się między pozycjami LIGHT i DARK, urządzenie natychmiast rozpocznie przygotowywanie kawy.

UWAGA: nie włączać urządzenia, jeżeli pokrywa nie jest dobrze zamknięta.

Nie należy umieszczać pustego ekspresu na podstawie podłączonej do źródła zasilania, dla uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii lub przegrzania urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub prac konserwacyjnych, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i poczekać aż urządzenie ostygnie. Wyjąć koszyk, uchwyt i przewód doprowadzający wodę uważając by nie się nie poparzyć: resztki kawy i jej osady mogą być jeszcze gorące!

1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników czy detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. **Nigdy nie zanurzać podstawy czy obudowy ekspresu w wodzie, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.**
3. Pokrywę, koszyk i przewód doprowadzający wodę można myć w zmywarce do naczyń.
4. Złożyć urządzenie nie zamykając jego pokrywy.

ODWAPNIANIE

Jeżeli woda w miejscu użytkowania ekspresu jest twarda, z biegiem czasu odłoży się w nim osad wapniowy, który może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Ekspres należy odwapniać co 50 cykli roboczych. Odwapnianie można wykonać przy użyciu odpowiednich substancji zmiękczających przeznaczonych do ekspresów z filtrem dostępnych w sprzedaży lub kwasu cytrynowego zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Wlać do urządzenia 1 litr wody.
- Rozpuścić ilość substancji zmiękczającej wskazaną na opakowaniu.
- Włączyć urządzenie jak do przygotowania kawy.
- Kiedy ekspres zakończy działanie, zdjąć go z podstawy i na około dwie godziny zostawić z roztworem w środku.
- Starannie przepłukać wnętrze ekspresu i wszystkie akcesoria.

RADY

1. Przed przystąpieniem do parzenia kawy zaleca się usunięcie kurzu z wnętrza ekspresu, by przygotować kawę bez zanieczyszczeń.
2. Aby uzyskać najlepszy rezultat zaleca się używanie kawy drobno zmielonej, ponieważ kawa grubo mielona nie przechodzi przez otwory koszyka.

Po przygotowaniu pewnej liczby kaw z łatwością będzie można ustalić idealną ilość kawy, którą należy używać; jak w przypadku pierwszej rady odwołać się do tabeli 1.

TABELA 1

ILOŚĆ FILIZANEK	ILOŚĆ STANDATRDOWYCH MIAREK DO UŻYCIA*		
	SŁABA	NORMALNA	MOCNA
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 standardowa miarka odpowiada dwóm pełnym łyżkom stołowym.

Należy pamiętać, że ilości wskazane w tabeli są przybliżone i można je zmieniać w zależności od indywidualnych preferencji oraz jakości kawy.