

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia, przeczytać uważnie poniższe instrukcje. Tylko w ten sposób można osiągnąć najlepsze rezultaty i zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

OPIS URZĄDZENIA

(zob. rysunek na zdj. 3)

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku użytkownika.

- A. Wskaźnik poziomu wody (we wnętrzu pojemnika)
- B. Adapter z filtrem do kawy filtrowanej
- C. Przycisk "ON/AUTO/OFF" ze wskaźnikiem świetlnym
- D. Wyświetlacz
- E. Przycisk "SET TIMER"
- F. Przycisk "SET CLOCK"
- G. Wskaźniki świetlne "FRESHNESS" (tylko w niektórych modelach)
- H. Przycisk "AROMA" ze wskaźnikiem świetlnym
- I. Płytki (grzewcza, w modelach ze szklanym dzbankiem do kawy)
- J. Filtr stały (tylko w niektórych modelach)
- K. Dozownik kawy
- L. Dzbane do kawy (szklany lub termiczny w zależności od modelu)
- M. Filtr wodny (tylko w niektórych modelach)

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów: należy zwracać uwagę, by nie poparzyć się wodą, parą wodną lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nie dotykać gorących części urządzenia (powierzchni sąsiadującej z adapterem i filtrem, skąd wycieka gorący płyn, oraz płytki grzewczej).
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami bądź stopami.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, należy je wyłączyć, lecz nie demontować. W celu ewentualnej naprawy, zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla, jego wymiany powinien dokonać producent lub jego Serwis Techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Wyjąć wtyczkę z sieci zasilającej i wyłączyć wyłącznik główny, jeżeli urządzenie nie jest używane. Nie pozostawiać urządzenia

INSTALOWANIE

- Po rozpakowaniu urządzenia, należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Elementów opakowania (woreczki plastikowe, polistyren do wypełnienia itp.) nie należy zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni roboczej, z dala od kranów, zlewozmywaków i źródeł ciepła.
- Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej, sprawdzić czy między ekspresem a bocznymi ścianami i tylną częścią występuje odstęp 5 cm oraz odstęp co najmniej 20 cm nad ekspresem.
- Nie należy nigdy umieszczać urządzenia w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0 °C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka wtyczkowego o minimalnym natężeniu 10 A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem wtyczkowym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.
- Użytkownik nie powinien nigdy sam wymieniać przewodu zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub konieczności jego wymiany, należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

FILTR WODNY (tylko w niektórych modelach)

Filtr usuwa zapach chloru z wody. W celu jego zainstalowania należy:

- Wyjąć filtr wodny z plastikowego opakowania i wypłukać go w bieżącej wodzie.
- Podnieść pokrywę, wyjąć adapter z filtrem z jego obudowy pociągając go ku górze (rys. 1).
- Otworzyć adapter z filtrem i starannie umieścić w nim filtr, jak pokazuje rys. 2.
- Zamknąć adapter z filtrem i ponownie włożyć go do obudowy naciskając maksymalnie w dół.
- Po 80 cyklach, a w każdym razie po sześciu mie-

siącach użytkowania, filtr wodny należy wymienić.

PROGRAMOWANIE ZEGARA (RYS. 3)

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Przy pierwszym włączeniu na wyświetlaczu pojawi się napis "AM 0:00".

W celu ustawienia dokładnej godziny, kilkakrotnie nacisnąć przycisk "SET CLOCK". Czynność tę można wykonać szybko, trzymając przycisk wciśnięty.

Godzinę można ustawić w dowolnym momencie.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ FILTROWANĄ

UWAGA: Przed przygotowaniem kawy po raz pierwszy, należy umyć wszystkie akcesoria i obwody wewnętrzne ekspresu w następujący sposób:

Zaparzyć co najmniej dwa dzbanki do kawy bez użycia mielonej kawy (zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Jak przygotować kawę filtrowaną”).

- Podnieść pokrywę i przy użyciu dzbanka napełnić pojemnik świeżą i czystą wodą aż do wysokości wskaźnika poziomu wody odpowiadającego ilości filiżanek kawy, które chcemy przygotować (rys. 4).
- Do adaptera z filtrem (rys. 5) włożyć filtr stały (jeżeli został przewidziany), natomiast w modelach bez filtra stałego, użyć filtra papierowego #4.
- Wsypać do filtra zmieloną kawę, używając dozownika należącego do wyposażenia urządzenia i wyrównać jej powierzchnię (rys. 6). Zapoznać się z poniższymi tabelami podającymi zalecane ilości. Używać kawy średnio mielonej, dobrej jakości, przeznaczonej do ekspresów z filtrami.

Tab. 1: Zalecane ilości

ILOŚĆ FILIŻANEK	ILOŚĆ MIAREK*
12	12
10	10
8	8
6	6

*1 miarka = (około 7 g)

Zwiększyć lub zmniejszyć ilość kawy w

zależności od indywidualnych preferencji.

Typ kawy ma duży wpływ na przygotowanie kawy: zaleca się więc wypróbować różnych typów kawy w celu określenia tego, który najbardziej odpowiada Waszym gustom.

- **Modele ze szklanym dzbankiem:** zamknąć pokrywę i dzbanek z pokrywą ustawić na płytce (rys. 7).

Modele z dzbankiem termicznym: przed ustawieniem dzbanka na płytce, upewnić się czy pokrywa została zamknięta, to znaczy czy dźwignia znajduje się na wysokości uchwytu dzbanka (rys. 8).

- Smak kawy można poprawić przez naciśnięcie przycisku AROMA. Funkcja ta powoduje uruchomienie procesu parzenia, w którym woda przechodzi przez filtr co 30 sekund. Dzięki filtrowaniu niewielkich ilości wody kawa zyskuje lepszy smak i aromat. W celu włączenia tej funkcji nacisnąć przycisk AROMA: zapali się lampka kontrolna na przycisku. W celu wyłączenia funkcji ponownie nacisnąć przycisk. *Użycie przycisku AROMA zaleca się, jeżeli nie przygotowujemy całego dzbanka kawy.*
- Nacisnąć przycisk "ON/AUTO/OFF" (rys. 9). Lampka kontrolna na przycisku wskazuje, że ekspres do kawy filtrowanej działa, a na wyświetlaczu pojawia się napis "BREW".
- Po kilku sekundach kawa zacznie wypływać. **Jest rzeczą całkowicie normalną, że w trakcie zaparzania kawy, z urządzenia wydostaje się niewielka ilość pary wodnej.**
- Po zakończeniu parzenia kawy, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
- W modelach z funkcją AUTO, nacisnąć dwukrotnie przycisk ON/OFF. Zapali się lampka kontrolna na przycisku, która wskazuje, że ekspres do kawy filtrowanej działa, a na wyświetlaczu pojawi się napis "AUTO" (rys. 10).
- Niektóre modele posiadają lampki kontrolne (FRESHNESS) wskazujące, od kiedy kawa jest gotowa. Powyższe lampki kontrolne zapalają się pojedynczo, co 15 min. Po upływie dwóch godzin od przygotowania kawy, urządzenie się wyłączy.
- **W modelach ze szklanym dzbankiem,** po wciśnięciu przycisku "ON/OFF" po wypłynięciu kawy, płytka grzewcza utrzyma idealną tempe-

raturę kawy.

- **Modele z dzbankiem termicznym:** w celu włożenia kawy do filizanki przesunąć pokrywę do pozycji podanej na rys. 11.

W celu zdjęcia pokrywy z dzbanka, przesunąć ją do pozycji podanej na rys. 12.

Uwaga: jeżeli wyjmemy dzbanek przed zakończeniem parzenia żądanej ilości kawy, parzenie nie zostanie przerwane, lecz kawa nie będzie mogła spływać do dzbanka. Jeżeli chcemy natychmiast nalać trochę kawy z dzbanka, czynność tę należy wykonać jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego wyciekania kawy bez podstawionego dzbanka.

PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA (AUTO)

Sprawdzić czy ustawiona godzina jest prawidłowa. W celu zaprogramowania godziny przygotowania kawy:

- Nacisnąć przycisk SET TIMER i pozostawić go wciśnięty do momentu ustawienia żądanej godziny włączenia ekspresu.
- Następnie zwolnić przycisk SET TIMER: przez chwilę godzina będzie migać.

WŁĄCZENIE FUNKCJI TIMER

Po:

- ustawieniu godziny włączenia i wyłączenia zgodnie ze wskazówkami w poprzednim rozdziale;
- przygotowaniu urządzenia do zaparzenia kawy. Nacisnąć dwukrotnie szybko przycisk ON/AUTO/OFF (rys. 10). Lampka kontrolna na przycisku wskaże, że urządzenie działa, a na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO.

Parzenie kawy rozpocznie się kilka minut później w stosunku do ustawionego czasu. Okres ten umożliwia urządzeniu nagrzanie się, w celu uzyskania optymalnej temperatury kawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić ekspres do schłodzenia.

1. Do czyszczenia ekspresu nie używać rozpuszczalników ani detergentów ściernych. Wystarczy miękka i wilgotna ściereczka.

2. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.

ODWAPNIANIE (tylko w niektórych modelach)

Jeżeli używana przez nas woda jest twarda, z biegiem czasu odłoży się w nim osad wapniowy, który może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeżeli lampka kontrolna ON/AUTO/OFF miga, można wykonać odwapnianie z użyciem odpowiednich substancji odwapniających przeznaczonych do ekspresów z filtrem dostępnych na rynku.

wykonać odwapnianie z użyciem odpowiednich substancji odwapniających przeznaczonych do ekspresów z filtrem dostępnych na rynku.

Jeżeli produkty te są niedostępne, można wykonać następujące czynności:

1. Włączyć 4 filiżanki wody do dzbanka.
2. Rozpuścić w niej 2 łyżki (około 30g) kwasu cytrynowego (dostępnego w aptekach lub sklepach spożywczych). Roztwór odwapniający włączyć do pojemnika na wodę.
3. Dzbanek ustawić na płycie grzewczej.
4. Nacisnąć przycisk kawa filtrowana włączona/wyłączona, poczekać aż wypłynie z ekspresu jedna filiżanka wody, a następnie wyłączyć urządzenie.
5. Pozostawić roztwór na 15 minut. Czynności 4 i 5 wykonać jeszcze raz.

6. Włączyć urządzenie i poczekać aż do opróżnienia całego pojemnika.
7. W celu przepłukania urządzenia, należy je włączyć z samą wodą co najmniej trzykrotnie (3 pojemniki pełne wody).
8. Po zakończeniu czynności odwapniania nacisnąć równocześnie przyciski "SET TIMER" i "SET CLOCK".

Gwarancja będzie nieważna, jeśli powyższe czynności czyszczenia nie będą regularnie przeprowadzane.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.



Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

Waga:

- ICM60/ICM65: 3600gr
- ICM65T: 4030gr

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązanie
Czas wypływania kawy uległ wydłużeniu	Ekspres do kawy filtrowanej należy odwapnić	Wykonać odwapnianie, jak opisano w rozdziale "Odwapnianie"
Kawa ma smak octu	Płukanie było niewystarczające	Przepłukać urządzenie, jak opisano w rozdziale „Odwapnianie”.