

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:
 - pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy,
 - gospodarstwach agroturystycznych,
 - hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych,
 - pokojach do wynajęcia.
- Po wyjściu produktu z opakowania, upewnić się, że jest on w nienaruszonym stanie.
Upewnić się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z toster.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy pomocy suchej i miękkiej szmatki.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy:
 - napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.
 - gniazdko zasilające jest wyposażone w uziemienie.
Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tej normy.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.
Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy.
Gdy konieczne będzie ich użycie, należy użyć tylko adapterów prostych lub wielowtyczkowych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na adapterze i/lub przedłużaczu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychi-

cznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie.

Nadzorować dzieci, upewniając się, że nie bawią się urządzeniem.

Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Podczas funkcjonowania, strefy wokół kieszeni osiągają bardzo wysoką temperaturę: obsługiwać urządzenie tylko przy użyciu plastikowych pokręteł i uchwyty.
- **Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić.**

Nie używać nigdy toster.

Nie używać nigdy toster.

- Nie używać nigdy toster.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruszki: okruszki mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.

- Urządzenie nie może być włączane przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.
- W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta. Szczegóły znajdują się na karcie gwarancyjnej.
- W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą europejską 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna".

Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.5.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

OPIS

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Wskaźnik stopnia przyrumienienia
- C** Pokrętko regulacyjne stopnia przyrumienienia
- D** Dźwignia włączająca
- E** Przycisk i lampka kontrolna "odmrażania"
- F** Przycisk stop/cancel
- G** Przycisk i lampka kontrolna "podgrzewania"
- H** Tacka na okruchy

PRZED UŻYCIEM

- Nawinąć zbyt długi kabel na haki, które znajdują się pod urządzeniem.
- Tak jak w przypadku wszystkich elementów grzejnych, z włączonego po raz pierwszy tostera może wydobywać się

lekki zapach spalenizny lub "nowości".

Jest to zupełnie normalne zjawisko, którym nie należy się przejmować.

- Aby usunąć zapach "nowości" przy pierwszym użytkowaniu należy ustawić funkcjonowanie na średnim stopniu przyrumienienia, bez produktów żywnościowych. Należy wietrzyć pomieszczenie podczas tej czynności.

UŻYTKOWANIE

- Upewnić się, że dźwignie włączające (**D**) znajdują się w pozycji wyłączonej. Przekręcić pokrętko regulacyjne stopnia przyrumienienia (**C**) na żadaną pozycję.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Włożyć kromki chleba do kieszeni na pieczywo (**A**) i obniżyć całkowicie dźwignię (**D**).

Zanotuj: jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilającego, dźwignia (D**) nie pozostanie w pozycji obniżonej.**

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia powraca do pozycji wyłączonej, podnosząc jednocześnie kromki chleba.
- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawić większy stopień przyrumienienia, przekręcając pokrętko (**C**).
- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**F**). Nie próbować przerwać opiekania poprzez pociągnięcie w górę dźwigni (**D**).

Uwaga: podczas funkcjonowania, kieszenie na pieczywo osiągną wysokie temperatury. Nie dotykać.

Funkcja "odmrażania"

Można opiekć zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (**E**) natychmiast po obniżeniu dźwigni (**D**); cykl pieczenia będzie dłuższy, w celu osiągnięcia żadanego przyrumienienia. Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

Funkcja podgrzewania

Aby podgrzać gotowy już, lecz zimny tost, należy obniżyć dźwignię włączającą (**D**) i wcisnąć przycisk podgrzewania (**G**). Należy zauważyć, że czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia. Funkcja podgrzewania może zostać przerwana w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**F**). Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

PORADY

- Wybrać niski stopień przyrumienienia dla lekkiego przyrumienienia, dla opieczenia jednej kromki lub dla opieczenia suchego chleba.
 - Jeśli opieka się tylko jedną kromkę chleba, można zauważyć różnicę w kolorze między dwoma bokami kromki: jest to zupełnie normalne.
 - Suchy/czerstwy chleb opieka się szybciej od tego świeżego, a cienkie kromki chleba, szybciej od grubszych. Stopień przyrumienienia powinien być dlatego ustawiony na niższym poziomie.
 - Dla lepszego rezultatu należy upewnić się, że kromki mają identyczną grubość, świeżość i rozmiar.
 - Aby uzyskać jednakowy stopień przyrumienienia, zaleca się oczekiwanie przynajmniej 30 sekund między jednym opiekaniem a drugim, tak aby zrestowała się kontrola temperatury.
- W alternatywie, w celu przygotowania kilku kolejnych tostów, ustawić niższy stopień przyrumienienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku), z wyjątkiem pierwszego użytkowania.
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać do kieszeni produktów żywnościowych, z których może kapać podczas pieczenia. Poza problemem podczas czyszczenia, mogą być przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.
- Nie wkładać widelców lub innych narzędzi do urządzenia w celu wyciągnięcia chleba. Poza uszkodzeniem tostera, istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić toster do ochłodzenia.
 - Zewnętrzna część urządzenia musi być czyszczona miękką szmatką.
- Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

- NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruchy, który znajduje się na dnie urządzenia.

NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO.

RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM.

DANE TECHNICZNE:

CTJ4003 Series

Moc: 1800W

Napięcie: 220 - 240V

Wymiary (LXAXP): 290x200x310

Ciężar netto: 2,5 Kg

CTJ2003 Series

Moc: 900W

Napięcie: 220-240V

Wymiary (LXAXP): 180x200x320

Ciężar netto: 1,3Kg