

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie stosować urządzenia jeżeli pokrywka części obrotowej jest uszkodzona lub zepsuta.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
- Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom.
- Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdko należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.

- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdko.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdko prądu.



Uwaga: Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczać urządzenia na elektrycznych lub gazowych płytach kuchennych lub w ich pobliżu, lub wewnątrz naczynia piekarnika.

- Sprawdzić, czy wewnątrz młynka nie znajdują się inne przedmioty.
- Noże są ostre. Zwrócić uwagę podczas ich obsługi.
- Nigdy nie zdejmować pokrywki, dopóki noże nie zatrzymają się całkowicie. Po puszczeniu przycisku, noże zatrzymają się w ciągu 2-3 sekund.
- Unikać kontaktu z częściami w ruchu.

Prawidłowe użytkowanie

Omawiane urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu do którego zostało zaprojektowane. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Urządzenie nie nadaje się do użytku handlowego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Nigdy nie rozdrabniać lodu lub stosować urządzenia w sposób inny niż wskazano w instrukcjach.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

(str. 3 – A)

- A1. Pędzelek do czyszczenia
- A2. Pokrywka pojemnika na kawę
- A3. Wyjmowany pojemnik na kawę
- A4. Schowek na kabel
- A5. Pierścień wyboru liczby filiżanek (tylko KG49)
- A6. Kontrolki stopnia zmielenia (tylko KG49)

KONTROLA URZĄDZENIA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Niebezpieczeństwo!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Odkręcić pokrywkę pojemnika w lewo i podnieść ją (rys. 1).
- Wsypać żądaną ilość ziaren kawy do pojemnika (rys. 2).
- Zakręcić pokrywkę przekręcając w prawo, aż do ogranicznika (rys. 3). Jeżeli nie jest prawidłowo dokręcona, urządzenie bezbezpieczeństwa uniemożliwi włączenie.
- Wyjąć odpowiednią ilość kabla i włożyć wtyczkę do gniazdka prądu (rys. 4).
- W niektórych modelach przekręcić pierścień wyboru (A10) na ilości kawy odpowiadającej liczbie filiżanek, dla których chce się zmielić ziarna (rys. 5). Użyć takiego wskaźnika tylko w przybliżeniu, ponieważ ilość zależy od smaku, rodzaju prażenia ziaren kawy, jak również wybranego stopnia zmielenia: w żadnym przypadku, nie napełniać powyżej poziomu MAX wskazanego na pojemniku.
- Docisnąć pokrywkę w celu uaktywnienia młynka (rys. 6) i przytrzymać do momentu uzyskania żądanego stopnia zmielenia.
- W modelach wyposażonych w kontrolki stopnia zmielenia (A6) (coarse, medium, fine), nacisnąć pokrywkę i puścić w momencie, w którym włączy się kontrolka żądanego stopnia zmielenia. Należy pamiętać, że po puszczeniu pokrywki, nawet na chwilę, urządzenie wyresetuje się i rozpocznie mielenie jak gdyby wewnątrz znajdowały się całe ziarna.

PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Trzymać pokrywkę pojemnika na ziarna zawsze hermetycznie zamkniętą, aby zatrzymać smak i aromat ziaren kawy.
- Zmilić wyłącznie ilość kawy niezbędną w danym momencie.
- Nigdy nie napełniać zbyt dużo pojemnika. Ogólnie zastosować jedną łyżkę stołową ziaren na jedną kawę (np. 4 łyżki ziaren na 4 kawy). Oczywiście idealną ilość zależną od indywidualnego smaku będzie można określić z czasem.
- W modelach z kontrolkami stopnia zmielenia należy pamiętać, że: zmielenie „COARSE” (= na grubo) jest idealne do percolators; zmielenie „MEDIUM” (= średnie) jest idealne do drip i moka; zmielenie „FINE” (= na drobno) jest idealne do kawy espresso.
- Między jednym użyciem a kolejnym musi upłynąć przynajmniej jedna minuta; umożliwi to uniknięcie przegrzania urządzenia.

- Aby zagwarantować dobrą jakość pod względem świeżości kawy, po każdym użyciu, zwłaszcza w przypadku mielenia kawy po uprzednim zmieleniu innych produktów (np. cukru) dobrze wyczyścić urządzenie. Nie zaleca się mielenia oleistych (np. orzeszków ziemnych) lub twardych (np. ryżu) ziaren.

CZYSZCZENIE



Niebezpieczeństwo!

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Umyć pokrywkę wodą i neutralnym detergentem. Następnie dokładnie wypłukać i wytrzeć na sucho.
- Aby ułatwić czyszczenie pojemnika na ziarna można go wyjąć przekręcając w prawo w celu odłączenia a następnie podnieść do góry (rys. 7).
- Usunąć resztki zmielonej kawy za pomocą szczoteczki znajdującej się w wyposażeniu (rys.8). Nie zanurzać pojemnika na ziarna w wodzie, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Aby ponownie zamontować pojemnik, należy go włożyć i przekręcić w lewo w celu zablokowania.
- Wyczyścić miękką szmatką zewnętrzną powierzchnię urządzenia.
- W przypadku odłożenia urządzenia, owinąć kabel zasilania w schowku (A4).

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Pobierana moc: 170 W

Waga: 1 kg



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

UTYLIZACJA



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.