

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia z pokrywą do ochrony wirujących części jest uszkodzony lub zniszczony.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
- Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.



Uwaga: Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczać urządzenia na elektrycznych lub gazowych płytach kuchennych lub w ich pobliżu, lub wewnątrz nagrzanego piekarnika.
- Sprawdzić, czy wewnątrz młynka nie znajdują się inne przedmioty.
- Unikać kontaktu z częściami w ruchu.

Prawidłowe użytkowanie

Omawiane urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu do którego zostało zaprojektowane. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Urządzenie nie nadaje się do użytku handlowego

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Nigdy nie rozdrabniać lodu lub stosować urządzenia w sposób inny niż wskazano w instrukcjach.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

(str. 3 - A)

- A1. Pokrywka pojemnika na kawę
- A2. Wyjmowane żarno
- A3. Pojemnik na kawę
- A4. Przycisk ON/OFF
- A5. Pokrywka pojemnika na kawę mieloną
- A6. Pojemnik na kawę mieloną
- A7. Gniazdo na pojemnik na kawę mieloną
- A8. Korpus urządzenia
- A9. Pokrętko wyboru stopnia zmielenia kawy
- A10. Pokrętko wyboru liczby filiżanek

KONTROLA URZĄDZENIA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Niebezpieczeństwo!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Przed użyciem młynka, wyczyścić zewnętrzne gniazdo i pojemnik na ziarna kawy za pomocą czystej wilgotnej szmatki.

Umyć pokrywkę pojemnika, pojemnik na kawę mieloną i pokrywkę pojemnika na kawę mieloną w wodzie z mydłem, następnie wypłukać i wytrzeć; można je myć w górnym koszu zmywarki.



Uwaga:

Nie należy myć żarna, utrzymywać je zawsze idealnie suche.

Wyczyścić żarno za pomocą szczotki o twardym włosiu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Włożyć pojemnik na kawę mieloną (A6) z pokrywką (A5) do gniazda (A7).
- Zdjąć pokrywkę z pojemnika wsypywania ziaren kawy (Rys. 1)
- Wsypać żadaną ilość ziaren kawy do pojemnika (rys. 2): młynek do kawy mieli około 1 łyżeczkę stołową kawy dla każdej wybranej filiżanki. Nie napełniać powyżej poziomu MAX wskazanego na pojemniku.
- Założyć pokrywkę i upewnić się że znajduje się na prawidłowej pozycji, dociskając do końca (Rys. 3). Jeżeli pokrywka nie jest prawidłowo umieszczona, młynek do kawy nie będzie funkcjonował.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka prądu (rys. 4).
- Ustawić pokrętko (A10) na ilości kawy odpowiadającej liczbie filiżanek dla których chce się zmielić ziarna (rys. 5). Użyć takiego wskaźnika tylko w przybliżeniu, ponieważ ilość zależy od smaku, rodzaju prażenia ziaren kawy, jak również wybranego stopnia zmielenia.
- Ustawić stopień zmielenia kawy regulując pokrętko na żądanym rodzaju kawy (rys. 6).
- Wcisnąć przycisk ON/OFF (A4), aby uaktywnić młynek do kawy. Po uzyskaniu ustawionej wcześniej ilości kawy urządzenie zatrzyma się automatycznie.
- Jeżeli chce się zatrzymać urządzenie przed zakończeniem mielenia, wcisnąć przycisk ON/OFF.
- Wyjąć pojemnik na kawę mieloną, delikatnie postukać w pojemnik, zdjęć pokrywkę wsypać kawę mieloną do filtra ekspresu do kawy.

PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Trzymać pokrywkę pojemnika na ziarna zawsze hermetycznie zamkniętą, aby zatrzymać smak i aromat ziaren kawy.
- Zmilić wyłącznie ilość kawy niezbędną w danym momencie.

- Nigdy nie napełniać zbytńo pojemnika. Ogólnie zastosować jedną łyżkę stołową ziaren na jedną kawę (np. 4 łyżki ziaren na 4 kawy). Oczywiście idealną ilość zależną od indywidualnego smaku będzie można określić z czasem.
- Używać pokrętki wyboru stopnia zmielenia (Rys. 6) w celu wyregulowania zmielenia na podstawie rodzaju stosowanego ekspresu. Zmilenie „COARSE” (= na grubo) jest idealne do percolators; zmilenie „MEDIUM” (= średnie) jest idealne do drip i moka; zmilenie „FINE” (= na drobno) jest idealne do kawy espresso. Nie zmieniać ustawień młynka podczas funkcjonowania.
- Między jednym użyciem a kolejnym musi upłynąć przynajmniej jedna minuta; umożliwi to uniknięcie przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować dobrą jakość pod względem świeżości kawy, po każdym użyciu, zwłaszcza w przypadku mielenia kawy po uprzednim zmieleniu innych produktów (np. cukru) dobrze wyczyścić urządzenie. Nie zaleca się mielenia oleistych (np. orzeszków ziemnych) lub twardych (np. ryżu) ziaren.
- Aby wyjąć żarno (A2), ustawić pokrętkę wyboru stopnia zmielenia (Rys. 6) na pozycji „FINE”; chwycić palcami górną część żarna młynka i przekręcić w prawo, następnie pociągnąć je pionowo w celu wyjęcia.
- Dokładnie wyczyścić wnętrze pojemnika na ziarna (A3) wilgotną szmatką.
- Aby włożyć na miejsce górne żarno, ustawić pokrętkę wyboru stopnia zmielenia (rys. 6) na pozycji „COARSE”, włożyć żarno i przekręcić raz w lewo.
- Dokładnie wyczyścić pojemnik na kawę mieloną, jego pokrywę i pokrywkę urządzenia wilgotną szmatką, upewniając się że nie ma w nim resztek po kawie.

CZYSZCZENIE



Niebezpieczeństwo!

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Umyć pokrywkę wodą i neutralnym detergentem. Następnie dokładnie wypłukać i wytrzeć na sucho.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Pobierana moc: 110 W

Waga:

KG79 1,5 kg

KG89 1,7 kg



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

UTYLIZACJA



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Urządzenie nie działa.	Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka prądu oraz, że gniazdko funkcjonuje.
	Pokrywka pojemnika na ziarna kawy nie jest prawidłowo założona.
	Pojemnik na kawę mieloną lub jego pokrywka są nieprawidłowo umieszczone.
Urządzenie przestaje działać się podczas funkcjonowania.	Urządzenie jest przegrzane. Interweniował bezpiecznik termiczny silnika. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
	Przekroczono maksymalną objętość pojemnika na ziarna lub pojemnika na kawę mieloną
Przełącznik stopnia zmielenia nie funkcjonuje	Sprawdzić, czy górne żarno jest prawidłowo włożone.