

## PL

**Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia przeczytać uważnie poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa działania.**

### OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia będzie niezmiennie stosowana na kolejnych stronach instrukcji.

- 1 Dozownik kawy
- 2 Filtr stały (jeżeli został przewidziany)
- 3 Adapter z filtrem do kawy filtrowanej
- 4 Regulator aromatu kawy
- 5 Obudowa adaptera z filtrem
- 6 Dzbanek do kawy filtrowanej
- 7 Panel kontrolny regulowany
- 8 Lampka kontrolna ON/OFF
- 9 Włącznik ON/OFF
- 10 Płyta grzewcza
- 11 Kabel zasilający
- 12 Pokrywa zbiornika na wodę
- 13 Wymowalny zbiornik na wodę
- 14 Filtr wodny (jeżeli został przewidziany)
- 15 Adapter z filtrem wodnym (jeżeli został przewidziany)
- 16 Przełącznik regulatora aromatu kawy filtrowanej

### UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy i podgrzewania napojów: należy uważać, by nie poparzyć się wodą, parą wodną lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nie dotykać gorących części urządzenia (powierzchni sąsiadującej z adapterem z filtrem, skąd wycieka gorący płyn, oraz płytki grzewczej).
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wykorzystywanie urządzenia do innych celów uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nierozsądnego użycia urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami bądź stopami.
- Nie dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, należy je wyłączyć i nie podejmować samodzielnych prób naprawy. W celu ewentualnej naprawy zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Użytkownik nie powinien nigdy sam wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- Wyjąć wtyczkę z sieci zasilającej i wyłączyć wyłącznik główny, jeżeli urządzenie nie jest używane. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

## INSTALOWANIE

- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, z dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- Nigdy nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0°C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Panel kontrolny można regulować; dzięki temu będziemy mieli zawsze łatwy dostęp do przycisków sterujących.

## FILTR WODNY (jeżeli został przewidziany)

Filtr usuwa zapach chloru z wody. W celu jego zainstalowania należy:

- Wyjąć filtr wodny z plastikowego opakowania i wypłukać go w bieżącej wodzie.
- Podnieść pokrywę zbiornika na wodę, wyjąć adapter z filtrem wodnym (16) z jego obudowy pociągając go ku górze (rys. 1).
- Otworzyć adapter z filtrem wodnym naciskając w miejscach oznaczonych napisem "PUSH" i starannie umieścić w nim filtr, jak pokazuje rys. 2.
- Zamknąć adapter z filtrem wodnym i ponownie włożyć go do obudowy naciskając jak najbardziej w dół.
- Po 80 cyklach, a w każdym razie po sześciu miesiącach użytkowania, filtr wodny należy wymienić.

## JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ FILTROWANĄ

- Podnieść pokrywę i wyjąć pojemnik na wodę (rys. 3).
- Napełnić pojemnik świeżą i czystą wodą aż do wysokości wskaźnika poziomu wody odpowiadającego ilości filiżanek kawy, które chcemy przygotować (rys. 4).
- Włożyć pojemnik do urządzenia lekko go naciskając. Jeżeli chcemy, możemy pojemnik pozostawić w ekspresie i do jego napełnienia wykorzystać dzbanek, na którym znajduje się wskaźnik poziomu (rys. 5).
- Otworzyć obudowę adaptera z filtrem obracając ją w prawo (rys. 6).
- Do adaptera z filtrem włożyć filtr stały (jeżeli został przewidziany), natomiast w modelach bez filtra stałego, użyć filtra papierowego #4.

- Wsypać do filtra zmieloną kawę używając w tym celu dozownika należącego do wyposażenia urządzenia i wyrównać jej powierzchnię (rys. 8). Ogólną zasadą jest, że na jedną filiżankę kawy wysypuje się jedną płaską miarkę - około 7g (na przykład: 8 miarek na 8 filiżanek). W przypadku zaparzania 11-12 filiżanek należy zmniejszyć ilość kawy do maksymalnie 11 płaskich miarek. Jednakże ilość wsypywanej zmielonej kawy można zmieniać w zależności od indywidualnych preferencji. Używać kawy średnio mielonej dobrej jakości przeznaczonej do ekspresów z filtrami.
- Zamknąć pokrywę adaptera z filtrem i ustawić dzbanek z założoną pokrywką na płytce grzewczej w taki sposób, by znalazł się dokładnie na środku.
- Wybrać natężenie aromatu, jak opisano w rozdziale "Jak wybrać aromat".
- Nacisnąć wyłącznik "ON/OFF" (rys. 9). Lampka kontrolna ON wskaże, że ekspres do kawy filtrowanej działa.
- Po kilku sekundach kawa zacznie wypływać. Jest rzeczą całkowicie normalną, że w trakcie zaparzania kawy z urządzenia wydostaje się niewielka ilość pary wodnej.
- Jeżeli po zakończeniu parzenia kawy pozostawimy wciśnięty wyłącznik "ON/OFF", płytka grzewcza pozwoli zachować gorącej kawie idealną temperaturę.

**Uwaga: jeżeli usuniemy dzbanek przed zakończeniem parzenia żądanej ilości kawy, parzenie nie zostanie przerwane, lecz kawa nie będzie mogła spływać do dzbanka. Jeżeli chcemy natychmiast nalać trochę kawy z dzbanka, musimy wykonać tę czynność jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego wyciekania kawy bez podstawionego dzbanka.**

## JAK WYBRAĆ AROMAT KAWY FILTROWANEJ

Przy pomocy przełącznika regulatora aromatu można wybrać aromat kawy filtrowanej w zależności od indywidualnych preferencji. Obracając pokrętkę regulatora aromatu kawy filtrowanej (rys. 11) można tak nastawić ekspres, by otrzymać kawę o mocnym (pozycja STRONG) lub lekkim (pozycja LIGHT) natężeniu smaku.

Urządzenie zmienia natężenie posmaku kawy na mniejsze lub większe, podczas gdy jej smak właściwy pozostaje niezmieniony.

**UWAGA: przed pierwszym zaparzaniem kawy należy umyć wszystkie akcesoria i wewnętrzne obwody urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami:**

Przygotować co najmniej dwa dzbanki kawy bez użycia kawy mielonej (zgodnie ze wskazówkami rozdziału "Jak przygotować kawę filtrowaną").

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, należy wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka zasilającego i poczekać aż ostygnie.

1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników czy detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.

## CZYSZCZENIE REGULATORA AROMATU KAWY

Aby dokładniej oczyścić regulator, można go wyjąć z obudowy adaptera z filtrem, wysuwając go ku górze (rys. 11). Aby ponownie założyć regulator, wystarczy wsunąć go od góry.

## ODWAPNIANIE

Jeżeli woda w miejscu użytkowania ekspresu jest twarda, z biegiem czasu odłoży się w nim osad wapniowy, który może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Ekspres do kawy należy odwapniać co 40 cykli. Odwapnianie można wykonać przy użyciu odpowiednich substancji zmiękczających przeznaczonych do ekspresów z filtrem dostępnych na rynku. Można też użyć jasnego octu winnego zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wyjąć filtr wodny.
2. Do pojemnika wlać 2 filiżanki octu winnego i 3 filiżanki wody. Włożyć pojemnik do ekspresu.
3. Dzbanek umieścić na płytce grzewczej i założyć pojemnik bez zmielonej kawy.
4. Nacisnąć włącznik ON/OFF, poczekać aż wypłynie ilość płynu odpowiadająca jednej filiżance, a następnie wyłączyć urządzenie.
5. Pozostawić roztwór octu w ekspresie przez godzinę.
6. Ponownie włączyć urządzenie i przepuścić pozostałą część roztworu.
7. W celu przepłukania urządzenia należy je włączyć z wodą, ale bez zmielonej kawy co najmniej trzykrotnie (3 pojemniki pełne wody).

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA**

| Problem                               | Prawdopodobne przyczyny                      | Rozwiązanie                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Czas wypływania kawy uległ wydłużeniu | Ekspres do kawy filtrowanej należy odwapnić. | Przeprowadzić odwapnianie, jak opisano w rozdziale "Odwapnianie". |
| Kawa ma smak octu                     | Płukanie było niewystarczające.              | Przepłukać urządzenie, jak opisano w rozdziale "Odwapnianie".     |