

POLSKY

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia przeczytać uważnie poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa działania.

OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia będzie niezmiennie stosowana na kolejnych stronach instrukcji.

- A. Uchwyt pokrywy
- B. Pokrywa
- C. Sitko na kawę
- D. Uchwyty ekspresu
- E. Rurka wylotu wody
- F. Grzałka
- G. Przewód zasilający
- H. Podstawa
- I. Lampka podłączenia do sieci zasilającej
- L. Lampka temperatury OK
- M. Kurek
- N. Wskaźnik poziomu wody (liczba filiżanek)

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy: należy uważać, by nie poparzyć się wodą lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nie dotykać gorących części urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wykorzystywanie urządzenia do innych celów uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nierozsądnego użycia urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami bądź stopami.
- Nie dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, należy je wyłączyć i nie podejmować samodzielnych prób naprawy.
W celu ewentualnej naprawy zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Użytkownik nie powinien nigdy sam wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- Wyjąć wtyczkę z sieci zasilającej, jeżeli urządzenie nie jest używane. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

INSTALACJA

- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, z dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu.
- Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka sieciowego o minimalnym natężeniu 10 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- Nigdy nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0°C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Unieść pokrywę naciskając i kręcąc nią przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć części znajdujące się w urządzeniu (sitko na kawę i rurkę wylotu wody).
- Następnie umyć akcesoria w letniej wodzie.
- **Nie zanurzać urządzenia w wodzie**, wystarczy przepłukać wewnątrz i przejechać gąbką lub, jeżeli to konieczne, użyć środka czyszczącego. Starannie wypłukać i wysuszyć.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ

- Umieścić urządzenie na podstawie z wtyczką wyjętą z gniazdka sieciowego.
- Napełnić pojemnik świeżą i czystą wodą aż do wysokości wskaźnika poziomu wody odpowiadającego ilości filiżanek kawy, które chcemy przygotować: nie napełniać urządzenia powyżej poziomu dla 60 filiżanek. Przestrzegać ilości wlewanej wody obserwując wskaźnik poziomu. **NIGDY NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO POZIOMU 60 FILIŻANEK!**
- Zanurzyć sitko na kawę (C) i wsypać żądaną ilość kawy. Włożyć w rurkę (E).
- Umieścić całość: rurkę + sitko na kawę w urządzeniu uważając aby rurka została prawidłowo umieszczona, pośrodku grzałki.
- Zamknąć urządzenie pokrywą; aby była poprawnie założona należy dociskać pokrywę i równocześnie, kręcić nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego, zapali się lampka (I). Po kilku sekundach rozpocznie się przygotowanie kawy. Istnieje możliwość obserwowania procesu parzenia kawy poprzez przezroczyste pokrętko pokrywy.
- Po zakończeniu czynności zapala się lampka „READY” (gotowe). W tym momencie można podawać kawę poprzez przekręcenie kurka.

Na koniec parzenia, urządzenie automatycznie nastawia się na funkcję „KEEP WARM” (=utrzymywanie ciepła) i utrzymuje kawę gorącą tak długo jak wtyczka jest włączona do gniazdka sieciowego.

UWAGA: nie włączać urządzenia jeżeli pokrywa nie jest dobrze zamknięta.

NIGDY nie ustawiać pustego urządzenia na podstawie podłączonej do gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać aż urządzenie ostygnie.

Wyjąć sitko na kawę i rurkę odprowadzającą wodę uważając aby się nie poparzyć: kawa oraz jej pozostałości mogą być jeszcze gorące!

1. Do czyszczenia zewnętrznego nie używać rozpuszczalników czy detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. Wypłukać wewnątrz urządzenia ciepłą wodą z neutralnym detergentem. **Nigdy nie zanurzać podstawy i korpusu urządzenia w wodzie, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.**
3. Pokrywa, sitko na kawę i przewód odprowadzający wodę mogą być myte w zmywarce. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby podstawa przewodu odprowadzającego wodę była czysta; ewentualnie umieścić przewód pod bieżącą wodą lub użyć szczoteczki w celu usunięcia resztek kawy.
4. Odłożyć urządzenie bez zakręcania pokrywy.

ODWAPNIANIE

Jeżeli woda w miejscu użytkowania ekspresu jest twarda, z biegiem czasu odłoży się w nim osad wapniowy, który może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Urządzenie należy odwapniać co 50 cykli.

Odwapnianie można przeprowadzić używając środków odwapniających znajdujących się w sklepie do urządzeń tego typu, stosując się do zaleceń podanych na opakowaniach środków odwapniających.

ZALECENIA:

1. Przed przystąpieniem do przygotowywania kawy zaleca się uruchomienie urządzenia bez użycia kawy aby usunąć jakiegolwiek pozostałości kurzu wewnątrz ekspresu.
2. Aby podgrzać kawę, należy wyjąć przewód i sitko na kawę, dobrze zamknąć pokrywę i podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego; urządzenie podgrzeje kawę w około 20 do 60 minut, w zależności od ilości kawy. Nie zaleca się podgrzewania mniej niż 20 filiżanek.
3. Dla optymalnego rezultatu zaleca się używania kawy mielonej do przyrządzania kawy po amerykańsku ponieważ kawa grubo zmielona nie przechodzi przez sitko.
Po pewnej ilości cykli parzenia kawy dobieranie ilości kawy będzie łatwiejsze; orientacyjne ilości kawy podano w tabeli 1.

TABELA 1

LICZBA FILIŻANEK	LICZBA DOZOWNIKÓW STANDARD*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* Jeden dozownik standard odpowiada 2 czubatym łyżkom stołowym.

Należy brać pod uwagę, że ilości kawy w tabeli są podane w przybliżeniu i powinny być zmieniane w zależności od indywidualnego gustu i jakości kawy.