

Dziękujemy za wybranie elektrycznej gofrownicy firmy De'Longhi. **Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z tą książeczką obsługi.** Tylko w ten sposób otrzymacie Państwo najlepsze rezultaty i maksymalne bezpieczeństwo.

PL

Opis urządzenia

- A. Lampka kontrolna gotowości
- B. Lampka kontrolna włączenia
- C. Wskaźnik temperatury
- D. Uchwyt
- E. Zamknięcie gofrownicy
- F. Termostat
- G. Ruszt karbowany i gładki (2 na każdy typ) (tylko modele WR25-45)

Pierwsze użytkowanie

- Przy pierwszym użytkowaniu wyczyścić ruszty wilgotną szmatką.
- Pierwsza dwa lub trzy przygotowane gofry nie powinny zostać zjedzone.

Przed wylaniem ciasta należy ustawić termostat w zależności od stopnia opieczienia gofrów, który chce się uzyskać (miękkie lub chrupiące).

Użytkowanie gofrownicy

Uwaga: przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego i włączeniem urządzenia należy upewnić się, że ruszty zostały poprawnie zamontowane (tylko w modelach WR25-45).

- Lampka kontrolna włączenia zapali się w momencie włożenia wtyczki do gniazdka sieciowego. Lampka kontrolna włączenia wskazuje, że urządzenie zostało włączone i nagrzewa się.
- Regulowany termostat pozwala na wybranie odpowiedniego poziomu opieczienia.
- Odpowiednią temperaturę można wybrać poprzez przekręcenie pokrętki termostatu.
- Gdy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, zielona lampka kontrolna zapali się, a sześć krótkich sygnałów dźwiękowych poinformuje, że można wylać ciasto na gofry (pancake) na dolną powierzchnię grzewczą.
- Urządzenie utrzymuje ustawioną temperaturę przez cały czas pieczenia.
- Zaleca się całkowite wypełnienie ciastem dolnej powierzchni grzewczej tak, aby ułatwić kontakt ciasta z powierzchnią górną.

Uwaga: przed przystąpieniem do pieczenia, należy dokładnie zamknąć górną powierzchnię grzewczą.

- W momencie rozpoczęcia pieczenia, zielona lampka kontrolna zgaśnie, gdy gofr będzie gotowy lampka ponownie zapali się i będą jej towarzyszyły trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Otworzyć górną powierzchnię i sprawdzić poziom opieczienia gofra. Jeżeli to konieczne, zamknąć ponownie pokrywę i pozostawić ciasto w gofrownicy, aż do żądanego poziomu opieczienia. Zaleca się delikatnie natłuszczać ruszty przed każdym użyciem.

Uwaga:

- Nigdy nie dotykać palcami powierzchni grzewczych.
- Rozpocząć pieczenie tylko jeżeli powierzchnia górna została zamknięta.
- Po zakończeniu pieczenia, otworzyć urządzenie i wyjąć gofr za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie należy używać metalowych przyrządów, które mogłyby uszkodzić teflonową powłokę.

Uwaga: urządzenie nie wyłącza się automatycznie po zakończeniu pieczenia.

Urządzenie można wyłączyć tylko poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego.

Należy pamiętać, aby po każdym użytkowaniu wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Ważne: Zawartość gofrownicy jest gorąca. Należy być bardzo ostrożnym wyjmując gofry. Zawsze po zakończeniu pieczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Przed każdym wyjęciem lub założeniem jakiegokolwiek części, a także przed każdym czyszczeniem pozostawić urządzenie do wystygnięcia.

Uwaga: jeżeli obie lampki kontrolne, czerwona i zielona, równocześnie migają, należy zanieść urządzenie do najbliższego punktu naprawy w celu naprawy, regulacji lub wymiany.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zostawić urządzenia do ochłodzenia.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie myć go pod bieżącą wodą.
- Partie zewnętrzne powinny być myte za pomocą wilgotnej szmatki.
- W modelach WR5-45 przed przystąpieniem do czyszczenia zostawić urządzenie do ochłodzenia i wyjąć ruszty.
- Ruszty są jedynymi częściami, które mogą być wyjmowane i czyszczone oddzielnie (w modelach WR25-45).
Należy używać wilgotnej szmatki i nieściemnego detergentu. Dokładnie opłukać i osuszyć.
- Nigdy nie używać przedmiotów ostrych lub tnących ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
- **NIGDY NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE.**

Podstawowy przepis

Ciasto podstawowe na 6/8 osób (składniki i ilości produktów mogą być zmieniane w zależności od indywidualnych preferencji i żądanych ilości)

Składniki: 200 g mąki, 175 g cukru pudru, 60 g mleka, 3 jajka, 175 g masła (miękkiego), torebka wanilii, sól;

Przygotowanie: w pojemniku wymieszać masło z cukrem pudrem, dodać mąkę, wanilię, mleko, żółtka jajek, zmiksować składniki mikserem.

Następnie przygotować pianę z białek dodając szczyptę soli i dodać ją do uprzednio przygotowanej masy.

Tak przygotowane ciasto wylać na rozgrzane ruszty i postępować według instrukcji na stronie 49.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być wykorzystywane jedynie do celów, do których zostało wyprodukowane. Każde inne użytkowanie jest niewłaściwe, więc niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub nieodpowiedzialne użytkowanie i/lub naprawy wykonane przez nieuprawnioną do tego osobę.
- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest kompletne i w dobrym stanie oraz że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte.
- Należy trzymać poza zasięgiem dzieci plastikowe opakowanie, w którym znajdowało się urządzenie, ponieważ może ono być powodem uduszenia.
- Ewentualny kurz znajdujący się na urządzeniu może zostać usunięty za pomocą miękkiej szmatki.
- Umieścić urządzenie na powierzchni poziomej, na wysokości co najmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy upewnić się, że:
 - napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia;
 - gniazdko zasilające jest wyposażone w odpowiednie uziemienie;Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności jeżeli powyższe czynności nie zostały wykonane.
- W przypadku niezgodności między wtyczką urządzenia a gniazdkiem zasilającym, wykwalifikowany elektryk powinien wymienić wtyczkę.
- Nie zaleca się używania łączników, rozgałęziaczy i/lub przedłużaczy elektrycznych.
- Jeżeli jednak jest konieczne użycie tych urządzeń, zaleca się używanie jedynie złączki pojedynczej lub wielokrotnej lub przedłużaczy odpowiadających obowiązującym normom bezpieczeństwa, a także upewnić się, że limity napięcia złączki i przedłużacza nie zostały przekroczone.
- Nigdy nie należy dotykać powierzchni

grzewczej palcami, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej, a zwłaszcza gdy jest włączone.

- Przed pierwszym użyciem należy włączyć urządzenie "na sucho", z termostatem w pozycji maksymalnej, na co najmniej 15 minut, aby usunąć zapach nowości i niewielką ilość dymu wynikającego z obecności substancji zabezpieczających zastosowanych na grzejnikach przed wykonaniem transportu. Podczas tej czynności wietrzyć pomieszczenie.
- Osoby niepełnosprawne lub dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko w obecności osoby dorosłej. Nie zostawiać urządzenia bez dozoru.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Podczas użytkowania metalowe części nagrzewają się: dotykać wyłącznie pokrętki regulacji i uchwytu z plastiku.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu firanek i innych łatwopalnych materiałów.
- Nie zakrywać urządzenia gdy jest włączone.
- Nie używać urządzenia mając mokre lub bose stopy.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego gdy urządzenie nie jest użytkowane.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia, jeżeli nie jest używane, ponieważ może to być niebezpieczne.
- Nie przesuwaj urządzenia gdy jest ono włączone.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ognia.
- Nigdy nie umieszczać produktów łatwopalnych w pobliżu urządzenia lub pod meblem, na którym zostało umieszczone.
- Nie używać urządzenia jako źródła ciepła.
- Nigdy nie umieszczać papieru, kartonu lub plastiku we wnętrzu urządzenia, a także nigdy nie umieszczać niczego nad nim (sztućce, kratki, inne przedmioty).
- **W przypadku, gdy produkty żywnościowe lub inne części urządzenia zapalą się, nigdy nie należy próbować gasić płomieni wodą. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zdusić płomień wilgotną szmatką.**
- Zważywszy na różnice w obowiązujących normach, jeżeli urządzenie jest użytkowane w

kraju innym niż ten, w którym zostało zakupione, należy je oddać do autoryzowanego centrum serwisowego celem weryfikacji.

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Każde użycie w celach komercyjnych, nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją obsługi zwalnia producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności oraz zasad gwarancji.
- Regulację, naprawy i wymiany przewodu zasilającego mogą być przeprowadzane jedynie przez osobę uprawnioną przez producenta lub przez autoryzowane centrum serwisowe. Ewentualne naprawy dokonane przez osobę niewykwalifikowaną mogą być niebezpieczne.
- Nie pozwalać aby przewód zasilający zwisał lub stykał się z gorącymi częściami urządzenia.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka zasilającego ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, promieni słonecznych, mrozu, itp.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Nie zanurzać w wodzie urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy natychmiast je wyłączyć i nie starać się naprawić.
- W celu naprawy lub wymiany przewodu zasilającego należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą 89/336/CEE o zgodności elektromagnetycznej.
- Materiały i przedmioty mogące mieć kontakt z produktami żywnościowymi są zgodne z przepisami dyrektywy 89/109 CEE.

Zachować niniejsze instrukcje.