

1. INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie należy wyjąć z opakowania, usunąć ewentualne resztki styropianu lub innych części opakowania, które mogły pozostać wewnątrz grzejnika.

Sprawdzić czy przewód zasilający jest nienaruszony i czy urządzenie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu.

2. MODELE Z SYSTEMEM „EASY WHEEL” („łatwe kółka”)

Odwrócić grzejnik ustawiając go na dywanie lub innej miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania farby. Wyciągnąć z urządzenia kółka pociągając je na zewnątrz (Rys. 1). Umieścić urządzenie w pozycji pionowej.

3. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić, czy napięcie w domowej sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu w woltach na urządzeniu, a także czy gniazdko zasilające i linia zasilająca posiadają wymagane obciążenie.
- GRZEJNIK NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDEK WYPOSAŻONYCH W SKUTECZNE UZIEMIENIE.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/CEE dotyczącą zgodności elektromagnetycznej.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE

WŁĄCZENIE

Wtyczkę należy włożyć do gniazdka zasilającego, termostat (jeżeli został załączony) przesunąć do maksymalnej pozycji i włączyć grzejnik przy pomocy włącznika mocy jak następuje:

- Przekręcić pokrętkę wyboru mocy na pozycję **1** odpowiadającą minimalnej mocy (żółta lewa lampka kontrolna świeci).
- Przekręcić pokrętkę wyboru mocy na pozycję **2** odpowiadającą średniej mocy (żółta prawa lampka kontrolna świeci).
- Przekręcić pokrętkę wyboru mocy na pozycję **3** odpowiadającą maksymalnej mocy (obie lampki kontrolne świecą).

Regulacja termostatu

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żądaną wartość, termostat należy przesunąć powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, nie dalej niż do pozycji sygnalizowanej przez „klik”. W ten sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i będzie stale utrzymywana przez termostat.

Jeżeli dostarczony model grzejnika działa na trzech mocach, podczas przejściowych pór roku lub w łagodne dni, można wybrać minimalną moc w celu jak najkorzystniejszego zużycia energii.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu (tylko dla modeli wyposażonych w termostat)

Jeżeli termostat znajduje się na pozycji *****, a moc została wybrana, urządzenie utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii.

c) Modele z programatorem (Timer) 24 godziny (rys. 3)

Aby zaprogramować nagrzewanie, należy wykonać następujące czynności:

- Należy sprawdzić godzinę pokazaną na zegarze. Zakładając, że jest godzina 10:00, ponumerowany programator należy przesunąć zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, dopóki cyfra 10 nie znajdzie się na wysokości wskaźnika odniesienia podanego na programatorze. Ustawić okres czasu, na który chcemy zaprogramować działanie grzejnika, przesuwając ząbki do środka. Każdy ząbek odpowiada 15 minutom.
- W tym momencie pojawiają się sektory odpowiadające okresom działania urządzenia.
- W ten sposób ustawiony grzejnik będzie się automatycznie włączać codziennie o zaprogramowanej godzinie.
(Ważne: wtyczka powinna zawsze znajdować się w gniazdku zasilającym).

- Aby zmienić zaprogramowane wartości, wystarczy przesunąć ząbki do pozycji początkowej i ustawić nowe okresy działania urządzenia.
- Jeżeli grzejnik ma działać bez zaprogramowania, wszystkie ząbki należy przesunąć do środka. W tym przypadku, w celu wyłączenia grzejnika należy wyłączyć włączniki i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, aby zapobiec niepotrzebnemu włączeniu się programatora.

d) Modele z mechanicznym programatorem (Timer) 12 godzin (programowanie opóźnionego włączania)

Włączyć urządzenie i wybrać żądane moc oraz temperaturę postępując jak opisano powyżej. Przekręcić pokrętkę programatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki wskaźnik odniesienia nie znajdzie się na wysokości cyfry odpowiadającej wybranej godzinie. Urządzenie zacznie nagrzewać się po upływie wskazanego czasu.

5. KONSERWACJA

Elektryczny grzejnik olejowy nie wymaga konserwacji, ponieważ jest urządzeniem całkowicie niezawodnym, które będzie działało przez wiele lat bez konieczności napraw. Aby go oczyścić należy użyć wilgotnej szmatki. Nigdy nie używać proszków ściernych ani rozpuszczalników.

W razie konieczności, usunąć ewentualnie nagromadzony brud przy pomocy odkurzacza (rys. 2).

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używać grzejnika bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub basenu.
- Nie używać grzejnika do suszenia bielizny.
- Nie kłaść przewodu zasilającego na gorących elementach urządzenia.
- Używać grzejnika zawsze w pozycji pionowej.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy się zwrócić o jego wymianę do producenta lub do jego serwisu technicznego, a w każdym razie do osoby kompetentnej, aby zapobiec jakimkolwiek niebezpieczeństwom.
- W przypadku pierwszego włączenia grzejnik powinien działać z maksymalną mocą co najmniej przez 2 godziny. W tym czasie należy dobrze wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Jest rzeczą zupełnie normalną, że przy pierwszym włączeniu urządzenia słychać trzeszczenie.
- Grzejnika nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Zbiornik grzejnika napełniony jest odpowiednią ilością oleju i wszelkie naprawy wymagające otwarcia zbiornika powinien przeprowadzać wyłącznie serwis techniczny. W razie wycieku oleju należy skontaktować się z serwisem technicznym.
- Nie używać niniejszego urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 4 m².
- W przypadku złomowania urządzenia należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących usuwania oleju.
- Nie kłaść przewodu zasilającego na jeszcze ciepłym grzejniku.

Grzejnik wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które wyłącza go w razie przypadkowego przegrzania. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego na 30 minut, poczekać aż urządzenie ostygnie, oczyścić odkurzaczem kratki wlotu i wylotu powietrza, a następnie podłączyć urządzenie do sieci i ponownie je uruchomić.

UWAGA: aby uniknąć ewentualnego ryzyka uszkodzenia urządzenia zabezpieczającego, nie należy używać zewnętrznego programatora w celu włączenia urządzenia.



UWAGA: W żadnym wypadku nie wolno przykrywać grzejnika podczas funkcjonowania, bo może to spowodować niebezpieczne przegrzanie urządzenia.