

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń stwarzających zagrożenie dla życia, w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

- Nie używać grzejnika w pobliżu wanien, umywalek, pryszniców, zlewów oraz basenów.
- Nigdy nie używać grzejnika w celu suszenia prania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, centrum serwisu technicznego bądź wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.



Ważne!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub otrzymały instrukcje odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, należące do obowiązków użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w jego zamierzonej, normalnej pozycji operacyjnej, że są nadzorowane lub pouczone odnośnie użycia urządzenia w bezpieczny sposób oraz że rozumieją istniejące zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do sieci, przeprowadzać regulacji oraz czyszczenia ani wykonywać konserwacji użytkownika.

UWAGA — Niektóre części niniejszego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku dzieci oraz bezbronnych osób.

- Korpus niniejszego grzejnika jest wypełniony określoną ilością specjalnego oleju, w związku z tym naprawy wymagające otwarcia korpusu oleju mogą być wykonywane wyłącznie przez agenta serwisu. Każdy wyciek oleju musi zostać zgłoszony do Centrum Obsługi Klienta; w celu uzyskania dodatkowych szczegółów, patrz załączona gwarancja.
- Urządzenie nie może być umieszczane bezpośrednio pod stałym gniazdkiem.
- UWAGA: w celu uniknięcia jakiegokolwiek bezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zerowaniem systemu bezpieczeństwa, niniejsze urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego

timer.

- Nie blokować kratki wylotowych gorącego powietrza ani kratki wylotu powietrza w spodniej części urządzenia.



Niebezpieczeństwo oparzeń!!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

- **OSTRZEŻENIE:** W celu uniknięcia przegrzania, nigdy i  w żadnych okolicznościach nie przykrywać urządzenia podczas jego działania, gdyż może to doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury.
- Wykorzystanie przedłużacza nie jest zalecane, ponieważ podczas działania grzejnika może wystąpić przegrzanie przedłużacza.
- Nigdy nie umieszczać kabla na grzejniku podczas gdy jest on gorący.



Uwaga:

Niniejszy symbol wskazuje porady oraz informacje ważne dla użytkownika.

- Zaleca się, aby nie umieszczać grzejnika w miejscu narażonym na przeciągi, ponieważ silne przeciągi mogą niekorzystnie wpływać na sprawność operacyjną wyposażenia.
- Stosować grzejnik wyłącznie w pozycji pionowej.
- Grzejnik musi być umieszczony w odległości co najmniej 50 cm od mebli lub innych przedmiotów.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia, obsługiwać je przez co najmniej 15 minut z termostatem ustawionym na maksymalną wartość, aby wyeliminować zapach "nowości". Możliwe jest ulatnianie

się niewielkich ilości substancji ochronnych, naniesionych na element grzewczy przed transportem.

- Umieścić urządzenie w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do wtyczki i gniazdka również po instalacji.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni poniżej 4 m².
- Urządzenie jest wyposażone w urządzenie zabezpieczające, które wyłączy je w razie przypadkowego przegrzania. W celu zresetowania należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, patrz załączona gwarancja.

Składowanie urządzenia



Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi,  lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS

- A** wyświetlacz
- B** przycisk włączenia-stand-by
- C** przycisk blokowania klawiszy
- D** przycisk zmniejszania
- E** przycisk zwiększania
- F** przycisk jasności
- G** przycisk timera
- H** przycisk eco
- I** kabel zasilający

UŻYTKOWANIE

Lokalizacja

Grzejnik nie może być umieszczany bezpośrednio poniżej gniazdka zasilania. Nie używać grzejnika w pomieszczeniach posiadających obszar powierzchni poniżej 4 metrów kwadratowych.

Podłączenie zasilania

- Przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia oraz czy

gniazdko zasilania i przewód zasilania odpowiadają określonej obciążeniu.

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Urządzenie będzie ustawione w stanie stand-by.

Wyświetlacz będzie przedstawiał symbol . Przechowywać luźną odzież lub pościel, meble i materiały łatwopalne z dala od gniazdko elektrycznego, do którego jest podłączony grzejnik. Po przerwaniu zasilania elektrycznego (awaria zasilania lub odłączenie urządzenia), urządzenie przechodzi zawsze w stan stand-by. Gdy urządzenie jest włączone poprzez naciśnięcie przycisku włączenia-stand-by, warunki operacyjne będą takie same, jak uprzednio ustalone.

Funkcja nagrzewania

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (B).

W celu wybrania pożądanej temperatury, nacisnąć przycisk + lub - (E lub D). Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku + lub -, temperatura (przedstawiona na wyświetlaczu) zostanie obniżona lub podniesiona o 1°C. Po przytrzymaniu naciśniętego przycisku + lub -, wartość będzie rosła lub malała w szybki sposób. Na przykład



Urządzenie pozwala na ustawienie temperatury 5° (41°F) oraz zakresu 10°C (50°F) do 28°C (82°F).

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu temperatury 5°C z przyciskiem "-", urządzenie uruchomi funkcję zapobiegającą zamarzaniu. Wyświetlacz będzie przedstawiał symbol . W ten sposób, urządzenie włączy się automatycznie tylko wówczas, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C. Ma to na celu zapobieganie warunkom zamarzania.

W przypadku zamiaru powrotu do funkcji nagrzewania, nacisnąć jeden raz przycisk "+".

Funkcja eco

Gdy niniejsza funkcja jest aktywna, urządzenie automatycznie zmniejsza moc grzewczą, aby zapewnić optymalny komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Aby aktywować niniejszą funkcję, należy nacisnąć przycisk "ECO" (H).

Wyświetlacz będzie przedstawiał symbol **ECO**. W przypadku gdy wybrana temperatura jest znacznie wyższa od aktualnej temperatury otoczenia, urządzenie automatycznie rozpocznie szybkie nagrzewanie pomieszczenia.

W niniejszym przypadku, wskaźnik działania świeci się na zielono. W przypadku gdy aktualna temperatura otoczenia wzrośnie i zbliży się do wybranej temperatury, urządzenie zmniejszy czas aktywacji elementów grzewczych. Wynikająca moc grzewcza zostanie zmniejszona. W niniejszym przypadku, wskaźnik działania świeci się na zielono.

Wskaźnik działania

Symbol  wskazuje status grzewczy za pośrednictwem jego kolorów.

 **CZERWONY:** urządzenie nagrzewa z maksymalną mocą.

 **ZIELONY:** urządzenie nagrzewa przy zmniejszonej mocy (patrz funkcja ECO).

 **nieobecny:** urządzenie nie wykonuje nagrzewania.

Jasność wyświetlacza

Urządzenie umożliwia dwa różne ustawienia jasności wyświetlacza. Najwyższe z nich jest aktywne, gdy zostanie naciśnięty dowolny przycisk.

Po kilku sekundach nieaktywności klawiatury, jasność spadnie do operacyjnego poziomu jasności.

Ten niższy poziom może być regulowany za pomocą przycisku podświetlenia  (F). Nacisnąć kilkakrotnie przycisk podświetlenia, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu jasności (dostępne trzy poziomy jasności).

Blokada klawiszy

W celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia, możliwe jest zablokowanie klawiatury za pomocą funkcji blokady klawiszy. W celu aktywowania niniejszej funkcji należy nacisnąć przycisk blokady klawiszy (C) przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  oraz zostanie wyemitowany podwójny sygnał dźwiękowy. W celu dezaktywowania funkcji postępować w taki sam sposób.

Funkcja timera


Niniejsza funkcja może być aktywowana na dwa różne sposoby.

Opóźniony start: Przy wyłączonym urządzeniu, nacisnąć kilkakrotnie przycisk timera (G)  do momentu, aż zacznie

migać pożądana ilość godzin. Dostępne są trzy okresy czasu: 2, 4 i 8 godzin. Następnie poczekać kilka sekund na zapisanie programu.

Wyświetlacz powróci do stanu wyłączenia, podczas gdy liczba godzin i symbol  pozostaną włączone.

W miarę upływu czasu, pozostałe godziny są aktualizowane na wyświetlaczu. Podczas ostatniej godziny, przed zaprogramowanym włączeniem, symbol "2h" miga. Aby usunąć funkcję timera, ponownie nacisnąć jego przycisk. Po upływie zaprogramowanego czasu, urządzenie włączy się z poprzednimi ustawieniami.



Opóźnione zatrzymanie: Przy włączonym urządzeniu, nacisnąć kilkukrotnie przycisk timera  do momentu, aż zacznie migać pożądana ilość godzin. Dostępne są trzy okresy czasu: 2, 4 i 8 godzin.

Następnie poczekać kilka sekund na zapisanie programu.

Wyświetlane są bieżące ustawienia oraz symbol .

Aby powrócić do pracy bez timera, ponownie nacisnąć przycisk timera. W miarę upływu czasu, pozostałe godziny są aktualizowane na wyświetlaczu. Podczas ostatniej godziny, przed zaprogramowanym wyłączeniem, symbol "2h" miga. Pod koniec ustawionego czasu, urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zmiana skali temperatury.

Wyświetlacz może przedstawiać temperaturę zarówno w °C jak i w °F. W celu dokonania wyboru pożądanego skali temperatury, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości stand-by, nacisnąć i przytrzymać przyciski "+" i "ECO" przez co najmniej 10 sekund, a następnie zwolnić. Zmiana skali zostanie określona dwoma krótkimi dźwiękami.

Alarmy

Urządzenie posiada system diagnostyczny, który umożliwia sygnalizowanie awarii.

W przypadku problemów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat alarmowy:

- **PF** (Usterka sondy)

W przypadku obecności niniejszego alarmu urządzenie nie działa. Sprawdzić, czy urządzenie jest ustawione w prawidłowy sposób. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Klienta

firmy De'Longhi.

- **Ht** (Wysoka temperatura)

Gdy wewnętrzna temperatura produktu jest zbyt wysoka, element grzejny zostanie automatycznie wyłączony. Wyświetlacz przedstawia informację Ht w cyklach po dwie sekundy. Aby usunąć przyczynę niniejszego alarmu, sprawdzić czy urządzenie nie jest przykryte.

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Dodatkowe urządzenie zabezpieczające wyłącza grzejnik w przypadku przegrzania. W celu ponownego uruchomienia grzejnika, skontaktować się z Działem Obsługi Klienta De'Longhi.

KONSERWACJA

Zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania i pozostawić grzejnik do ostygnięcia. Przetrzeć grzejnik miękką i wilgotną szmatką, nie używać detergentów i środków ściernych.

W przypadku gdy grzejnik nie jest używany przez pewien okres czasu, należy go przechowywać w suchym miejscu. Urządzenie zostało zbudowane w celu zagwarantowania wielu lat bezawaryjnej eksploatacji.

W przypadku awarii bądź wątpliwości, nie podejmować prób samodzielnej naprawy grzejnika: może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażenie prądem elektrycznym.

Skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy De'Longhi (patrz załączony wykaz placówek Działu Obsługi Klienta De'Longhi).

CECHY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Patrz tabliczka znamionowa
Moc pobierana	"
Waga netto	5.59 Kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ŚRODEK ZARADCZY
Urządzenie nie działa	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy gniazdko elektryczne działa. Ustawiona temperatura może być zbyt niska. Usterka sondy lub urządzenie wywrócone, wyświetlacz przedstawia: PF	Podłączyć do gniazdka zasilania. Ustawić temperaturę na wyższą wartość. Sprawdzić, czy urządzenie jest ustawione w prawidłowy sposób. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy De'Longhi.
Wyświetlacz przedstawia: Ht (Wysoka temperatura)	Urządzenie osiągnęło zbyt wysoką temperaturę wewnętrzną	Sprawdzić, czy urządzenie nie jest przykryte i umożliwić jego ostygnięcie. Po zmniejszeniu temperatury wewnętrznej produktu, alarm zniknie. Jeżeli urządzenie nie działa, skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy De'Longhi.