

OPIS

- A Termostat
- B Przełączniki
- C Przycisk Comfortemp
- D Uchwyt na kabel
- E Kółko

UŻYTKOWANIE

Podłączenie do prądu

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie elektryczne w gniazdku jest zgodne z napięciem nominalnym podanym na etykiecie urządzenia, i że gniazdko sieciowe oraz kabel zasilający odpowiadają sobie wymiarami.
- **PODŁĄCZAJ GRZEJNIK TYLKO DO SKUTECZNIE UZIEMIENIEGO GNIAZDKA SIECIOWEGO.**

Modele z systemem "Łatwa jazda"

Ustaw grzejnik do góry nogami na dywanie lub miękkiej powierzchni, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej.

Rozłóż całkowicie kółka przekraczając je na zewnątrz (Rys. 1).

Ustaw grzejnik w jego normalnym położeniu.



Ważne!

Urządzenie powinno zawsze pracować w pozycji pionowej (kółka na dole, przełączniki na górze). Jakakolwiek inne ustawienie może być niebezpieczne!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie

Przekręć całkowicie pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (maksymalnie). Włączyć oba wyłączniki. Lampki kontrolne na wyłącznikach pozostaną zapalone niezależnie od cyklu ustawionego na termostacie. Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, przekręć powoli pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu, gdy usłyszysz się kliknięcie. Urządzenie jest w ten sposób wyregulowane, będzie się automatycznie włączać i wyłączać, utrzymując żądaną temperaturę.

Wyłączniki ON/OFF

Dla oszczędności użytkowania, wyłączniki mogą być używane pojedynczo:

- jeden przycisk w pozycji **MIN** = minimalna moc (lampa kontrolna zapalona)
- jeden przycisk w pozycji **MED** = pośrednia moc (lampa kontrolna zapalona)

- oba przyciski w pozycji **MIN - MED** = maksymalna moc (lampki kontrolne zapalone)



Zanotuj: W celu kompletnego wyłączenia grzejnika, oba wyłączniki muszą zostać ustawione na OFF.

Ustawianie termostatu

Termostat działa opierając się na poziomie temperatury pomieszczenia, a nie temperatury grzejnika. Przekręć regulator termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę najniższych liczb, aby zmniejszyć temperaturę timera; przekręć regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, w stronę najwyższych liczb, aby zwiększyć temperaturę. Aby zupełnie wyłączyć urządzenie, przekręć termostat na minimum ***** i odłącz od gniazdka sieciowego.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Przekręć pokrętkę termostatu do pozycji ***** i wciśnij dwa wyłączniki. Urządzenie utrzyma temperaturę pomieszczenia na około 5°C zapobiegając zamarzaniu rur, oszczędzając jednocześnie energię. W modelach z regulatorem czasowym, zębki wciskane są do wewnątrz.

PRZYCIŚK COMFORTEMP (tylko w niektórych modelach)

Gdy przycisk "Comfortemp" i oba przełączniki są włączone, urządzenie automatycznie osiąga i utrzymuje poziom temperatury uznawany za tzw. komfortowy. Zapalona zielona kontrolka oznacza aktywację "COMFORTEMP".

W tym trybie temperatura jest automatycznie ustawiana jedynie przez "COMFORTEMP". Aby wyłączyć ten tryb i powrócić do ustawień termostatu, naciśnij jeszcze raz przycisk COMFORTEMP.

KONSERWACJA I SERWIS

Przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić grzejnik do ochłodzenia. Grzejnik odkurzać miękką i wilgotną szmatką bez użycia detergentów i środków ściernych.

Jeżeli grzejnik nie jest używany przez pewien okres czasu, zwinąć kabel do odpowiedniego schowka i odstawić urządzenie do suchego miejsca. Urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający mu bezproblemowe działanie przez wiele lat. W razie usterek lub wątpliwości nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia: może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy się zwrócić do najbliższego serwisu technicznego (zob. lista serwisów technicznych).

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Zobacz tabelę	
Odbiór mocy	"	
Waga netto:	KH770920CB	13,25 Kg
	KH771225CW	16,81 Kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
	Gniazdko elektryczne nie działa prawidłowo	Sprawdzić czy gniazdko elektryczne jest działające
	Obecność ewentualnych przeszkód.	Usunąć przeszkodę i pozostawić urządzenie do ochłodzenia. W przypadku, gdy urządzenie nie działa, skontaktować się z Serwisem Technicznym.
	Ustawione temperatury mogą być zbyt niskie.	Ustawić wyższą temperaturę