

OPIS

- A Termostat
- B Lampka kontrolna
- C Regulator czasowy (tylko w niektórych modelach)
 - C1 Okres funkcjonowania
 - C2 Zapadka
 - C3 Wskaźnik odniesienia
- D Kółka
- E Przełącznik mocy

UŻYTKOWANIE

Modele z systemem „easy wheel”

Odwrócić grzejnik i oprzeć go na szmatce lub innej miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania lakieru.

Otworzyć całkowicie kółka przekręcając je na zewnątrz (Rys. 1). Ustawić grzejnik w prawidłowej pozycji.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i czy gniazdko i sieć zasilająca są odpowiednie do przewidzianego obciążenia.
- Sprawdzić ponadto skuteczność bezpieczników.

PODŁĄCZYĆ GRZEJNIK TYLKO DO GNIAZDA UZIEMIĄCEGO.

Grzejnik musi zostać podłączony do prawidłowo funkcjonującego gniazdka zasilającego o mocy 230-240Vac i odpowiedniej polaryzacji. Należy unikać kontaktu ubrań, bielizny, mebli i łatwopalnych materiałów z gniazdkiem zasilającym grzejnik.

FUNKCJONOWANIE I UŻYTKOWANIE

Włączenie

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego; przekręcić do końca termostat, do pozycji maksimum; włączyć grzejnik przy pomocy wyłącznika/wyłączników, zgodnie z procedurą opisaną w punktach a) - b).

a) Modele z wyłącznikiem pojedynczym (1 moc)

- przycisk w pozycji “I” = włączona moc całkowita (zapalona lampka kontrolna)
- przycisk w pozycji “O” = wyłączony (lampa kontrolna zgaszona)

a) Modele z wyłącznikiem podwójnym (3 moce)

- jeden przycisk w pozycji “MIN” = minimalna moc (lampa kontrolna zapalona)
- jeden przycisk w pozycji “MED” = średnia moc (lampa kontrolna zapalona)

- oba przyciski w pozycji “MIN” “MED” = maksymalna moc (lampki kontrolne zapalone)

Regulacja termostatu

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żadaną wartość, pokrętkę termostatu należy obracać powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu zgaszenia lampki kontrolnej (lub do położenia zasygnalizowanego odgłosem kliknięcia) i nie dalej.

Temperatura ustawiona w ten sposób będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu termostatu w położeniu ✱ i naciśnięciu wyłączników, grzejnik utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5°C zapobiegając zamarzaniu z minimalnym zużyciem energii elektrycznej.

URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W TIMER 24 godz.

W celu zaprogramowania nagrzewania należy wykonać następujące czynności:

- Proszę spojrzeć teraz na Państwa zegar. Zakładając, że jest godzina 10, przekręcić tarczę regulatora czasowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu ustawienia numeru 10 na wskaźniku odniesienia ▲.
- Ustawić pasma czasowe, w których ma działać urządzenie, popychając do środka zapadki. Każda zapadka odpowiada 15 minutom. W ten sposób widoczne będą sektory odpowiadające działaniu urządzenia.
- W ten sposób ustawione urządzenie będzie się codziennie automatycznie włączać o zaprogramowanej godzinie (Ważne: wtyczka powinna być zawsze włożona do gniazdka zasilającego).
- Aby zmienić ustawienia, nacięcia programatora wystarczy ustawić w pozycji początkowej i zaprogramować nowe okresy działania urządzenia.
- Jeżeli chcemy, by urządzenie działało bez programowania, należy przesunąć wszystkie zapadki do środka. W tym W tym przypadku, w celu całkowitego wyłączenia grzejnika, poza wyłączeniem wyłączników, należy również wyjąć również wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec niepotrzebnemu działaniu regulatora czasowego.

Ogrzewanie w trybie „turbo”

Niektóre modele są wyposażone w wirlnik, który szybciej

ogrzewa pomieszczenie. Aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk do położenia . Ważne: urządzenie zabezpieczające interweniuje i wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania spowodowanego nagromadzeniem się kurzu na kratkach wlotu i wylotu powietrza. Aby ponownie włączyć grzejnik, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, poczekać, aż urządzenie się ochłodzi, wyczyścić przy pomocy odkurzacza kratki wlotu i wylotu powietrza, a następnie podłączyć grzejnik do sieci zasilającej i ponownie włączyć.

KH770720V	11,25 Kg
KH770925V	13,9 Kg
KH771230V	17,46 Kg
KH771530V	21,02 Kg

KONSERWACJA I SERWIS

Przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić grzejnik do ochłodzenia. Grzejnik odkurzać miękką i wilgotną szmatką bez użycia detergentów i środków ściernych. Jeżeli grzejnik nie jest używany przez pewien okres czasu, zwinąć kabel do odpowiedniego schowka i odstawić urządzenie do suchego miejsca. W razie usterek lub wątpliwości nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia: może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy się zwrócić do najbliższego serwisu technicznego (zob. lista serwisów technicznych).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową	
Pobierana moc	"	
Waga netto:	KH770715	10,6 Kg
	KH770920	12,92 Kg
	KH771120	15,79 Kg
	KH771225	16,15 Kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
	Gniazdko elektryczne nie działa prawidłowo	Sprawdzić czy gniazdko elektryczne jest działające
	Obecność ewentualnych przeszkód.	Usunąć przeszkodę i pozostawić urządzenie do ochłodzenia. W przypadku, gdy urządzenie nie działa, skontaktować się z Serwisem Technicznym.
	Ustawione temperatury mogą być zbyt niskie.	Ustawić wyższą temperaturę