

OPIS

- A termostat
- B przełącznik mocy
- C/D/E lampki kontrolne wskaźnikowe (MIN, MED, MAX)
- F uchwyt kabla
- G kółko

UŻYTKOWANIE

Ustawienie kółek

Odwrócić grzejnik i oprzeć go na dywaniku lub innej miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania lakieru.

Otworzyć całkowicie kółka przekręcając je na zewnątrz (Rys. 1). Ustawić grzejnik w pionowej pozycji.

Uwaga

Używać z grzejnika ustawionego zawsze w pozycji pionowej (kółka na dole, przyciski na górze). Jakiegokolwiek inne ustawienie może powodować niebezpieczne sytuacje podczas użytkowania!

Umieszczenie

Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i czy gniazdko i sieć zasilająca są odpowiednie do przewidzianego obciążenia.
 - Sprawdzić ponadto skuteczność bezpieczników.
- PODŁĄCZYĆ GRZEJNIK TYLKO DO GNIAZDKA Z UZIEMIENIEM.**

Należy unikać kontaktu ubrań, bielizny, mebli i łatwopalnych materiałów z gniazdkiem zasilającym grzejnik.

Włączenie

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego, przekręcić pokrętkę termostatu do maksimum i włączyć urządzenie przy pomocy przełącznika mocy:

- przekręcić przełącznik do pozycji MIN, aby ustawić minimalną moc (zapala się lampka kontrolna "MIN").
- przekręcić przełącznik do pozycji MED, aby ustawić minimalną moc (zapalają się lampki kontrolne "MIN/MED").
- przekręcić przełącznik do pozycji MAX, aby ustawić minimalną moc (zapalają się lampki kontrolne).

Regulacja termostatu

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żadaną wartość, pokrętkę termostatu należy obracać powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia zasygnalizowanego odgłosem kliknięcia. Temperatura ustawiona w ten sposób będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat. Jeśli urządzenie to model z trzema poziomami mocy, w cieplejszych sezonach lub gdy temperatura nie jest szczególnie niska, ustawić minimalny poziom mocy, w celu optymalizacji zużycia energii.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Przekręcić pokrętkę termostatu do pozycji * a przełącznik mocy do pozycji MAX. Urządzenie utrzymuje otoczenie w temperaturze około 5°C, zapobiegając zamarzaniu, przy minimalnym zużyciu energii.

Zanotuj

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przekręcić przełącznik mocy na "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie grzejnika w przypadku jego przegrzania. W celu ponownego włączenia urządzenia należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym firmy De'Longhi.

KONSERWACJA

Należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ochłodzenia. Grzejnik czyścić miękką i wilgotną szmatką, nie używać detergentów i środków ściernych.

Jeśli przewiduje się nieużywanie grzejnika przez jakiś czas, owinąć kabel zasilający wokół uchwytu i ustawić urządzenie w suchym miejscu. W przypadku wadliwego funkcjonowania, nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ można doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym firmy De'Longhi (zobacz załączony spis serwisów technicznych firmy De'Longhi).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto	TRD40820 14.065 Kg
	TRD41025 17.045 Kg
	TRD40615 11.355 Kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	PRZYCZYNA
Urządzenie nie działa.	- Sprawdzić czy wtyczka została włożona do gniazdka i czy gniazdko zasilające działa prawidłowo. - Sprawdzić pod kątem ewentualnych zatknięć. - Ustawiona temperatura może być za niska.	- Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. - Usunąć zatkanie i pozostawić do ochłodzenia urządzenie. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym firmy De'Longhi. - Ustawić wyższą temperaturę.