

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Uwaga!

- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może zostać wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać grzejnik, pod warunkiem, że znajduje się on lub jest zainstalowany w stałej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie.
Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia lub

wykonywać jego konserwacji. UWAGA: Niektóre części urządzenia nagrzewają się i mogą powodować oparzenia. Należy zachować szczególną uwagę w obecności dzieci i osób słabych.

- **UWAGA:** Nie zakrywać w żadnym wypadku grzejnika  podczas funkcjonowania, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczne zwiększenie jego temperatury.
- Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie należy nigdy używać grzejnika w pobliżu wanien, umywalk, pryszniców lub basenów.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać jedynie producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowana osoba, aby zapobiec wszelkiemu niebezpieczeństwu.
- UWAGA: aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkowym zresetowaniem systemu zabezpieczającego, urządzenie nie może być zasilane poprzez zewnętrzny regulator czasowy.



Zanotuj

- Nie należy nigdy używać grzejnika w celu suszenia prania.
- Nie należy nigdy kłaść kabla zasilającego na gorącym grzejniku.
- Nie zaleca się ustawiania grzejnika w przciagu, gdyż może to obniżyć skuteczność grzewczą urządzenia.
- Grzejnik musi być użytkowny w pozycji pionowej.
- Ustawić grzejnik w odległości przynajmniej 50 cm od

mebli i innych przedmiotów.

- Przy pierwszym użyciu grzejnik powinien funkcjonować przez przynajmniej 15 minut z termostatem ustawionym na maksymalnej wartości, aby usunąć zapach "nowości". Z urządzenia może wydobywać się dym spowodowany obecnością substancji ochronnych, nałożonych na grzałki przed transportem.
- Nie zakrywać kratki wylotu i wlotu powietrza, znajdujących się w dole grzejnika.
- Ustawić urządzenie w taki sposób, by wtyczka i gniazdko były łatwo dostępne także po zakończeniu instalacji.
- Nie należy stosować urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej od 4m².
- Grzejnik wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia, które powoduje jego automatyczne wyłączenie.

W celu ponownego włączenia urządzenia wystarczy ustawić je z powrotem w pozycji pionowej.

Urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie grzejnika w przypadku jego przegrzania.

Aby przywrócić funkcjonowanie, konieczne jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka na kilka minut, usunięcie przyczyny przegrzania i następnie ponowne włożenie wtyczki do gniazdka.



Ryzyko oparzeń!!

- Nie zaleca się używania przedłużaczy, ponieważ podczas funkcjonowania grzejnika mogą się one nadmiernie nagrzewać.

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami.

DANE TECHNICZNE

Waga netto

HMP 1000W: 5.1kg

HMP 1500W: 5.7kg

HMP 2000W: 6.4kg

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, nie należy usuwać grzejnika razem z odpadami komunalnymi, lecz należy go oddać do odpowiedniego podmiotu zajmującego się segregacją i recyklingiem odpadów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór grzejnika firmy De'Longhi.

Prosimy Państwa o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń lub uszkodzeń urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ważne ostrzeżenia oznaczone są przedstawionymi poniżej symbolami.

Ważne jest przestrzeganie ostrzeżeń,

w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem, poważnych obrażeń, oparzeń, pożarów lub uszkodzenia urządzenia.



Uwaga!

Brak przestrzegania ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.



Ryzyko oparzeń!!

Brak przestrzegania ostrzeżeń może spowodować oparzenia.



Zanotuj

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

OPIS

1 Przełącznik funkcji

2 Lampka kontrolna

3 Termostat

PIERWSZE UŻYCIE

Instrukcje ogólne

Wyjąć grzejnik z opakowania.

Sprawdzić czy grzejnik lub kabel nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Nie używać grzejnika jeśli jest uszkodzony. Usunąć wszelki materiał reklamowy znajdujący się na urządzeniu.

Grzejnik może być używany na posadzce lub na ścianie.

Nie montować nożek, jeśli ma być montowany na ścianie.

Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej grzejnika i czy instalacja elektryczna posiada moc (Watt), zgodną ze wskazaniem na tabliczce znamionowej.
- Jeśli używa się kilku urządzeń jednocześnie, należy upewnić się, czy obwód elektryczny posiada wystarczającą moc.

Użytkowanie na posadzce

W celu zamontowania nóżek urządzenia należy użyć śrub dostarczonych wraz z urządzeniem:

4 śruby z łbem motylkowym (F) 

Przymocować nóżki przy pomocy śrub (F), jak przedstawiono na rysunku 1.

UWAGA: Nigdy nie używać grzejnika bez zamontowanych nóżek, jeśli nie jest przymocowany do ściany.

Montaż na ścianie

Zestaw do montażu na ścianie zawiera:

1 wspornik plastikowy (A) 

2 podpórki metalowe (B) 

2 śruby 3,5x9,5 PH (C) 

2 śruby 3,5x20 PH (D) 

2 śruby 3,5x35 PH (E) 

4 kołki plastikowe 6x30 

Niezbędne narzędzia i szacowany czas montażu

Wkrętarka PH 2 x 100 (typu Phillips)

Szacowany czas montażu: 30 minut

Przed zamontowaniem grzejnika należy upewnić się, że:

- Grzejnik nie jest umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.**
- Gniazdko jest łatwo dostępne przez wtyczkę po zakończeniu montażu.**
- Ani kable elektryczne ani inne przewody nie mogą zostać uszkodzone podczas montażu.**
- Trzymać z dala od zasłon i innych materiałów łatwopalnych.**

Oprzeć urządzenie na stabilnym podłożu, z tylną częścią zwróconą ku górze. Zamontować 2 podpórki (B) z 2 śrubami (C) używając wkrętarki, jak pokazano na Rys.5.

W celu montażu grzejnika na ścianie należy postępować następująco: przy ścianach z cegły należy użyć wiertła do cementu 6 mm. Przy płytach regipsowych lub cienkich ścianach (pustych), zaleca się użycie odpowiednich śrub i kołków (niebędących na wyposażeniu).

- Przed rozpoczęciem wiercenia ściany, należy zaznaczyć dokładnie punkty, przestrzegając minimalnych odległości, jak pokazano na rys. 3 i na rys. 4.
- Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach i włożyć plastikowe kołki.
- Zamocować wspornik (A) przy pomocy dwóch śrub dostarczanych wraz z urządzeniem (E) (zob. rys. 4).
- Zawiesić grzejnik na wsporniku.
- Zaznaczyć 2 punkty mocowania dolnego (rys. 2). Ściągnąć grzejnik, wywiercić dolne otwory i włożyć w

ścianę kołki.

- Następnie umieścić ponownie grzejnik na górnym wsporniku i zamocować dolną część urządzenia pozostałymi dwoma śrubami (D).

UŻYTKOWANIE

Funkcjonowanie i użytkowanie

- Włożyć wtyczkę do gniazdka
- Przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji 6.
- Funkcjonowanie na min. mocy:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "MIN" (zapala się lampka kontrolna).
- Funkcjonowanie na max. mocy:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "MAX" (zapala się lampka kontrolna).
- Wyłączenie:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Regulacja termostatu

Przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji 6.

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żadaną wartość, pokrętkę termostatu należy obracać powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara maksymalnie do położenia zasygnalizowanego odgłosem kliknięcia.

Temperatura ustawiona w ten sposób będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Tryb zapobiegająca zamarzaniu

Ustawiając pokrętkę termostatu na minimum  i przełącznik funkcji w pozycji "MAX", urządzenie utrzymuje stałą temperaturę około 5°C, przy minimalnym zużyciu energii.

KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i odczekać na całkowite ochłodzenie grzejnika. Grzejnik nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji.

Wystarczy odkurzyć go miękką suchą szmatką.

Nie należy nigdy używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

Jeśli to konieczne, użyć odkurzacza w celu usunięcia zbierającego się kurzu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania

zob. tabliczka znamionowa

Pobierana moc

HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W