

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać grzejnik, pod warunkiem, że znajduje się on lub jest zainstalowany w stałej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia lub wykonywać jego konserwacji.
UWAGA: Niektóre części urządzenia nagrzewają się i mogą powodować oparzenia. Należy zachować szczególną uwagę w obecności dzieci i osób słabych.
- **UWAGA:** Nie zakrywać w żadnym

wypadku grzejnika podczas funkcjonowania, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczne zwiększenie jego temperatury.

- Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie należy nigdy używać grzejnika w pobliżu wanien, umywalk, pryszniców lub basenów.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać jedynie producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowana osoba, aby zapobiec wszelkiemu niebezpieczeństwu.
- **UWAGA:** aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkowym zresetowaniem systemu zabezpieczającego, urządzenie nie może być zasilane poprzez zewnętrzny regulator czasowy.
- **UWAGA:** Nie używać termowentylatora w małych pomieszczeniach, jeśli są one zajmowane przez osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zagwarantowany został stały nadzór.



Ryzyko oparzeń!!

Brak przestrzegania ostrzeżeń może spowodować oparzenia.

- **UWAGA:** w celu redukcji ryzyka pożaru, utrzymywać odległość minimum 1 m między tkaninami, zasłonami lub innym materiałem łatwopalnym a kratką wylotu powietrza.
- Nie zaleca się używania przedłużaczy, ponieważ podczas funkcjonowania grzejnika mogą się one nadmiernie nagrzewać.



Zanotuj

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Używać urządzenia na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie używać urządzenia po jego upadku.
- Nie używać urządzenia, jeśli obecne są widoczne ślady uszkodzenia.
- Nie należy nigdy używać grzejnika w celu suszenia prania.
- Nie należy nigdy kłaść kabla zasilającego na gorącym grzejniku.
- Nie zaleca się ustawiania grzejnika w przeciągu, gdyż może to obniżyć skuteczność grzewczą urządzenia.
- Grzejnik musi być użytkowny w pozycji pionowej.
- Przy pierwszym użyciu grzejnik powinien funkcjonować przez przynajmniej 15 minut z termostatem ustawionym na maksymalnej wartości, aby usunąć zapach "nowości". Z urządzenia może wydobywać się dym spowodowany obecnością substancji ochronnych, nałożonych na grzałki przed transportem.
- Nie zakrywać kratki wylotu i wlotu powietrza, znajdujących się w dole grzejnika.
- Ustawić urządzenie w taki sposób, by wtyczka i gniazdko były łatwo dostępne także po zakończeniu instalacji.
- Nie należy stosować urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej od 4m².
- Grzejnik wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia, które powoduje jego automatyczne wyłączenie. W celu ponownego włączenia urządzenia wystarczy ustawić je z powrotem w pozycji pionowej.
- Urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie grzejnika w przypadku jego przegrzania. Aby przywrócić funkcjonowanie, konieczne jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka na kilka minut, usunięcie przyczyny przegrzania i następnie ponowne włożenie wtyczki do gniazdka. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym firmy De'Longhi.

Tylko kraje spoza UE:

Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicz-

nych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Utylizacja urządzenia



Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

WPROWADZENIE

Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS (elektryczny przenośny miejscowy ogrzewacz pomieszczeń)

- a Przełącznik funkcji
- b Lampa kontrolna
- c Termostat
- d Kółko

PIERWSZE UŻYCIЕ

Instrukcje ogólne

Wyjąć grzejnik z opakowania. Sprawdzić czy grzejnik lub kabel nie zostały uszkodzone podczas transportu. Nie używać grzejnika jeśli jest uszkodzony. Usunąć wszelki materiał reklamowy znajdujący się na urządzeniu.

Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej grzejnika i czy instalacja elektryczna posiada moc (Watt), zgodną ze wskazaniem na tabliczce znamionowej.
- Jeśli używa się kilku urządzeń jednocześnie, należy upewnić się, czy obwód elektryczny posiada wystarczającą moc.

Montaż na nóżkach, w wersji wolno stojącej

W celu zamontowania nóżek urządzenia należy użyć śrub dostarczonych wraz z urządzeniem:

4 śruby z łbem motylkowym (E)

Przymocować nożki przy pomocy śrub (E), jak przedstawiono na rysunku 1.

UŻYTKOWANIE

Funkcjonowanie i użytkowanie

- Włożyć wtyczkę do gniazdka
- Przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji 6.
- **Funkcjonowanie na min. mocy:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "MIN" (zapala się lampka kontrolna).
- **Funkcjonowanie na max. mocy:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "MAX" (zapala się lampka kontrolna).
- **Wyłączenie:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "0" i wyciągnąć wtyczkę

Regulacja termostatu

Przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji 6. Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żądaną wartość, pokrętkę termostatu należy obracać powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara maksymalnie do położenia zasygnalizowanego odgłosem kliknięcia. Temperatura ustawiona w ten sposób będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Tryb zapobiegająca zamarzaniu

Ustawiając pokrętkę termostatu na minimum  i przełącznik funkcji w pozycji "MAX", urządzenie utrzymuje stałą temperaturę około 5°C, przy minimalnym zużyciu energii.

KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i odczekać na

całkowite ochłodzenie grzejnika. Grzejnik nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. Wystarczy odkurzać go miękką suchą szmatką. Nie należy nigdy używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Jeśli to konieczne, użyć odkurzacza w celu usunięcia zbierającego się kurzu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	zob. tabliczka znamionowa
Pobierana moc	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W
Waga netto	HMP 1000W: 5.1kg HMP 1500W: 5.7kg HMP 2000W: 6.4kg

WYSZUKIWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Upewnić się, że wtyczka jest włożona oraz, że gniazdko funkcjonuje. Sprawdzić obecność ewentualnych przeszkód. Przełącznik zasilania jest ustawiony na pozycji „0”. Wartość, na której jest ustawiony termostat może być zbyt niska.	Włączyć do gniazdka. Usunąć przeszkodę, wyłączyć grzejnik i poczekać aż urządzenie ostygnie. Jeżeli nie działa skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. Ustawić przełącznik zasilania na pozycji MIN, MAX. Przekręcać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na wyższą temperaturę, dopóki grzejnik nie zacznie działać.