

OPIS

A Wyłączniki

B Termostat

Ogólne instrukcje

Wyjąć urządzenie z opakowania.

Sprawdzić, czy urządzenie lub kabel zasilający nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone nie włączać go.

Usunąć cały materiał reklamowy z urządzenia. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w wersji wolno stojącej.

Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce danych urządzenia jest takie samo jak napięcie sieci elektrycznej oraz, czy jest odpowiednie do zużycia (Watt) wskazanego na oznakowaniu.
- Jeżeli użyty jest kilka urządzeń w tym samym czasie należy się upewnić, że instalacja elektryczna jest w stanie zaspokoić wymagania mocy.

Montaż nóżek

Niezbędne narzędzia:

Śrubokręt PH 2X100 (gwiazdka)

2 wkręty znajdujące się w wyposażeniu 3.5x13 PH (C) 

Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.

W celu zamontowania nóżek, należy:

- Włożyć dwa haczyki do otworów i przekręcić nóżkę, aż do zaczepienia jak wskazano na rysunku 1.
- Włożyć dwa kołki do otworów.
- Przymocować nóżkę wkrętem (C) znajdującym się w wyposażeniu (rysunku 2).
- Przestrzegać minimalnych odległości urządzenia od ścian, jak wskazano na rysunku 3. Wymiary odnoszą się zarówno do modeli z funkcją wentylacji „✱”, jak również do modeli bez takiej funkcji.



Uwaga! nigdy nie stosować urządzenia bez zamontowanych nóżek.

OBŚŁUGA

Funkcjonowanie i obsługa

Włączyć urządzenie przekręcając pokrętkę termostatu (B) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na pozycję max 6, następnie wcisnąć wyłączniki:

- aby wybrać minimalną moc, nacisnąć na przycisk MIN (włączy się czerwona kontrolka znajdująca się na przycisku).

- aby wybrać średnią moc, nacisnąć na przycisk ŚRED (włączy się czerwona kontrolka znajdująca się na przycisku).
- Aby wybrać maksymalną moc MAX wcisnąć obydwa przyciski MIN i ŚRED.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wcisnąć dwa wyłączniki po stronie OFF (czerwone kontrolki wyłączą się), przekręcić termostat (B) na ✱, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.

Modele wyposażone w wentylację

Urządzenie jest wyposażone w wentylator pozwalający na uzyskanie szybszego i równomiernego ogrzewania.

Wentylator włącza się, gdy wciskając wyłączniki wybierze się moc ŚRED lub moc MAX.

Ustawienie termostatu

Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, powoli przekręcać pokrętkę termostatu (B) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia; nie przekraczać takiej wartości. Kontrolki wyłączników wyłączają się. Tak ustawiona temperatura zostanie automatycznie wyregulowana i termostat będzie ją stale utrzymywał. Wiosną, jesienią lub w dniach przejściowych można zaoszczędzić energię stosując minimalną moc.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Z pokrętkiem termostatu (B) na pozycji ✱ i wybranym jednym z poziomów mocy urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze około 5°C zapobiegając tworzeniu się lodu przy minimalnym zużyciu energii.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i poczekać na jego całkowite ochłodzenie. Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji. Wystarczy usunąć kurz miękką i suchą szmatką. Nigdy nie stosować pyłu ściernego lub rozpuszczalników. Jeżeli konieczne, do usunięcia nagromadzonego brudu użyć odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Patrz tabliczka znamionowa
Pobrana moc	"
Waga netto:	HSX2320 FAN 4,7 kg HSX2320 NO FAN 4 kg HSX2324F 4,7 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Wtyczka jest nieprawidłowo włożona i gniazdko prądu nie jest zasilane. Sprawdzić obecność ewentualnych przeszkód. Wyłączniki są ustawione na OFF. Termostat jest ustawiony na zbyt niskiej wartości.	Włożyć wtyczkę do gniazdko prądu. Usunąć przeszkodę, wyjąć wtyczkę zasilania konwektora i poczekać aż urządzenie ostygnie. Jeżeli nie działa skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. Ustawić wyłączniki na pozycji MIN, MED , MAX . Przekręcać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na wyższą temperaturę, dopóki konwektor nie zacznie działać.