

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu firmy De'Longhi. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA

- Nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu, itp.
- Używać urządzenia tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie używać urządzenia do suszenia prania. Nie zasłaniać krętek wlotu i wylotu powietrza (ryzyko przegrzania).
- Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna.

Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- W odległości 50 cm od urządzenia nie mogą się znajdować meble lub inne przedmioty.
- Nie stawiać działającego urządzenia w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.
- Odradza się używania przedłużaczy.

W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne, należy uważnie przestrzegać instrukcji załączonych do przedłużacza, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy, podanego na przedłużaczu.

- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta, do jego Serwisu Technicznego, lub do wykwalifikowanego technika, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.
- Urządzenie nie może być stawiane bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4m².

- Przed schowaniem urządzenia, sprawdzić czy jest ono całkowicie wyłączone i czy wtyczka została wyciągnięta z gniazdka.

Następnie owinąć kabel wokół podstawy.

Nie przechowywać w zapyłonym otoczeniu.

- Temperatura pomieszczenia powinna mieścić się między 0 a 30°C.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.

- Aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkową aktywacją zabezpieczenia, urządzenie nie może być zasilane przy pomocy urządzenia włączania/wyłączania zewnętrznego, na przykład regulatora czasowego, ani nie może być podłączone do obwodu, który jest włączany i wyłączany przez dostawcę energii.



WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać w żadnym wypadku urządzenia podczas jego funkcjonowania, ponieważ spowodowałoby to niebezpieczne zwiększenie temperatury.

Funkcje bezpieczeństwa

- **Zabezpieczenie:** urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które przerywa funkcjonowanie termostatu w przypadku przegrzania (np. zatkanie krętek wlotu i wylotu powietrza, silnik nie obraca się lub obraca się wolno).

Aby przywrócić funkcjonowanie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, odczekać kilka minut, usunąć przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.

- **Urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia:** urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia (F) przerywa funkcjonowanie w przypadku przewrócenia urządzenia lub w przypadku ustawienia go w nieprawidłowej pozycji, zagrażającej bezpieczeństwu.

Po przywróceniu pozycji pionowej, urządzenie uruchamia się automatycznie.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

OPIS

- A** Przełącznik funkcji
- B** Termostat
- C** Przycisk rotacji (tylko w niektórych modelach)
- D** Lampka kontrolna
- E** Podstawa
- F** Wyłącznik zabezpieczający w przypadku przewrócenia (tylko w niektórych modelach)
- G** Kratka ochronna filtra
- H** Filtr

UŻYTKOWANIE

Instalacja

Urządzenie może być używane na dowolnym podłożu, pod warunkiem, że jest ono poziome. Nie przeciążać obwodu elektrycznego, unikając wykorzystywania tego samego gniazdka zasilającego dla innych urządzeń.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada wartości w V podanej na urządzeniu oraz czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są odpowiednie dla urządzenia.
- NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2004/108/WE W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

Funkcjonowanie i użytkowanie

1. Sprawdzić czy przełącznik (**A**) znajduje się w pozycji "0" przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
3. Włączyć urządzenie, ustawiając termostat (**B**) w pozycji Max i przełącznik funkcji (**A**) w jednej z następujących pozycji: ✱/1/2/3.

Dostępne są następujące funkcje:

- Funkcja letnia (tylko wentylacja):przekręcić pokrętkę przełącznika funkcji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na pozycję ✱ (zapala się lampka kontrolna).
- Funkcjonowanie na min. mocy: przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "1".
- Funkcjonowanie na śred. mocy: przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "2".
- Funkcjonowanie na max. mocy: przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "3".

- Aby wyłączyć urządzenie: przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "0" i termostat do pozycji ✱ następnie odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Regulacja termostatu

Kiedy otoczenie osiągnie żądaną temperaturę, przekręcić powoli termostat (**B**) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu, gdy usłyszysz się "kliknięcie" Temperatura ustawiona w ten sposób będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Z pokrętkiem termostatu w pozycji min. ✱ i przełącznikiem funkcji (**A**) w poz. 3, urządzenie utrzymuje otoczenie w temperaturze około 5°C, zapobiegając zamarzaniu, przy minimalnym zużyciu energii.

Modele ze zmotoryzowaną podstawą obrotową

Niektóre modele wyposażone są w zmotoryzowaną podstawę obrotową. Aby rozpraszając przepływ powietrza na szersze obszary, wcisnąć przycisk rotacji (**C**). Urządzenie włączone w ten sposób, będzie się obracać w prawo i w lewo. Aby zatrzymać rotację w żądanej pozycji, wystarczy wcisnąć ponownie przycisk rotacji (**C**). Modele ze zmotoryzowaną podstawą wyposażone są w urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia, które wyłącza urządzenie, gdy dojdzie do jego upadku (zobacz "Urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia" str. 28).

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Podczas okresu użytkowania urządzenia, należy regularnie czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza używając w tym celu odkurzacza.
- W celu wyczyszczenia filtra należy ściągnąć tylną kratkę, pociągając ją na zewnątrz (rys. 1). Wyciągnąć filtr przeciwpylewy zatrzymujący zanieczyszczenia z powietrza pobieranego z otoczenia, lekko go przedmuchać i włożyć z powrotem do urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować proszków ściernych ani rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto	2,05Kg