

OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wypadków z zagrożeniem życia, na skutek porażenia prądem.

- Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem prądu.
- Nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego należy zwrócić się o po wymianę do producenta, autoryzowanego serwisu technicznego lub wykwalifikowanego personelu, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
- Urządzenie musi być zamontowane tak, aby urządzenia sterownicze nie znajdowały się w zasięgu osób znajdujących się w wannie lub w kabinie prysznicowej.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są one nadzorowane i zostały pouczone o jego bezpiecznym użytkowaniu oraz o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie.

Nie pozwól dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia chyba, że są nadzorowane.

- Trzymać dzieci poniżej trzeciego roku życia z dala od urządzenia chyba, że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą

wyłącznie włączać lub wyłączać urządzenie, pod warunkiem, że znajduje się ono lub jest zainstalowane w jego normalnej pozycji roboczej oraz, że są one nadzorowane i zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym zagrożeń.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia oraz przeprowadzać jego konserwacji.

UWAGA: Niektóre części urządzenia mogą stać się bardzo gorące i doprowadzić do poparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku obecności dzieci lub niepełnosprawnych osób.

- **WAŻNE:** Aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkową aktywacją zabezpieczenia, urządzenie nie może być zasilane przy pomocy zewnętrznego urządzenia włączania/wyłączania, jak na przykład regulator czasowy oraz nie może być podłączone do obwodu, który jest włączany i wyłączany przez dostawcę energii.



Ryzyko oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń istnieje ryzyko poparzenia.

- **WAŻNE:** Aby nie doprowadzić do przegrzania, pod żadnym pozorem nie wolno przykrywać urządzenia podczas funkcjonowania. Mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne dla użytkownika porady i informacje.

- Używać urządzenia tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.

- Odradza się używania przedłużaczy. W przypadku, gdy ich użycie jest konieczne, należy uważnie przestrzegać instrukcji załączonych do przedłużacza, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na przedłużaczu.
- W odległości 50 cm od urządzenia nie mogą się znajdować meble lub inne przedmioty.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4m².
- Przed schowaniem urządzenia sprawdzić, czy jest ono całkowicie wyłączone i czy wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. Nie przechowywać w zapyłonym otoczeniu.
- Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nie zasłaniać krtek wlotu i wylotu powietrza (ryzyko przegrzania).
- Nie stawiać działającego urządzenia w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.
- Podczas pierwszego użycia, z urządzenia może się wydzielać nieprzyjemny zapach wynikający z nagrzania. Zaleca się wywietrzenie pomieszczenia.

Funkcje bezpieczeństwa

- **Urządzenie bezpieczeństwa:** urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie, które przerywa funkcjonowanie termowentylatora w przypadku przegrzania (np. zatkanie krtek wlotu i wylotu powietrza, silnik nie obraca się lub obraca się zbyt wolno). Aby przywrócić funkcjonowanie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, odczekać kilka minut, usunąć przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Jeśli problem pojawia się w dalszym ciągu, nie używać urządzenia, skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Utylizacja urządzenia



Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS

(patrz str. 3)

- A** Przełącznik funkcji
- B** Kontrolka
- C** Termostat otoczenia
- D** Regulator czasowy (jeżeli obecny)
- E** Ramię do suszenia ściereczek (tylko w niektórych modelach)
- F** Podstawa (tylko w niektórych modelach)

OBSŁUGA

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości (wyrażonej w V) podanej na urządzeniu oraz, czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są zgodne z wymogami urządzenia.
- NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2004/108/WE W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

Instalacja

Urządzenie może być stosowane wyłącznie w pozycji pionowej.

Modele z ramieniem do suszenia ściereczek

Niektóre modele są wyposażone w ramię do szyszenia ściereczek (E), umożliwiające suszenie. Mogą być one stosowane wyłącznie po przymocowaniu na ścianie.

Jeżeli urządzenie jest stosowane w łazience, celem uniknięcia zagrożenia, musi być ono zamontowane jak wskazano na rys. 4. Jeżeli jest montowane w innym pomieszczeniu należy przestrzegać wskazanych minimalnych odległości.

Zestaw do montażu na ścianie zawiera:

- 1 wspornik
- 2 Wkręty
- 2 Kołki (0,6x30)

W celu zamontowania, należy:

1. Zdjąć wspornik zamontowany na tylnej części pociągając go na dół.
2. Wybrać miejsce montażu upewniając się, że:
 - a. Po zamontowaniu zarówno wtyczka jak i gniazdko będą łatwo dostępne.
 - b. Nie zostaną uszkodzone kable elektryczne i węże.
 - c. Firanki lub inne łatwopalne materiały znajdują się w bezpiecznej odległości.
3. Przed wywierceniem otworów na ścianie, zaznaczyć punkty, jak wskazano na rys.1.
4. W przypadku ściana z cegieł, użyć wiertła do cementu o średnicy 6 mm, wywiercić i włożyć kołki znajdujące się w wyposażeniu. (W przypadku paneli lub płyt gipsowych zalecamy odnalezienie drewnianych słupków i użycie wkrętów do drewna 6, bezpośrednio w drewnie lub zastosowanie specjalnych elementów mocujących. W przypadku innych rodzajów ścian, skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem.
5. Przymocować wspornik za pomocą 2 wkrętów znajdujących się w wyposażeniu.
Następnie założyć urządzenie na górny i dolny hak

wspornika, delikatnie popchnąć urządzenie na dół.

Powoli podnieść ramię (E) do momentu pierwszego kliknięcia; aby uniknąć przegrzania przy takiej funkcji, wytwarzana moc cieplna nie będzie nigdy wyższa niż 1000W.

W tym momencie, na ramieniu można zawiesić ściereczki lub bieliznę.

Gdy urządzenie jest stosowane do suszenia, podnieść ramię do góry, aż do ogranicznika co umożliwi odblokowanie a następnie opuścić je na dół.



Uwaga! nie obciążać nadmiernie ramienia (E) i zwrócić uwagę podczas suszenia delikatnych tkanin.

Modele z podstawą

Modele z podstawą (F) można stosować w wersji przenośnej, umieszczone na podstawie lub zamontowane na ścianie, po uprzednim jej zdjęciu.

W celu zdjęcia podstawy (F), należy wcisnąć dwa skrzydełka znajdujące się z tyłu podstawy i jednocześnie popchnąć termostaty do przodu, następnie podnieść urządzenie. Dwa skrzydełka zostały oznaczone napisem „PUSH” (rys. 2/3). Jeżeli natomiast chce się zainstalować urządzenie na ścianie postąpić jak wskazano w opisie modelu z ramieniem do suszenia ściereczek.

FUNKCJONOWANIE I OBSŁUGA

1. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka prądu sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Włączyć urządzenie ustawiając termostat (C) na maksymalnej pozycji i przełącznik funkcji (A) na jednej z następujących pozycji: **☼/1/2**.
 - **Funkcjonowanie latem** (tylko wentylacja): przekręcić pokrętkę przełącznika funkcji (A) w kierunku ruchu wskazówek zegara na pozycję.
 - **Funkcjonowanie z Min mocą**: przekręcić przełącznik funkcji (A) na pozycję „1”. Włączy się czerwona kontrolka.
 - **Funkcjonowanie z Max mocą**: przekręcić przełącznik funkcji (A) na pozycję „2”.
 - **Aby wyłączyć urządzenie**: przekręcić przełącznik funkcji na pozycję „●”.

Regulacja termostatu

Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, powoli przekręcać termostat w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, do momentu wyłączenia się kontrolki świetlnej; nie przekraczać takiej wartości.

Tak ustawiona temperatura zostanie automatycznie wyregu-

lowana i termostat będzie ją stale utrzymywał.

Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem

Z pokrętkiem termostatu na pozycji minimum **❄** i przełącznikiem funkcji na poz. 2 urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze około 5°C zapobiegając zamarzaniu, przy minimalnym zużyciu energii.

MODELE Z 24 GODZINNYM REGULATOREM CZASOWYM (jeżeli przewidziano)

W celu zaprogramowania ogrzewania, należy:

Sprawdzić godzinę na własnym zegarku. Jeżeli jest na przykład godzina 10:00 przekręcać ponumerowaną tarczę programowania dopóki numer 10 nie znajdzie się na wysokości kursora odniesienia **▲** wybitego na programatorze. Ustawić przedziały czasu, w których urządzenie będzie działać przesuwając ząbki do środka. Każdy ząbek odpowiada okresowi 15 minut. W tym momencie będą widoczne czerwone przedziały odpowiadające okresom funkcjonowania. Dzięki takiemu ustawieniu, urządzenie będzie codziennie pracować z takimi samymi ustawieniami (Ważne: wtyczka musi być zawsze włożona do gniazdka prądu).

- Aby zmienić ustawienia, wystarczy cofnąć czerwone ząbki na pozycję wyjściową i zaprogramować nowe okresy działania.
- Jeżeli chce się, aby urządzenie funkcjonowało bez zaprogramowania, należy przesunąć wszystkie ząbki do środka. W takim przypadku, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia, poza wyłączeniem wyłączników konieczne będzie wyjęcie wtyczki z gniazdka, aby uniknąć niepożądanego działania urządzenia programującego.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- Regularnie czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza.
- Nigdy nie stosować ściernych proszków lub rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Patrz tabliczka znamionowa
Pobrana moc	"
Waga netto:	HWB4530: 2,50 kg
	HWB5030: 3,00 kg