

OPIS

- A Termostat
- B Przełącznik funkcji
- C Włącznik nożny (tylko w niektórych modelach)
- D Regulowana podstawa (tylko w niektórych modelach)
- E Wyłączniki (tylko w niektórych modelach)

UŻYTKOWANIE

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada wartości w V podanej na urządzeniu oraz czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są odpowiednie dla urządzenia.

Instalacja

Urządzenie może być wykorzystywane tylko w wersji przenośnej. Jeżeli urządzenie jest używane w łazience z wanną lub prysznicem, bezwzględnie należy przestrzegać „bezpiecznych odległości”, jak pokazano na rys. 1 i w każdym przypadku instalować termowentylator daleko od kranów, umywalek, natrysków, itp. Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio przy gniazdku zasilającym.

Działanie i wykorzystanie

MODELE Z PRZEŁĄCZNIKIEM FUNKCJI I TERMOSTATEM

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
2. Przekręcić pokrętkę termostatu do maksymalnej pozycji.
3. **Zastosowanie letnie (tylko wentylacja):** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję .
4. **Działanie z minimalną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 1.
5. **Działanie z pełną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 2.
6. **Wyłączenie:** przesunąć przełącznik funkcji do pozycji "0".

Ustawianie termostatu

Ustawić termostat w maksymalnym położeniu i kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pojawi się odgłos kliknięcia (wentylator wyłączy się). W ten sposób ustawiona temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu przełącznika funkcji w pozycji 2 i pokrętką termostatu w pozycji , urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Modele z samym termostatem

Urządzenie włącza się poprzez przekręcenie pokrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji maksymalnej; po informacje dotyczące regulacji skonsultować paragraf „Regulacja termostatu”. W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, należy przekręcić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do minimalnej pozycji i następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

MODELE Z WYŁĄCZNIKIEM

- Ogrzewanie z ograniczoną mocą: wcisnąć wyłącznik  (na wyłączniku widoczna jest czerwona strefa).
 - Ogrzewanie z maksymalną mocą: wcisnąć obydwa wyłączniki  (na wyłączniku widoczna jest czerwona strefa).
 - Wyłączanie: Wyłączyć obydwa wyłączniki.
- Gdy urządzenie jest nieużywane, zawsze powinno się odłączyć wtyczkę.



Uwaga: maksymalna moc jest aktywna tylko, gdy wyłącznik  jest włączony.

MODELE Z REGULOWANĄ PODSTAWĄ (GŁÓWNY WŁĄCZNIK NOŻNY)

Niektóre modele są wyposażone w regulowaną podstawę i główny włącznik nożny. Urządzenie może zostać ustawione ręcznie na prawo lub lewo pod kątem odchylenia około 30° w celu skierowania strefy przepływu powietrza w wybranym kierunku. Po ustawieniu pokrętki termostatu i przełącznika funkcji, jak opisano wcześniej, aby włączyć urządzenie należy nacisnąć pedał umieszczony na podstawie. Aby wyłączyć urządzenie, wystarczy ponownie nacisnąć pedał.

Ważne: urządzenie uruchamia się tylko poprzez naciśnięcie pedału.

KONSERWACJ

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego.
- Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy stosować proszków ani rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto: Mod.: HVA0220 -1120 -3220 -3222	1,3 Kg
	HVA3220B 1,4 Kg