

OPIS

(zobacz rys. 1).

- A** Przełącznik funkcji (Tylko w niektórych modelach)
- B** Termostat pomieszczenia
- C** Lampka kontrolna (Tylko w niektórych modelach)

UŻYTKOWANIE

Instalacja

Urządzenie może być używane tylko w konfiguracji przenośnej. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada wartości w V podanej na urządzeniu oraz czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są odpowiednie dla urządzenia.

Działanie i użytkowanie

Modele z przełącznikiem funkcji i termostatem pomieszczenia

- Przekręcić termostat (jeśli przewidziany) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu zatrzymania na maksymalnej pozycji.
- **Funkcja letnia (tylko wentylacja):** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji **☼**. (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
- **Ogrzewanie na zmniejszonej mocy:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji **1**. (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
- **Ogrzewanie na maksymalnej mocy:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji **2**. (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
- **Wyłączanie:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji **0**.
Zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.

Modele tylko z termostatem

Urządzenie włącza się poprzez przekręcenie termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksymalnej pozycji (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, należy

przesunąć termostat do minimalnej pozycji **✱** i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Regulacja termostatu

Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przesuwaj termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna; pokrętła nie należy dalej przesuwować.

W ten sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i będzie stale utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Ustawić przełącznik w pozycji **2**, następnie ustawić termostat w pozycji **✱**.

Po dokonaniu takich ustawień urządzenie utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5° przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Czyścić często kratki wlotu i wylotu powietrza, usuwając ewentualny brud przy pomocy odkurzacza.
- Nie należy nigdy stosować proszków ściernych ani rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto:	HTF3031 1,462 KG HTF3020 1,412 Kg HTF 3033 1,515 kg