

OPIS URZĄDZENIA

- A Przełącznik funkcji
- B Termostat
- C Lampa kontrolna

WYKORZYSTANIE

Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie domowej sieci zasilania odpowiada wartości w Voltach (V) podanej na urządzeniu i czy gniazdko wtyczkowe i przewód zasilający są zgodne z wymaganym obciążeniem.

Instalacja

Urządzenie może być wykorzystywane tylko w wersji przenośnej.

Jeżeli urządzenie jest używane w łazience z wanną lub prysznicem, bezwzględnie należy przestrzegać „bezpiecznych odległości”, jak pokazano na rys. 1 i w każdym przypadku instalować termowentylator daleko od kranów, umywalek, natrysków, itp.

Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio przy gniazdku zasilającym.

Działanie i wykorzystanie

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Zapali się lampa kontrolna.
2. Przekręcić dźwignię termostatu do maksymalnej pozycji.
3. **Zastosowanie letnie (tylko wentylacja):** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję ✖.
4. **Działanie z minimalną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 1 (w modelach wyposażonych w dwie prędkości wentylacji, prędkość wentylatora jest minimalna).
5. **Działanie ze średnią mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 2 (w modelach wyposażonych w dwie prędkości wentylacji, prędkość wentylacji jest maksymalna).
6. **Działanie z pełną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 3 (prędkość wentylacji jest maksymalna).
7. **Wyłączanie:** przesunąć przełącznik funkcji do pozycji "0".



Uwaga: w modelach wyposażonych tylko w dwa poziomy mocy, pozycja 2 odpowiada pełnej mocy.

Ustawianie termostatu

Ustawić termostat w maksymalnym położeniu i kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, pozwoli przekręcić dźwignię termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się odgłos kliknięcia (wentylator wyłączy się).

W ten sposób ustawiona temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu przełącznika funkcji w pozycji 3 i dźwignię termostatu w pozycji ✖, urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy stosować proszków ani rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto:	1,59 kg