

OPIS URZĄDZENIA

- A Przełącznik funkcji
- B Termostat
- C Lampka kontrolna

WYKORZYSTANIE

Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie domowej sieci zasilania odpowiada wartości w Voltach (V) podanej na urządzeniu i czy gniazdko wtyczkowe i przewód zasilający są zgodne z wymaganym obciążeniem.

Instalacja

Urządzenie może być wykorzystywane tylko w wersji przenośnej. Jeżeli urządzenie jest używane w łazience z wanną lub prysznicem, bezwzględnie należy przestrzegać „bezpiecznych odległości”, jak pokazano na rys. 1 i w każdym przypadku instalować termowentylator daleko od kranów, umywalek, natrysków, itp.
Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio przy gniazdku zasilającym.

Działanie i wykorzystanie

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Zapali się lampka kontrolna.
2. Przekręcić pokrętkę termostatu do maksymalnej pozycji.
3. **Zastosowanie letnie (tylko wentylacja):** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję ✱.
4. **Działanie z minimalną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 1.
5. **Działanie ze średnią mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 2.
6. **Działanie z pełną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 3.
7. **Wyłączanie:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji "0" i pokrętkę termostatu do pozycji ✱, następnie odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilającego.



Uwaga: w modelach wyposażonych tylko w dwa poziomy mocy, pozycja 2 odpowiada pełnej mocy.

Ustawianie termostatu

Ustawić termostat w maksymalnym położeniu i kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przekręcić dźwignię termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się odgłos kliknięcia

(wentylator wyłączy się).

W ten sposób ustawiona temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu przełącznika funkcji w pozycji 3 (pozycja 2 dla modeli wyposażonych w tylko dwa poziomy mocy) i pokrętkę termostatu w pozycji ✱, urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Modele z samym termostatem

W celu włączenia urządzenia, przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do maksymalnej pozycji (zapali się lampka kontrolna). W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, należy przekręcić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji ✱ i następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Dla funkcji zapobiegającej zamarzaniu, przekręcić pokrętkę termostatu do pozycji ✱ i pozostawić wtyczkę w gniazdku zasilającym.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Po ustawieniu przełącznika funkcji w pozycji 3 i dźwigni termostatu w pozycji ✱, urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy stosować proszków ani rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową	
Pobierana moc	"	
Waga netto:	HVY1020	1,210 kg
	HVY1030	1,273 kg