

Opis - Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Opis

(* tylko w niektórych modelach)

- A* Przenośny stojak (różny w zależności od modelu)
- B* Siedzisko żelazka w poz. "bezpiecznego transportu"
- C* Podstawa odporna na temperaturę
- D Zbiornik na wodę
- E Obudowa urządzenia
- F System odkamieniania (płukanie bojlera)
- G Hak zaczepu kabla
- H Wnęka na kabel zasilający
- I Panel sterowniczy
- J* Suwak blokowania/odblokowywania żelazka w pozycji "bezpiecznego transportu"

I Panel sterowniczy

- K Pokrętko włączenia/ wyłączenia i regulacji pary
- L Lampka kontrolna "włączenia"
- M Lampka kontrolna „para wodna gotowa”
- N Lampka kontrolna "brak wody" *

Opis żelazka

- O Lampka kontrolna „żelazko gorące”
- P Przycisk do wytwarzania pary
- Q Pokrętko termostatu
- R Przełącznik pary kierujący ją na całą płytę lub tylko na czubek
- S* Suwak wytwarzania pary w trybie ciągłym

* Uwaga:

- Po wyczerpaniu wody w zbiorniku, pompa zacznie głośno pracować. Jest to normalne działanie urządzenia i nie należy się tym przejmować: **zaleca się natychmiastowe dolanie wody do zbiornika.**
- Kiedy zapala się lampka kontrolna "brak wody", zaleca się jak najszybsze przywrócenie poziomu wody w zbiorniku: w ten sposób można kontynuować prasowanie po krótkiej przerwie.
- **Po zapaleniu się lampki kontrolnej braku wody, nie zaleca się kontynuowania prasowania z parą, szczególnie że wiąże się to z pozostawieniem aktywnej, wibrującej pompy. Takie użycie przez dłuższy okres czasu mogłoby zniszczyć nieodwracalnie wewnętrzne elementy urządzenia.**

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami.

- Nie obsługiwać żelazka mając bose lub wilgotne stopy.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- W przypadku niezgodności gniazdka z wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na inne, odpowiednie dla wtyczki. Odradza się używania redukcji, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy.

W celu napełnienia wodą lub jej dolania, należy wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta lub do jego Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdź czy napięcie w sieci odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączyć urządzenie tylko do instalacji elektrycznej i do gniazdek zasilających o minimalnym prądzie znamionowym 10A i wyposażonych w skutecznie działające uziemienie.



Powierzchnie, na których znajduje się ten symbol, nagrzewają się podczas użytkowania (symbol umieszczany jest tylko na niektórych modelach).

- Nie kierować pary wodnej w stronę osób lub zwierząt.

Użytkownik nie może pozostawić bez nadzoru żelazka podłączonego do zasilania.

Należy upewnić się, że urządzenie, gdy jest zasilane lub w fazie chłodzenia, znajduje się z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

- W trakcie prasowania nie należy przesuwac bojlera.
- UWAGA : przewód łączący żelazko i bojler może się nagrzewać.
- Nie wolno absolutnie dopuścić do zetknięcia się kabli elektrycznych ze stopą żelazka.



Uwaga

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy jest ono w nienaruszonym stanie. W przypadku wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. Ściągnąć osłonę ze stopy żelazka.
- Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy przechowywać z dala od dzieci.

Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub posiadające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, mogą używać urządzenia tylko, gdy są uważnie nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym używaniu urządzenia i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem.

Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.



Nie należy NIGDY opierać żelazka na urządzeniu, gdy został usunięty stojak.



Nie należy NIGDY opierać żelazka na urządzeniu, gdy został usunięty stojak.



UNIKAĆ używania stojaka na stole: ciepło mogłoby zniszczyć powierzchnię stołu!

Urządzenie powinno być używane i trzymane na stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.

Przy odstawianiu żelazka na stojak należy się upewnić, że powierzchnia, na której jest umieszczone urządzenie, jest stabilna.

- Nie należy NIGDY stawiać żelazka w pozycji pionowej!

Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało ono upuszczone lub widać na nim wyraźne znaki uszkodzenia lub jeżeli cieknie.

W razie upadku systemu prasowania, który spowodował widoczne pęknięcia urządzenia (bojlera lub żelazka), nie należy go używać, lecz zanieść do wykwalifikowanego serwisu technicznego.



“Bezpieczny transport”: niektóre mo-

dyle wyposażone są w zabezpieczenie, które blokuje żelazko w stałej pozycji podczas przenoszenia: **kiedy żelazko jest zablokowane, nie może być wykorzystywane jako uchwyt do przenoszenia urządzenia!** W celu prawidłowego ustawienia żelazka, należy włożyć czubek płyty do siedziska B i ustawić żelazko w pozycji: następnie przesunąć suwak J do pozycji blokady. W celu odblokowania żelazka należy ustawić suwak J w pozycji odblokowania i wyciągnąć żelazko z siedziska: podczas prasowania, jeśli z urządzenia nie zostanie ściągnięty stojak, można opierać czubek płyty o odpowiednią podstawę odporną na temperaturę C, znajdującą się nad siedziskiem B.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do jakiego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek niewłaściwego i nierozsądnego użytkowania żelazka lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.

Jakiej wody używać?

Urządzenie działa z użyciem zwykłej wody z kranu.



Uwaga!

W przypadku wody z dużą zawartością wapnia (twardość większa niż 27°F) zaleca się użycie wody odmineralizowanej zmieszanej w 50% z wodą z kranu. Nie wolno nigdy używać tylko wody demineralizowanej.



Nie używać substancji chemicznych lub detergentów (np. wód perfumowanych, esencji, preparatów okamieniałych, itp.).



Nie używać substancji chemicznych lub detergentów (np. wód perfumowanych, esencji, preparatów okamieniałych, itp.).

Płukanie bojlera - Składowanie pl



Uwaga!

Jeśli używa się urządzeń filtrujących, należy upewnić się czy woda posiada neutralne PH.

Pierwsze użycie urządzenia

- Przy pierwszym użyciu bojler znajdujący się wewnątrz nowego urządzenia jest pusty. Napełniając bojler po raz pierwszy należy pamiętać, że czas nagrzewania będzie dłuższy, gdyż konieczne będzie usunięcie z bojlera powietrza. W trakcie napełniania / nagrzewania słysząc normalny odgłos pompy. Ponadto urządzenie zużyje pierwszą wodę zdecydowanie szybciej niż wodę z kolejnego napełnienia.
- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydobywać przez kilka minut dym i zapach na skutek nagrzewania

i wysychania uszczelnaczy zastosowanych do montażu bojlera i żelazka. Zaleca się przewietrzenie pomieszczenia.

- Przy każdym ponownym użyciu żelazka (i przy pierwszym użyciu) lub jeżeli para nie była używana przez kilka minut, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyrzutu pary kierując strumień na deskę do prasowania. W ten sposób z przewodu pary zostanie usunięta zimna woda.



Płukanie bojlera

Co 10 użyc należy postępować zgodnie z opisem na str. 6.

Utylizacja



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

Rozwiązanie problemów pl

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i nacisnąć przyciski włączania żelazka i bojlera.
Para ucieka dołem urządzenia.	Zadziałał system bezpieczeństwa maksymalnego ciśnienia.	Natychmiast wyłączyć urządzenie i zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
Z otworów płyty żelazka wypływa woda.	Pokrętko regulacyjne termostatu żelazka nie znajduje się w obszarze wskazanym na rys.8	Ustawić pokrętko regulacyjne termostatu żelazka w sektorze pary wskazanym na rys. 8.
	We wnętrzu przewodów zebrał się kondensat, ponieważ po raz pierwszy uruchomiono wyrzut pary lub żelazko nie było używane przez dłuższy okres czasu.	Wcisnąć kilka razy przycisk wytwarzania pary poza deską do prasowania: pozwoli to na usunięcie zimnej wody z obwodu pary.
	System prasowania został ustawiony na niestabilnej i/lub nachylonej powierzchni.	Umieścić system prasowania na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Z płyty żelazka wypływa brązowa ciecz.	Do zbiornika na wodę lub bojlera wlało odpowiadające produkty chemiczne lub dodatki.	Nie należy nigdy wlewać produktów do zbiornika na wodę (zobacz nasze porady w podręcznym przewodniku). Oczyszczyć płytę przy pomocy wilgotnej szmatki.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawia się dym.	Niektóre części zostały poddane działaniu uszczelnień/smarów, które parują w czasie pierwszego nagrzewania.	Jest to rzeczą całkowicie normalną, proces ten zaniknie po kilku użyciach.
Z urządzenia wydobywa się przerywany hałas i wibracje.	Woda pompowana jest do bojlera.	Zjawisko zupełnie normalne.
Z urządzenia wydobywa się nieprzerwany hałas i wibracje.		Wyłączyć system prasowania i zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.