

Opis - Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pl

Żelazko "domowe"

- A Przełącznik pary całej stopy lub tylko czubka (*tylko niektóre modele)
- B Lampa kontrolna „żelazko gorące”
- C Przycisk pary
- D Pokrętko termostatu

Żelazko "profesjonalne"

- B Lampa kontrolna „żelazko gorące”
- C Przycisk pary
- D Pokrętko termostatu
- E Suwak wytwarzania pary w trybie ciągłym

Opis urządzenia

- F Stojak na żelazko
- G Zatyczka bojlera
- H Miejsce na zwinięcie kabla
- I Schowek na przewód
- J Panel sterowania
- K Lejek

Panel sterowania

- L Lampa kontrolna "zasilania"
- M Lampa kontrolna "para gotowa"
- N Pokrętko włączenia/ wyłączenia i regulacji pary

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać żelazka mając bose lub mokre stopy.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający lub za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- W przypadku niezgodności gniazdka z wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na inne, odpowiednie dla wtyczki. Odradza się używania redukcji, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy.

W celu napełnienia wodą lub jej dolania, należy wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka: nigdy nie umieszczać urządzenia pod kranem w celu dolania wody.

- Nie odkręcać zatyczki kiedy wtyczka jest włożona do gniazdka.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do pro-

ducenta lub do jego Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.

- **Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączyć urządzenie tylko do instalacji elektrycznej i do gniazdek zasilających o minimalnym prądzie znamionowym 10A i wyposażonych w skutecznie działające uziemienie.**



Powierzchnie, na których znajduje się ten symbol, nagrzewają się podczas użytkowania (symbol umieszczany jest tylko w niektórych modelach).

- Nie kierować pary wodnej w stronę osób lub zwierząt.

Nie otwierać zatyczki podczas używania urządzenia ani zanim urządzenie zużyje całą wodę. Można to rozpoznać po tym, że para przestaje się wydostawać z żelazka. Aby dolać wody, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 15 minut, aby uniknąć gwałtownych zmian temperatury. Położyć na zatyczce szmatkę, i powoli ją odkręcić, umożliwiając pozostałej parze powolne wydostanie się.

Użytkownik nie może pozostawić bez nadzoru żelazka podłączonego do zasilania.

Należy upewnić się, że urządzenie, gdy jest zasilane lub w fazie chłodzenia, znajduje się z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

- W trakcie prasowania nie należy przesuwac bojlera.
- **UWAGA:** przewód łączący żelazko i bojler może się nagrzewać.
- Nie wolno absolutnie dopuścić do zetknięcia się kabli elektrycznych ze stopą żelazka.



Uwaga

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy jest ono w nienaruszonym stanie.

W przypadku wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. Ściągnąć osłonę ze stopy żelazka.

- Elementy opakowania (plastikowe worki, styropian) należy przechowywać z dala od dzieci.

Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub posiadające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, mogą używać urządzenia tylko, gdy są uważnie nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym używaniu urządzenia i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Upewnić się czy dzieci nie bawią się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane. Urządzenie powinno być używane i trzymane na stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury. Przy odstawianiu żelazka na stojak należy się upewnić, że powierzchnia, na której jest umieszczone urządzenie, jest stabilna.

- **Nie należy NIGDY stawiać żelazka w pozycji pionowej!** Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało ono upuszczone lub widać na nim wyraźne znaki uszkodzenia lub jeżeli cieknie. W razie upadku systemu prasowania, który spowodował widoczne pęknięcia urządzenia (bojlera lub żelazka), nie należy go używać, lecz zanieść do wyspecjalizowanego serwisu technicznego.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do jakiego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek niewłaściwego i nierozsądnego użytkowania żelazka lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.

Jakiej wody używać?

Urządzenie działa z użyciem zwykłej wody z kranu.



Uwaga!

W przypadku wody z dużą zawartością wapnia (twardość większa niż 27°F) zaleca się użycie wody odmineralizowanej zmieszanej w 50% z wodą z kranu. Zabrania się używania tylko wody demineralizowanej.



Nie używać substancji chemicznych lub detergentów (np. wód perfumowanych, esencji, preparatów odkamieniających, itp.).



Nie używać wody mineralnej ani innych rodzajów wody (np. deszczówki, wody z baterii, klimatyzatorów, itd.).



Uwaga!

Jeśli używa się urządzeń filtrujących, należy się upewnić czy woda posiada neutralne PH.



Napełnianie bojlera (rys. 1-6)



Niebezpieczeństwo!

Należy się upewnić, czy wtyczka kabla zasilającego jest wyjęta z gniazdka domowej sieci elektrycznej.



Ryzyko Oparzenia!

Nigdy nie odkręcać zatyczki kiedy bojler jest pod ciśnieniem (rys. 19): wyłączyć całkowicie urządzenie i odczekać przynajmniej 15 minut, aż się ochłodzi.

Prasowanie z użyciem pary

- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydobywać przez kilka minut dym i zapach na skutek nagrzewania i wysychania uszczelnaczy zastosowanych do montażu bojlera i żelazka. Zaleca się przewietrzenie pomieszczenia.
- Obie lampki kontrolne "para gotowa" i "żelazko gorące" zapalą się i zgasną w czasie prasowania w zależności od temperatury osiągananej przez bojler i żelazko. Jest to normalne funkcjonowanie urządzenia i nie należy się tym przejmować.

Prasowanie na sucho

Aby prasować na sucho, przekręcić pokrętkę termostatu żelazka w celu wybrania temperatury odpowiedniej do prasowania tkanin i prasować bez wciśnięcia przycisku wytwarzania pary.

Po użyciu

Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi.

W celu odstawienia urządzenia, schować przewód do odpowiedniego schowka I oraz zwinąć kabel zasilający w miejscu do zwijania kabla H (rys. 20).

Odstawić żelazko w suche miejsce.

Utylizacja

 Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

Waga netto: VVX 1445-VVX 1465-VVX 1475 = 3,750 kg

PRO 1465-PRO 1475 = 3,900 KG

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i nacisnąć przyciski włączenia żelazka i bojlera.
Z otworów stopy żelazka wypływa woda.	Temperatura stopy żelazka jest za niska.	Wyregulować termostat żelazka (rys. 9).
	We wnętrzu przewodów zebrały się skropliny, ponieważ po raz pierwszy uruchomiono wyrzut pary lub żelazko nie było używane przez dłuższy okres czasu.	Wcisnąć kilkakrotnie przycisk pary kierując strumień poza deskę do prasowania; pozwoli to na usunięcie zimnej wody z obwodu pary.
	System prasowania został ustawiony na niestabilnej i/lub nachylonej powierzchni.	Umieścić system prasowania na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Ze stopy żelazka wypływa brązowa ciecz.	Do bojlera wiano odprowadzające produkty chemiczne lub dodatki.	Nie należy nigdy wlewać żadnych produktów do bojlera. Oczyszczyć stopę żelazka przy pomocy wilgotnej szmatki.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawia się dym.	Niektóre części zostały poddane działaniu uszczelnień/smarów, które parują w czasie pierwszego nagrzewania.	Jest to rzeczą całkowicie normalną, proces ten zaniknie po kilku użyciach.
Para ucieka dołem bojlera.	Bojler nie został napełniony przed rozpoczęciem prasowania.	Przy każdym włączeniu systemu należy całkowicie NAPEŁNIĆ bojler.
	System prasowania został ustawiony na niestabilnej i/lub nachylonej powierzchni.	Umieścić system prasowania na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Podczas fazy nagrzewania urządzenie drga.	Bojler nie został uzupełniony przed włączeniem.	Wyłączyć urządzenie, pozostawić je do całkowitego ostygnięcia, odkręcić zatyczkę i napełnić bojler wodą.
Po napełnieniu bojlera, z zatyczki wydobywa się para.	Zatyczka została źle dokręcona.	Zakręcić ponownie zatyczkę.
	Uszczelka zatyczki jest zużyta.	Zwrócić się do autoryzowanego serwisu producenta w celu wymiany uszczelki.