

Spis Treści

1st use (Pierwsze użycie)	4
Tips (Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Czyszczenie po przygotowaniu Cappuccino)	8
Hot Water (Gorąca woda)	8
Cleaning (Czyszczenie urządzenia)	9
Descaling and Rinse (Odkamienianie i Płukanie)	10
Opis	11
Opis urządzenia	59
Opis panelu sterowania	59
Opis akcesoriów	59
Kontrola urządzenia	59
Dane techniczne	59
Utylizacja	59
Jeśli coś nie działa	60
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	61
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	61
Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa	61
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	61
Instrukcja obsługi	61

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrywa wyjmowanego zbiornika na wodę
- A2. Wyjmowany zbiornik na wodę
- A3. Podstawka na filiżanki
- A4. Pokrętko pary/gorącej wody
- A5. Wylot bojlera
- A6. Spieniacz mleka
- A7. Dysza spieniacza mleka
- A8. Tacka na filiżanki
- A9. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody w tacce na skropliny
- A10. Tacka na skropliny

Opis panelu sterowania

(str. 3 - B)

- B1. Klawisz ON/OFF ze zintegrowaną lampką kontrolną "włączenia"
- B2. Przycisk wytwarzania kawy ze zintegrowaną lampką kontrolną "gotowej kawy"
- B3. Przycisk pary ze zintegrowaną lampką kontrolną "para gotowa"

Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

- C1. Uchwyt na filtr
- C2. Filtr crema 1 filiżanka, na kawę mieloną lub na saszetki ESE
- C3. Filtr crema 2 filiżanki, na kawę mieloną
- C4. Miarka do dozowania/dociskania

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnij się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. W przypadku stwierdzenia ewidentnych uszkodzeń, nie używać urządzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi

Dane techniczne

Napięcie sieciowe:	220-240V-50/60Hz
Moc:	1100W
Wymiary LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1 L
Długość kabla zasilającego:	1,2 m
Ciężar:	3,8 kg

 Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa Stand-by 1275/2008;
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi poprawkami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi poprawkami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami rozporządzenia WE 1935/2004.

Utylizacja



Ostrzeżenia dotyczące prawidłowego składowania produktu są zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE i z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 151 z 25 Lipca 2005.

Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być składowany razem z odpadami miejskimi.

Należy go oddać do specjalnych ośrodków segregujących odpady, prowadzonych przez władze miejskie lub do sprzedawców zapewniających takie usługi.

Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego ich usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając istotną oszczędność energii i surowców.

Na obowiązek oddzielnego składowania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

Nielegalne składowanie produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązujące normatywy.

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązanie
Kawa espresso nie wypływa z urządzenia	Brak wody w zbiorniku	Wyczyścić otwory uchwyty filtra
	Napełnić zbiornik wodą	Wylot bojlera ekspresu jest zatkany
	Otwory wyjścia kawy w uchwycie filtra są zatkane	Przeprowadzić czyszczenie, zgodnie z opisem podanym w paragrafie "Czyszczenie" (cleaning)
Kawa espresso skapuje z brzegów uchwyty filtra zamiast z jego otworów.	Uchwyt filtra został źle założony lub jest brudny	Wymienić uszczelkę bojlera ekspresu w Serwisie Technicznym
	Założyć prawidłowo uchwyt filtra i zdecydowanie obrócić go, do oporu	Otwory uchwyty filtra są zatkane
	Uszczelka bojlera ekspresu utraciła elastyczność lub jest brudna	Wyczyścić otwory uchwyty filtra
Duży hałas pompy.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napełnić zbiornik
	Zbiornik na wodę jest źle założony, a zawór na jego dnie jest zamknięty	Delikatnie nacisnąć zbiornik w celu otwarcia zaworu na jego dnie
Pianka kawy jest ciemna (kawa zbyt wolno wypływa z otworu)	Kawa mielona jest zbyt mocno dociśnięta	Słabiej dociskać kawę
	Zbyt duża ilość mielonej kawy	Zmniejszyć ilość mielonej kawy
	Wylot bojlera ekspresu jest zatkany	Przeprowadzić czyszczenie, zgodnie z opisem podanym w paragrafie "Czyszczenie" (cleaning)
	Filtr jest zatkany	Przeprowadzić czyszczenie, zgodnie z opisem podanym w paragrafie "Czyszczenie" (cleaning)
	Zbyt drobno zmielona kawa	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów ciśnieniowych
	Mielona kawa jest zbyt miętka lub wilgotna	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów, która nie powinna być wilgotna
	Niewłaściwy rodzaj mielonej kawy	Zmienić rodzaj mielonej kawy
Kawa ma kwaśny smak.	Płukanie po przeprowadzeniu odkamieniania nie było wystarczające	Po wykonaniu odkamieniania, wypłukać urządzenie, jak wskazano w par. Odkamienianie i Płukanie (Descaling and Rinse)
Podczas przyrządzania cappuccino mleko nie spienia się	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać zimnego mleka wyjętego z lodówki
	Spieniacz mleka jest brudny	Oczyścić dokładnie otworki spieniacza mleka

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować obrażenia zagrożające życiu, na skutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę.
- Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
- Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec jakemukolwiek ryzyku.
- Podczas czyszczenia nie należy nigdy zanurzać ekspresu w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
- Przed jakąkolwiek czynnością czyszczenia zewnętrznych części urządzenia, wyłączyć ekspres, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ochłodzenia.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-

menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Uwaga:

Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może w nim powstawać para wodna.

Zachować ostrożność, aby unikać kontaktu z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą.

W czasie działania urządzenia nie dotykać płytki ogrzewającej filizanki, ponieważ jest ona gorąca.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.

W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.



Zwróć uwagę: pierwsze użycie urządzenia

Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wypłukać wszystkie przewody wewnętrzne urządzenia, przepuszczając wodę, jak przy wytwarzaniu kawy, opróżniając przynajmniej jeden zbiornik na wodę; następnie przystąpić do zaparzania kawy.