

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.

- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczeństwo! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować, w następstwie porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia. Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga: Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko oparzenia! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parą.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Przycisk ON/OFF z wbudowaną kontrolką
- A2. Przycisk wytwarzania kawy lub gorącej wody z wbudowaną kontrolką
- A3. Przycisk wyboru funkcji pary z wbudowaną kontrolką
- A4. Podstawa podgrzewania filiżanek
- A5. Zbiornik na wodę
- A6. Pokrętko pary
- A7. Rurka wytwarzania pary lub gorącej wody
- A8. Dysza do spieniania mleka
- A9. Rurka
- A10. Tacka ociekowa
- A11. Wskaźnik poziomu wody w tacce ociekowej
- A12. Podstawa na filiżanki
- A13. Sitko bojlera

Opis akcesoriów

(str.- 3 - B)

- B1. Filtr crema na 1 filiżankę na kawę mieloną lub saszetki
- B2. Filtr crema na 2 filiżanki na kawę mieloną
- B3. Łyżka uchwytu na filtr
- B4. Miarka/praska

MONTAŻ URZĄDZENIA



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.

Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.

- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.

Podłączenie urządzenia



Niebezpieczeństwo!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (rys. 1) i wyjąć go pociągając do góry (rys. 2).
2. Napełnić zbiornik zimną, czystą wodą uważając, aby nie przekroczyć poziomu MAX. (rys. 3). Włożyć zbiornik delikatnie przyciskając, aby znajdujący się na dnie zawór otworzył się.
3. Można również napełnić zbiornik bez wyjmowania go, wystarczy włączyć do niego wodę za pomocą dzbanka.



Uwaga:

Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.



Zwróć uwagę:

Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdować się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.

PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

1. Włączyć urządzenie wciskając wyłącznik  (rys. 4): włączy się wbudowana kontrolka.
2. Do tyżki uchwytu na filtr włożyć filtr, który chce się użyć (1 lub 2 filizanki) (rys. 5).
3. Zamocować filtr w urządzeniu bez mielonej kawy (rys. 6).
4. Pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik o pojemności 0,5 litra oraz pod dyszą do spieniania mleka drugi pojemnik o pojemności 0,5 litra (rys. 7).

5. Począć na włączenie się kontrolki wbudowanej do przycisku  (rys. 8) a następnie wcisnąć przycisk wytwarzania kawy (rys. 9) i poczekać, aż z rurki bojlera wypłynie woda - około połowa pojemności zbiornika.
6. Następnie przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 10) i poczekać, aż z dyszy do spieniania mleka wypłynie reszta wody znajdującej się w zbiorniku.
7. Zakręcić pokrętkę pary i ponownie wcisnąć przycisk wytwarzania kawy, aby przerwać wytwarzanie wody.
8. Opróżnić dwa pojemniki i ponownie umieścić je pod sitkiem bojlera i dyszą do spieniania mleka. Powtórzyć czynności z punktów 5-6-7.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu (różny w zależności od modelu) wyłącza się ono automatycznie (wyłącza się kontrolka zasilania).

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać odpowiednią temperaturę kawy espresso zaleca się podgrzanie urządzenia:

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (włączy się kontrolka ON/OFF) (rys. 4) i założyć pusty uchwyt na filtr (rys. 6).
2. Umieścić filizankę pod uchwytem. Użyć filizanki, w której przygotuje się kawę, w ten sposób zostanie ona podgrzana.
3. Począć na włączenie się kontrolki wbudowanej do przycisku  (rys. 8), a następnie wcisnąć przycisk wytwarzania kawy (rys. 9); poczekać, aż wypłynie woda i kontrolka wyłączy się, przerwać wytwarzanie ponownie wciskając przycisk wytwarzania kawy.
4. Opróżnić filizankę, poczekać, aż ponownie włączy się kontrolka wbudowana do przycisku  i jeszcze raz powtórzyć czynność.

(Normalne jest, że podczas odczepiania filtra wydobywa się niewielka ilość pary).

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU MIELONEJ KAWY

1. Po podgrzaniu urządzenia, jak opisano w poprzednim paragrafie włożyć do uchwytu filtr do kawy mielonej. Użyć małego filtra, jeżeli chce się przygotować jedną kawę lub dużego, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.
2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do filtra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7 g. (rys.

10). Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy, wysypać do filtra niepełne dwie miarki kawy mielonej (około 6+6 g). Napełniać filtr małymi ilościami, aby kawa mielona nie wysypywała się z niego.



Uwaga: dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą mieloną, należy się upewnić, że w filtrze nie ma pozostałości z poprzedniego parzenia.

3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie docisnąć praską (rys. 11). Docisnięcie kawy mielonej jest bardzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso. Jeżeli zbyt mocno docisnąć się kawa będzie wypływać powoli i pianka będzie bardzo ciemna. Natomiast jeżeli docisnąć się zbyt delikatnie, kawa będzie wypływać szybko a pianka będzie jasna i będzie jej mało.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu na filtr i założyć go na urządzeniu: mocno przekręcić rączkę w prawo (rys. 6), aby uniknąć wyciekania wody.
5. Pod otworami filtra umieścić filizankę lub filizanki (rys. 12). Przed przygotowaniem kawy zaleca się podgrzanie filizanek odrobiną gorącej wody lub umieszczając je na górnej płytce na około 15-20 minut (rys. 13).
6. Upewnić się, że kontrolka OK (rys. 8) jest włączona (jeżeli nie, poczekać, aż włączy się) i wcisnąć przycisk wytwarzania kawy (rys. 9). Po uzyskaniu żądanej ilości kawy, aby przerwać wytwarzanie ponownie wcisnąć ten sam przycisk.
7. W celu wyjęcia uchwytu na filtr, przekręcić rączkę z prawej w lewą.



Ryzyko oparzenia! Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na filtr podczas wytwarzania kawy.

8. Aby usunąć zużyłą kawę, należy przytrzymać zablokowany filtr za pomocą wbudowanej w rączce blokady i wysypać ją delikatnie uderzając odwróconym uchwytem (rys. 14).
9. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk ON/OFF.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU SASZETEK

1. Podgrzać urządzenie jak opisano w paragrafie "Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze", upewniając się, że uchwyt na filtr jest założony. W ten sposób uzyska się bardziej gorącą kawę.



Zwróć uwagę: stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on wskazany na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.

Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.

2. Do uchwytu na filtr włożyć mały filtr.
3. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku filtra (rys. 15). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na filtrze zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich opakowaniu.
4. Zamocować uchwyt na filtr w urządzeniu, przekręcając go zawsze do oporu (rys. 6).
5. Wykonać czynności z punktów 5, 6 i 7 poprzedniego paragrafu.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich paragrafach, w odpowiednio dużych filizankach.
2. Nacisnąć na przycisk  (rys. 16). Poczekać, aż włączy się wbudowana kontrolka (rys. 17).
3. W międzyczasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Mleko musi być zimne, wyjęte z lodówki (nie może być gorące!). Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy (rys. 18).



Zwróć uwagę: zaleca się używanie mleka półtłustego z lodówki.

4. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka.
5. Poczekać na włączenie się kontrolki OK. Jej włączenie wskazuje, że bojler osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary.
6. Uaktywnić wytwarzanie pary przekręcając na kilka sekund pokrętkę na pozycję /88 w celu usunięcia ewentualnej wody znajdującej się w obwodzie. Wyłączyć parę.
7. Zanurzyć na kilka milimetrów dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem (rys. 19) uważając, aby nie zanurzyć wybitej na niej linii (wskazana strzałką na rys. 19). Przekręcić pokrętkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, rys. 20 na przynajmniej pół obrotu. Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość. Aby uzyskać bardziej kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w mleku i przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry.
8. Po osiągnięciu żądanej temperatury (idealna wartość wynosi 60°C) przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętkę na pozycję 0 i ponownie wcisnąć przycisk pary .
9. Wlać spienione mleko do filizanek z przygotowaną wcześniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.



Zwróć uwagę:

Jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;

- jeżeli po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, należy ostudzić boiler, w przeciwnym wypadku wytwarzana kawa będzie przypalona. W celu ostudzenia, umieścić pod otworami uchwytu na filtr pojemnik, wcisnąć przycisk wytwarzania kawy i poczekać na wydobyć się wody dopóki kontrolka OK nie wyłączy się, puścić przycisk wytwarzania kawy. Przystąpić do przygotowania kawy.

Zaleca się wytwarzanie pary przez maksymalnie 60 sekund oraz nie należy spieniać mleka więcej niż 3 razy po kolei.



Uwaga! ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.

Postępować w następujący sposób:

1. Przekręcając pokrętkę wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu opróżni się dyszę do spieniania z ewentualnych pozostałości po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk ON/OFF.
2. Jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; następnie zsunąć na dół (rys. 21).
3. Zdjąć dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając ją na dół (rys. 22).
4. Dokładnie wymyć dyszę do spieniania mleka i rurkę pary letnią wodą.
5. Sprawdzić, czy dwa otwory wskazane strzałkami na rys. 23 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić je za pomocą igły.
6. Zamontować dyszę pary wkładając ją do góry na rurkę pary.
7. Zamontować dyszę do spieniania mleka wkładając ją do góry i przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF (rys. 4). Poczekać, aż włączy się wbudowana kontrolka.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
3. Wcisnąć przycisk wytwarzania (rys. 9) i jednocześnie przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. (rys. 19): z dyszy do spieniania mleka wydobydzie się gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody zakręcić pokrętkę i ponownie wcisnąć przycisk wytwarzania (rys. 9).

Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż 60 sekund.

CZYSZCZENIE



Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

Czyszczenie i konserwacja filtrów

Po przygotowaniu około 200 kaw należy wyczyścić filtry w następujący sposób:

- Odkręcić zatyczkę filtra przekręcając ją w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 24).
- Zsunąć urządzenie spieniające z pojemnika popychając od strony zatyczki.
- Zdjąć uszczelkę.
- Wypłukać wszystkie komponenty i dokładnie wyczyścić metalowy filtr gorącą wodą i wyszorować szczoteczką (rys. 25). Sprawdzić, czy otwory metalowego filtra nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (patrz rys. 25).
- Zamontować filtr i uszczelkę na plastikowej tarczy, jak wskazano na rysunku 26. Uważać, aby włożyć kołek do plastikowej tarczy, do otworu uszczelki wskazanego strzałką na rys. 26.
- Włożyć całość do stalowego pojemnika na filtr (rys. 27) upewniając się, że wystający kołek znajduje się wewnątrz podstawy (patrz strzałka na rys. 27).
- Na koniec zakręcić zatyczkę w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (rys. 28).

Czyszczenie sitka bojlera

Po przygotowaniu około 300 kaw należy wyczyścić sitko bojlera postępując w następujący sposób:

- Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i wtyczka została wyjęta z gniazdka;
- Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę mocującą sitko do bojlera ekspresu (rys. 29);
- Zdjąć sitko bojlera;
- Wyczyścić boiler wilgotną szmatką (rys. 30);
- Za pomocą szczoteczki dokładnie wyczyścić sitko gorącą wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą.
- Zawsze wypłukać sitko szorując je pod kranem.
- Zamontować sitko na boilerze uważając, aby uszczelka znalazła się na prawidłowym miejscu.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Czyszczenie innych elementów

1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.

- Systematycznie czyścić łyżkę uchwytu na filtr, filtry, tackę ociekową i zbiornik na wodę.
Tacka ociekowa posiada czerwony wskaźnik, który staje się widoczny w momencie konieczności jej opróżnienia. W celu opróżnienia, wyjąć kratkę na filizanki (rys. 31), usunąć wodę i wyczyścić tackę szmatką; następnie zmontować ją uważając, aby wskaźnik znajdował się na swojej pozycji. Wyczyścić zbiornik przy pomocy szczotki do butelek, aby jak najdokładniej umyć dno (rys. 32).



Niebezpieczeństwo! Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.

ODKAMINIOWANIE

Zaleca się przeprowadzanie odkaminiowania zawsze po przygotowaniu około 200 kaw. Zalecany jest dostępny na rynku odkaminiacz firmy De'Longhi.

Zastosować poniższą procedurę:

- Napełnić zbiornik roztworem odkamieniającym uzyskanym po rozcieńczeniu odkamieniacza z wodą, na podstawie instrukcji wskazanych na opakowaniu.
- Wcisnąć przycisk ON/OFF.
- Upewnić się, że uchwyt na filtr nie jest założony i umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka.
- Poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
- Wcisnąć przycisk wytwarzania kawy i i poczekać na wydobywanie się około 1/4 roztworu znajdującego się w zbiorniku: od czasu do czasu odkręcać pokrętkę pary, aby wypłynęła niewielka ilość roztworu; przerwać ponownie wciskając przycisk i pozostawić roztwór na około 5 minut.
- Powtórzyć punkt 5 przez 3 razy, dopóki zbiornik nie będzie pusty.
- Aby usunąć ślady z roztworu odkamieniającego wypłukać dobrze zbiornik, napełnić czystą wodą (bez odkamieniacza).
- Wcisnąć przycisk wytwarzania kawy i poczekać, dopóki zbiornik całkowicie nie opróżni się;
- Powtórzyć punkty 7 i 8.

DANE TECHNICZNE

Napięcie sieciowe:	220-240V~50/60Hz
Pobierana moc:	1100W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,1 litra
Wymiary	DłxWysxGł - 240x323x270 (360) mm
Ciężar	3,4 kg mm



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej Stand-by 1275/2008 z późniejszymi zmianami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie można wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać do zakładu gospodarowania odpadami.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik wodą
	Otwory w uchwycie na filtr, przez które wylewa się kawa są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie "Czyszczenie"
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkaminiowanie według opisu z paragrafu "Odkaminiowanie"
Kawa espresso kapie z brzołów uchwytu na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony lub jest brudny	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekręcić do oporu
	Uszczelka bojlera ekspresu straciła elastyczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę bojlera Centrum Serwisowym
	Otwory w uchwycie na filtr są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr

Kawa jest zimna	Lampka kontrolki OK nie była włączona w momencie wciśnięcia przycisku wytwarzania kawy	Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK
	Nie wykonano podgrzewania	Przeprowadzić podgrzewanie jak wskazano w paragrafie "Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze"
	Filizanki nie zostały podgrzane	Podgrzać filizanki gorącą wodą lub pozostawić je na około 20 minut na tacce podgrzewania znajdującej się na pokrywie
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z paragrafu "Odkamienianie"
Nadmierny hałas pompy	Zbiornik na wodę jest pusty	Napełnić zbiornik
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawór znajdujący się na dnie jest zamknięty	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujący się na dnie zawór
	W złączu zbiornika znajdują się pęcherze powietrza	Zastosować się do instrukcji "Wytwarzanie gorącej wody", aż do wydobycia się wody
Pianka na kawie jest ciemna (kawa wypływa z otworu powoli)	Zbyt mocno dociśnięto kawę mieloną	Delikatniej docisnąć kawę
	Zbyt duża ilość kawy mielonej	Zmniejszyć ilość kawy
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie "Cleaning" (Czyszczenie)
	Filtr jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie "Cleaning" (Czyszczenie)
	Kawa jest zbyt drobno zmielona lub wilgotna	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów do kawy espresso; upewnić się, że nie jest wilgotna
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości	Zmienić rodzaj kawy mielonej
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z paragrafu "Odkamienianie"
Kawa jest kwaśna w smaku	Niewystarczające płukanie po odkamienianiu	Po zakończeniu odkamieniania wypłukać urządzenie.
Podczas przygotowania kawy cappuccino nie tworzy się pianka na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Dysza do spieniania mleka jest brudna.	Dokładnie wyczyścić otwory dyszy do spieniania mleka
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z paragrafu "Odkamienianie"
Urządzenie wyłącza się	Interwencja automatycznego wyłączania	Wcisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie
Po kilku sekundach od włączenia urządzenie wyłącza się	Wciśnięty przycisk wytwarzania lub przycisk funkcji pary.	Zwolnić przycisk, następnie wcisnąć przycisk ON/OFF.