

PATRZ TABLICZKA Z DANymi TECHNICZNYMI

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie domowej sieci zasilania odpowiada wartości podanej na urządzeniu.
- Upewnić się, że gniazdko wtyczkowe ma zasilanie w wysokości 10/16 Ampera.
- URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z DYREKTYWĄ 89/336/CEE I Z D.M. 476/92 O

INSTALOWANIE

Urządzenie może być używane tylko w wersji przenośnej.

DZIAŁANIE I WYKORZYSTANIE**Modele z przełącznikiem funkcji i termostatem**

- **Zastosowanie letnie (tylko wentylacja):** przekręcić termostaat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania na pozycji  5/6.
- **Działanie z minimalną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję 1.
- **Działanie z pełną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję 2.
- **Wyłączenie:** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję "●" i pokrętkę termostatu na pozycję "❄", a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego.

Ustawianie termostatu

Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przekręcić pokrętkę termostatu dx  (jeżeli zostało przewidziane) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do wyłączenia urządzenia i nie dalej.

W ten sposób ustawiona temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostaat.

FUNKCJA PRZECIWMROŚNA

Ustawić pokrętkę  1 na pozycji 2, a następnie ustawić pokrętkę termostatu  2 na pozycji . Tak ustawione urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze około 5 C z minimalnym zużyciem energii.

Modele z przyciskiem

- **Ogrzewanie z minimalną mocą:** nacisnąć przycisk "■" (na przycisku jest widoczny czerwony kolor).
 - **Ogrzewanie z maksymalną mocą:** nacisnąć oba przyciski (na przycisku jest widoczny czerwony kolor).
 - **Wyłączenie:** wyłączyć oba przyciski.
- Zaleca się wyjmować wtyczkę z gniazdka zawsze wtedy, gdy urządzenie nie jest używane.

Modele tylko o termostacie

Urządzenie włącza się poprzez przekręcenie pokrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania na pozycji maksymalnej; aby całkowicie wyłączyć urządzenie przekręcić pokrętkę do pozycji minimalnej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- **Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.**
- Nie należy nigdy stosować proszków ściernych ani rozpuszczalników.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w pobliżu instalacji prysznicowych, wanny, umywalki, basenu, itp.
 - Urządzenie używać wyłącznie w pozycji pionowej.
 - Nie używać urządzenia do suszenia bielizny. Nie zastanawiać kratki wlotowej i wylotowej powietrza (niebezpieczeństwo przegrzania).
 - W odległości około 50 cm przed urządzeniem nie powinny znajdować się żadne meble lub inne przedmioty.
 - W przypadku używania urządzenia w wersji przenośnej nie należy go włączać w pobliżu ścian, mebli, zastół, itp.
 - W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny bądź osoba o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
 - Urządzenie nie powinno być ustawione tuż nad stałym gniazdkiem sieciowym.
 - Nie przykrywać urządzenia podczas jego działania, aby uniknąć przegrzania i niebezpieczeństwa pożaru.
 - Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej od 4m².
- Inne urządzenie zabezpieczające przerywa działanie termowentylatora w razie przypadkowego przegrzania (np. z powodu zatkania kratki wlotowej i wylotowej powietrza, braku pracy silnika lub zbyt wolnych obrotów). W celu ponownego włączenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać kilka minut, wyeliminować przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka.



Ważne: nigdy nie przykrywać włączonego urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczny wzrost jego temperatury.