

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie domowej sieci zasilania odpowiada wartości w V podanej na urządzeniu i czy gniazdko wtyczkowe i przewód zasilający są zgodne z wymaganym obciążeniem.
- URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z DYREKTYWĄ 89/336/CEE DOTYCZĄCĄ USUWANIA ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH.

INSTALACJA

Urządzenie może być wykorzystywane w wersji przenośnej lub zainstalowane na ścianie; modele z podstawą obrotową nie mogą być instalowane na ścianie.

W przypadku montowania na ścianie należy postąpić w następujący sposób:

- Zainstalować wspornik do montowania na ścianie przestrzegając rozmiarów minimalnych podanych na rys. 1.
- Jeżeli urządzenie jest montowane w pomieszczeniu z wanną lub prysznicem, bezwzględnie należy przestrzegać „bezpiecznych odległości”, jak pokazano na rys. 4 i w każdym przypadku instalować termowentylator daleko od kranów, umywalek, natrysków, itp.
- Kolejno włożyć urządzenie do części górnej wspornika, a następnie delikatnie przekręcić termowentylator aż do przyłączenia go do niższego haka wspornika (rys. 2).
- Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio przy gniazdku zasilającym.

Uwaga: jeżeli urządzenie nie jest instalowane na ścianie, nie należy przyczepiać wspornika do urządzenia.

DZIAŁANIE I WYKORZYSTANIE

Modele z przełącznikiem funkcji i termostatem

- Przekręcić pokrętkę termostatu (lewe) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do pozycji max.
- **Zastosowanie letnie (tylko wentylacja):** przekręcić przełącznik funkcji na pozycję .
- **Działanie z minimalną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 1 (zapali się lampka kontrolna).
- **Działanie z pełną mocą:** przekręcić przełącznik funkcji do pozycji 2.
- **Wyłączenie:** przesunąć przełącznik funkcji do pozycji "0".

Ustawianie termostatu

Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przekręcić pokrętkę termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż zgaśnie lampka kontrolna. W ten sposób ustawiona temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana przez termostat.

FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA ZAMARZANIU

Po ustawieniu przełącznika funkcji w pozycji 2 i pokrętki termostatu w pozycji , urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Modele z samym termostatem

Urządzenie włącza się poprzez przekręcenie pokrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji maksymalnej; aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętkę na pozycję minimalną, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego.

MODELE WYPOSAŻONE W TIMER 24 GODZ.

W celu zaprogramowania nagrzewania należy wykonać następujące czynności:

Należy sprawdzić aktualną godzinę. Zakładając, że zegar pokazuje 10, tarczę programatora należy przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż wskaźnik  umieszczony na przedniej części tarczy zrówna się z cyfrą 10. Ustawić okresy czasu, w których urządzenie ma działać, poprzez przesunięcie nacięć programatora na zewnątrz. Każde nacięcie odpowiada 30 minutom. Tak nastawione urządzenie będzie codziennie automatycznie działać w zaprogramowanych godzinach (Ważne: wtyczka powinna cały czas znajdować się w gniazdku zasilającym).

- Aby zmienić ustawienia, nacięcia programatora wystarczy ustawić w pozycji początkowej i zaprogramować nowe okresy działania urządzenia.
- Aby włączyć urządzenie bez programowania, należy przesunąć na zewnątrz wszystkie nacięcia programatora. W tym wypadku, aby całkowicie

MODELE Z REGULOWANĄ PODSTAWĄ (włącznik nożny)

Niektóre modele są wyposażone w regulowaną podstawę i włącznik nożny.

Urządzenie może zostać ustawione ręcznie na prawo lub lewo pod kątem odchylenia około 30° w celu skierowania strefy przepływu powietrza w wybranym kierunku.

Po ustawieniu pokrętki termostatu i przełącznika funkcji (ewentualnie timera) jak opisano powyżej, aby włączyć urządzenie należy przycisnąć pedał uruchamiający główne urządzenie, które wprawia w ruch termowentylator.

Aby wyłączyć termowentylator wystarczy ponownie nacisnąć pedał.

Ważne: tylko poprzez naciśnięcie pedału uruchamia się urządzenie.

MODELE Z RUCHOMĄ PODSTAWĄ OBROTOWĄ

Niektóre modele wyposażone są w ruchomą podstawę obrotową i włącznik nożny.

Aby zwiększyć strefę przepływu powietrza, należy wcisnąć włącznik nożny. W ten sposób włączone urządzenie będzie się przechylać w lewo i w prawo. Aby zatrzymać przechylenie w żądanej pozycji, wystarczy ponownie nacisnąć pedał wyłącznika.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego.
- Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.
- Nie należy nigdy stosować proszków ani rozpuszczalników.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w pobliżu instalacji prysznicowych, wanny, basenu, itp.
- Urządzenie używać wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie przykrywać działającego urządzenia w celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru.
- Nie używać urządzenia do suszenia bielizny. Nie zasłaniać kratki wlotowej i wylotowej powietrza (niebezpieczeństwo przegrzania).
- Urządzenie ustawiać w odległości 50 cm od mebli, ścian, zasłon i innych przedmiotów.
- W przypadku używania urządzenia w wersji przenośnej nie należy go włączać w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.
- Nie należy stosować przedłużaczy. W razie konieczności ich użycia należy starannie przestrzegać dołączonych do nich instrukcji zwracając uwagę, by nie przekroczyć limitu mocy podanego na przedłużaczu.
- W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny bądź osoba o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Nie należy stosować urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej od 4m².
- Modele z podstawą obrotową są wyposażone w specjalne urządzenie zabezpieczające, które powoduje wyłączenie termowentylatora w razie jego przewrócenia. W celu ponownego włączenia wystarczy ustawić termowentylator w pozycji pionowej.

Inne urządzenie zabezpieczające przerywa działanie termowentylatora w razie przypadkowego przegrzania (np. z powodu zatkania kratki wlotowej i wylotowej powietrza, braku pracy silnika lub zbyt wolnych obrotów). W celu ponownego włączenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać kilka minut, wyeliminować przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka.



WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania, w żadnym wypadku nie należy przykrywać urządzenia w trakcie działania, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczny wzrost temperatury.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec zagrożeniom związanym z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie to nie może być podłączone do zasilania poprzez zewnętrzne urządzenie wł./wył. takie jak timer, nie może być też podłączone do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego w jakikolwiek sposób.