

1. INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie należy wyjąć z opakowania, przewrócić, a następnie ułożyć na styropianie. Sprawdzić czy kabel zasilający jest nienaruszony i czy urządzenie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Urządzenia nie należy włączać, jeżeli jest uszkodzone.

2. MONTAŻ NÓŻEK

Wyjąć nóżki i kółka ze styropianu wypełniającego opakowanie. Kółka wsunąć do sworzni nóżki i maksymalnie docisnąć, aż usłyszymy kliknięcie (rys. 1). Upewnić się pociągając za kółka czy zostały prawidłowo zamocowane.

Nóżki należy zamontować przy pomocy odpowiedniego gwintowanego zaczepu i stosownych nakrętek motylkowych w dolnej części grzejnika do ostatniego i przedostatniego żeberka, jak pokazano na rysunkach 2-3-4.

Model ze składanymi kółkami już zamontowanymi

Odwrócić grzejnik na dywanie lub innej miękkiej powierzchni, aby uniknąć porysowania lakieru.

Wyjąć kółka poprzez pociągnięcie ich na zewnątrz (Rys. 5). Ustawić grzejnik w normalnej pozycji.

3. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy sprawdzić, czy napięcie w domowej sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu w woltach na urządzeniu, a także czy gniazdko zasilające i linia zasilająca posiadają wymagane obciążenie.
- GRZEJNIK NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDEK WYPOSAŻONYCH W SKUTECZNE UZIEMIENIE.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/CEE i z Dekretem Ministerialnym 476/92 dotyczącym zgodności elektromagnetycznej.

4. DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE

Włączenie

Wtyczkę należy włożyć do gniazdka zasilającego, termostat przesunąć do maksymalnej pozycji i włączyć grzejnik przy pomocy przełącznika zgodnie z podanymi niżej wskazówkami:

- Przełącznik ustawić w pozycji „**MIN**” w celu wybrania minimalnej mocy.
- Przełącznik ustawić w pozycji „**MED**” w celu wybrania średniej mocy.
- Przełącznik ustawić w pozycji „**MAX**” w celu wybrania maksymalnej mocy.
- Przełącznik ustawić w pozycji „ ” w celu wybrania funkcji ogrzewania turbo.
- Przełącznik ustawić w pozycji „ ” + „**MAX**” w celu wybrania funkcji ogrzewania turbo i maksymalnej mocy.
- Przełącznik funkcji ustawić w pozycji „**0**” w celu wyłączenia urządzenia.

Regulacja termostatu

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żądaną wartość, termostat należy przesunąć powoli, aż zgaśnie lampka kontrolna (lub usłyszymy kliknięcie).

W ten sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i będzie stale utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Jeżeli termostat znajduje się w pozycji  , a przełącznik znajduje się w dowolnej pozycji różnej od „0”, urządzenie utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii.

NAGRZEWANIE TURBO

Urządzenie wyposażone jest w termowentylację, która szybciej nagrzewa pomieszczenie. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić przełącznik w pozycji  lub  + **MAX**.

Ważne: w razie przegrzania spowodowanego nagromadzeniem się kurzu na kratkach wlotowych i wylotowych powietrza włączy się urządzenie zabezpieczające, które przerwie

działanie grzejnika. Aby ponownie włączyć grzejnik, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, poczekać, aż urządzenie ostygnie, oczyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza przy pomocy odkurzacza, a następnie podłączyć grzejnik do sieci zasilającej i włączyć.

5. KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Elektryczny grzejnik olejowy nie wymaga szczególnych czynności konserwacyjnych. Wystarczy go odkurzać przy pomocy miękkiej i suchej szmatki. Nie należy nigdy używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników. W razie konieczności, usunąć ewentualnie nagromadzony brud przy pomocy odkurzacza.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania, w żadnym wypadku nie należy przykrywać urządzenia w trakcie działania, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczny wzrost temperatury.

Grzejnik wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które wyłącza go w razie przypadkowego przegrzania. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego na 30 minut, poczekać aż urządzenie ostygnie, a następnie podłączyć urządzenie do sieci i ponownie je uruchomić.

UWAGA: aby uniknąć ewentualnego ryzyka uszkodzenia urządzenia zabezpieczającego, nie należy używać zewnętrznego programatora w celu włączenia urządzenia.

- Nie używać grzejnika bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub basenu.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używać grzejnika do suszenia bielizny, nie kłaść kabla zasilającego na gorących elementach urządzenia.
- Używać grzejnik zawsze w pozycji pionowej.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy się zwrócić o jego wymianę do producenta lub do jego serwisu technicznego, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- W przypadku pierwszego włączenia grzejnik powinien działać z maksymalną mocą co najmniej przez 2 godziny. W tym czasie należy dobrze wietrzyć pomieszczenie w celu usunięcia zapachu nowości, który uwalnia się z urządzenia.
- Jest rzeczą zupełnie normalną, że przy pierwszym włączeniu urządzenia słychać trzeszczenie.
- Grzejnika nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Zbiornik grzejnika napełniony jest odpowiednią ilością oleju i wszelkie naprawy wymagające otwarcia zbiornika powinien przeprowadzać wyłącznie producent lub jego serwis techniczny. W razie wycieku oleju należy się skontaktować z producentem lub z jego serwisem technicznym.
- W przypadku złomowania urządzenia należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących usuwania oleju.
- Nie używać niniejszego urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 4m².

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.