

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych czy mentalnych, lub z niewystarczającym doświadczeniem i wiedzą, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika.
- Urządzenie powinno być poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są one pod stałym nadzorem.
- Dzieci powyżej 3-ego i poniżej 8-ego roku życia powinny wyłącznie włączać lub wyłączać urządzenie, które zostało ustawione w swojej przewidzianej dla normalnego funkcjonowania pozycji, oraz jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne zagrożenia. Dzieci powyżej 3-ego i poniżej 8-ego roku życia nie powinny podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego, nastawiać je oraz konserwować i czyścić. **UWAGA— Niektóre części tego urządzenia mogą się mocno rozgrzać i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną ostrożność w przypadku obecności dzieci i osób niepełnosprawnych.**
- Nie używać urządzenia w pobliżu

prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.

- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie, lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu wszelkich niebezpiecznych sytuacji.
- UWAGA: aby zapobiec wszelkim niebezpiecznym sytuacjom spowodowanym przypadkowym zresetowaniem systemu zabezpieczeń, urządzenie nie może być podłączone do zewnętrznego wyłącznika czasowego.



Ważne!

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie nie może być umieszczone bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie zaleca się podłączania do przedłużacza, ponieważ podczas pracy grzejnika może nastąpić przegrzanie przedłużacza.



Ryzyko oparzenia!!

Niestosowanie się ostrzeżeń może spowodować oparzenia.

- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie przykrywaj włączonego urządzenia, gdyż doprowadziłoby to do niebezpiecznego podniesienia temperatury wewnętrznej. 



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje na zalecenia i ważne dla użytkownika informacje.

- Nigdy nie susz prania na grzejniku.
- Nigdy nie kładź kabla zasilającego na grzejniku, gdy jest on gorący.
- Zalecamy, aby nie umieszczać grzejnika w miejscu, gdzie jest przeciąg, ponieważ silny przepływ powietrza może zakłócić efektywne działanie urządzenia.
- Ustawiaj grzejnik wyłącznie w pionowej pozycji.

- Grzejnik musi być umieszczony przynajmniej 30cm od mebli lub innych przedmiotów.
- Przy korzystaniu z urządzenia po raz pierwszy, włącz termostat na maximum przynajmniej na 15 minut, aby pozbyć się zapachu "nowości". Może też wydzielić się trochę dymu, z powodu pokrycia elementu grzejącego ochronnymi substancjami przed transportem.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby zachować potem swobodny dostęp do wtyczki i gniazdka.
- Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4m².
- Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który wyłączy grzejnik w razie przegrzania. Aby potem zresetować grzejnik, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, zobacz w załączonej karcie gwarancyjnej.

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wraz z późniejszymi nowelizacjami;

Likwidacja zużytych urządzeń



Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu De'Longhi. Przed użyciem prosimy zapoznać się z instrukcją. Pozwoli to na uniknięcie wszelkich niebezpiecznych sytuacji lub uszkodzenia urządzenia.

OPIS

(zob. rysunek na str. 3).

- A** Termostat
- B** Przełączniki
- C** Timer (tylko w niektórych modelach)
- D** Uchwyt na kabel
- E** Kółko

UŻYTKOWANIE

Podłączenie do prądu

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie elektryczne w gniazdku jest zgodne z napięciem nominalnym podanym na etykiecie urządzenia, i że gniazdko sieciowe oraz kabel zasilający odpowiadają sobie wymiarami.
- **PODŁĄCZAJ GRZEJNIK TYLKO DO SKUTECZNIE UZIEMIENEGO GNIAZDKA SIECIOWEGO**
- Urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą dotyczącą

kompatybilności elektromagnetycznej.

Montaż stopkek

Wymij stopki i kółka z polistyrenowego opakowania. Włóż strzemię z gwintami tak, jak pokazano na rysunku 1,2 i 3, oraz, używając nakrętek motylkowych, przytwierdź stopki do spodu grzejnika pomiędzy dwa ostatnie żeberka. Następnie przymocuj kółka do stopkek i pewnie naciśnij, aby wskoczyły na swoje miejsce (rys. 4,5). Pociągnij za każde kółko, aby upewnić się, że są dobrze przymocowane. W niektórych modelach, kółka są już zamontowane na stopkach.

Modele z systemem "Łatwa jazda"

Ustaw grzejnik do góry nogami na dywanie lub miękkiej powierzchni, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej.

Rozłóż całkowicie kółka przekraczając je na zewnątrz (Rys. 6).

Ustaw grzejnik w jego normalnym położeniu.



Ważne!

Urządzenie powinno zawsze pracować w pozycji pionowej (kółka na dole, przełączniki na górze). Jakakolwiek inne ustawienie może być niebezpieczne!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie

Przekręć regulator termostatu do maximum zgodnie z ruchem wskazówek zegara (6). Włącz oba przełączniki. Lampka kontrolna będzie świecić się dopóki temperatura w pomieszczeniu nie osiągnie temperatury ustawionej za pomocą termostatu.

Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie pożądany poziom, przekręć powoli regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz kliknięcia i lampka kontrolna wyłączy się.

Urządzenie włącza i wyłącza się automatycznie, aby utrzymać pożądany poziom temperatury w pomieszczeniu.

- przełącznik w pozycji **MIN** = minimalny stopień mocy (lampka kontrolna włączona);
- przełącznik w pozycji **MED** = średni stopień mocy (lampka kontrolna włączona);
- oba przełączniki w pozycji **MIN MED** = maksymalny stopień mocy (lampki kontrolne włączone)

Ustawianie termostatu

Termostat działa opierając się na poziomie temperatury pomieszczenia, a nie temperatury grzejnika. Przekręć regulator termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę najniższych liczb, aby zmniejszyć temperaturę timera; przekręć regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, w stronę najwyższych liczb, aby zwiększyć temperaturę. Aby zupełnie wyłączyć urządzenie, przekręć termostat na minimum ❖ i odłącz od gniazdka sieciowego.

Funkcja ochrony przed zamrożeniem

Gdy termostat jest ustawiony w pozycji  przełączniki są włączone, urządzenie utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę około 5°C, uniemożliwiając zamrożenie przy minimalnej konsumpcji energii.

JAK USTAWIAĆ TIMER

Aby ustawić tryb ogrzewania, postępuj następująco (rys.7):

- Sprawdź, która jest godzina na innym zegarze. Jeżeli jest np. 10 wieczorem, przekręć ponumerowaną tarczę timera aż numer 22 (godz.22.00) na tarczy odpowiada wskazówce (3) timera. Ustaw w jakich godzinach chcesz włączać urządzenie poprzez przesunięcie ząbków na tarczy timera (1) do wewnątrz.
Każdy ząbek (1) odpowiada okresowi 15 minut. Pozwoli to wyznaczyć godziny, w których grzejnik będzie pracować (2). Po ustawieniu timera, grzejnik będzie codziennie włączać się automatycznie w godzinach zaprogramowanych (ważne: grzejnik musi być zawsze podłączony do prądu).
- Aby zmienić ustawienia, przesun ząbki z powrotem i ustaw na inne godziny pracy.
- Aby zupełnie wyłączyć urządzenie, należy ustawić przełączniki w pozycji 0 oraz odłączyć je ze źródła zasilania, aby uniknąć dalszej pracy timera.

WAŻNE! NIE PRZEKRĘCAJ TARCZY TIMERA W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WSKAZÓWEK ZEGARA.

Timer działa jak elektryczny zegar, i będzie pracować tylko, gdy jest podłączony do prądu. Jeśli nie jest podłączony do prądu, timer zatrzymuje się i musi być później ustawiony ponownie.

Wyłączanie timera (tylko niektóre modele)

Jeżeli nie chcesz używać timera, ustaw wyłącznik timera do pozycji I (rys.8) Ustawianie ręczne (wyłączenie timera). Aby ponownie włączyć timer, przesun wyłącznik timera z powrotem na środkową pozycję  (rys.8).

UWAGA: jeśli wyłącznik timera jest w pozycji 0 (rys. 8), grzejnik jest wyłączony i nie będzie działał.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności, odłącz grzejnik od prądu i poczekaj, aż ostygnie. Elektryczne grzejniki olejowe nie wymagają szczególnej konserwacji. Wystarczy usunąć kurz suchą, miękką szmatką. Nigdy nie używaj do czyszczenia chemikaliów lub ściernych środków czyszczących. Gdy to konieczne, usuń warstwę kurzu używając odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Zobacz tabelę
Odbiór mocy	"
Waga netto:	TRR0715 9,9 Kg TRR0920 12,2 Kg TRRS1120 14,55 Kg TRRS1225 15,7 Kg

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Upewnij się, że jest podłączone do prądu, i że gniazdko, do którego grzejnik jest podłączony działa prawidłowo.	Podłącz do gniazdka.
	Sprawdź, czy nic nie blokuje urządzenia.	Usuń przeszkodę i poczekaj, aż urządzenie ochłodzi się. Jeżeli urządzenie nie działa, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
	Ustawiona temperatura może być za niska.	Ustaw na wyższą temperaturę